

TOME II

LES
PIÈCES DÉTACHÉES
CITROËN

EXTRAIT
DE NOS
CATALOGUES GÉNÉRAUX, TOMES IV ET V



N° 347

Contenant toutes pièces courantes des modèles tourisme 8, 10, 15, 7 et 11 et MI, utilitaires 1934 et 1935, et les poids lourds T29, T32, T45, cet extrait est utilement complété par nos Catalogues Généraux illustrés

SOCIÉTÉ ANONYME ANDRÉ CITROËN

Capital : 210.000.000 de Francs

143, Quai de Javel - PARIS (XV^e)

SERVICE DES PIÈCES DÉTACHÉES

147, rue du Président-Wilson

LEVALLOIS-PERRET (Seine)

1^{er} MARS 1936

R. C. Seine 216.018 B

LÉGENDE DES SYMBOLES SERVANT A LA DÉSIGNATION DES TYPES DE CHASSIS

SYMBOLES	CARACTÉRISTIQUES
	TRACTION AV
7	Moteur à culbuteurs de 72×80, 78×80, 72×100, boîte 3 vitesses.
11L	Moteur à culbuteurs de 78×100, boîte 3 vitesses, voie 1 ^m 32.
11	Moteur à culbuteurs de 78×100, boîte 3 vitesses, voie 1 ^m 44.
	TRACTION AR
8A	Moteur 68×100, boîte 3 vitesses.
10A	Moteur de 75×100, boîte 3 vitesses, voie 1 ^m 44.
10AL	Moteur de 75×100, boîte 3 vitesses, voie 1 ^m 34.
15A	Moteur 6 cylindres 75×100, boîte 3 vitesses, voie 1 ^m 44.
15AL	Moteur 6 cylindres 75×100, boîte 3 vitesses, voie 1 ^m 34.
7MI tourisme.....	Moteur inversé 72×100, à culbuteurs, boîte 3 vitesses.
11MI tourisme.....	Moteur inversé 78×100, à culbuteurs, boîte 3 vitesses.
500K 1934.....	Moteur de 68×100, boîte 3 vitesses.
500K 1935.....	Moteur inversé 72×100, à culbuteurs, boîte 3 vitesses.
800K 1934.....	Moteur de 75×100, boîte 3 vitesses.
850K 1935.....	Moteur inversé 78×100, à culbuteurs, boîte 3 vitesses.
1200K 1934.....	Moteur de 75×100, boîte 4 vitesses, synchronesh.
1200K 1935.....	Moteur inversé 78×100, à culbuteurs, boîte 4 vitesses synchronesh, voie AV 1 ^m 44.
1500K ou T23.....	Moteur inversé 78×100, à culbuteurs, boîte 4 vitesses synchronesh., voie AV 1 ^m 62.
T29 court.....	Moteur 6 cylindres de 75×100, P 36 flottant, boîte 4 vitesses, châssis court.
T29 long.....	Moteur 6 cylindres de 75×100, P 36 flottant, boîte 4 vitesses, châssis long.
T29 surbaissé.....	Moteur 6 cylindres de 75×100, P 36 flottant, boîte 4 vitesses, pont à réducteur.
T32 court.....	Moteur 4 cylindres 94×110, P 39, voie AV 1 ^m 70, boîte 4 vitesses, châssis court.
T32 long.....	Moteur 4 cylindres 94×110, P 39, voie AV 1 ^m 70, boîte 4 vitesses, châssis long.
T32 surbaissé.....	Moteur 4 cylindres 94×110, P 39, voie AV 1 ^m 70, boîte 4 vitesses, pont réducteur.
T45 court.....	Moteur 6 cylindres 94×110, P 38, voie AV 1 ^m 78, boîte 4 vitesses, frein sur arbre milieu de transmission. Châssis court.
T45 long.....	Moteur 6 cylindres 94×110, P 38, voie AV 1 ^m 78, boîte 4 vitesses, frein sur arbre milieu de transmission. Châssis long.
T45 surbaissé.....	Moteur 6 cylindres 94×110, P 38, voie AV 1 ^m 78, boîte 4 vitesses, pont réducteur, frein sur arbre milieu de transmission.

**Les pièces d'origine CITROËN sont vendues le même prix dans toute la France.
Elles sont livrées franco de port et d'emballage.**

TOME II

LES
PIÈCES DÉTACHÉES
CITROËN

EXTRAIT
DE NOS
CATALOGUES GÉNÉRAUX, TOMES IV ET V



N° 347

Contenant toutes pièces courantes des modèles tourisme 8, 10, 15, 7 et 11 et M1, utilitaires 1934 et 1935, et les poids lourds T29, T32, T45, cet extrait est utilement complété par nos Catalogues Généraux illustrés

SOCIÉTÉ ANONYME ANDRÉ CITROËN

Capital : 210.000.000 de Francs

143, Quai de Javel - PARIS (XV^e)

SERVICE DES PIÈCES DÉTACHÉES

147, rue du Président-Wilson

LEVALLOIS-PERRET (Seine)

1^{er} MARS 1936

R. C. Seine 216.018 B

MOTEUR (Cylindre - Carter - Culasse - Culbuteurs et rampes)



DÉSIGNATION	8A 500K34	10AL 10A 800K34 1200K34	15AL 15A T29	7			11L 11 78 x 100	7MI Tourisme 500K35	11MI Tourisme 850K35 1200K35 T23	T32	T45
				72 x 80	78 x 80	72 x 100					
Arrêteur double de paliers.....	450142	450142	450142	88688	88688	88688	88688	88688	88688	32126	32126
Arrêteur simple de paliers.....				451835	451835	451835	451835	451835	451835	451278	451278
Arrêteur de carter volant moteur (inf.).....	450010	450010	450010								
Arrêteur de carter volant moteur (sup.).....	88688	88688	88688								
Arrêteur de tôle avant moteur (côté D.).....	450140	450140	450140							451958	451958
Arrêteur de tôle avant moteur (côté G.).....	88657	88657	88657								
Arrêteur de support de culbuteur..				451402	451402	451402	451402	451402	451402	460947	460947
Axe des culbuteurs.....				461114	461114	461114	461114	461114	461114	460988	460936
Bague de centrage de culasse (H : 9,5).	450958	450958	450958								
Bague de centrage de culasse (H: 12,5).	451033	451033	451033								
Bague de culbuteur.....				461112	461112	461112	461112	461112	461112	460931	460931
Bouchon d'eau sur cylindre.....	117290	117290	117290	117290	117290	117290	117290	117290	117290	451253	451253
Bouchon du tube d'huile.....	450877	450877	450877	450877	450877	450877	450877	450877	450877		
Bouchon de remplissage d'huile....				470455	470455	470455	470455	470455	470455	451439	451439
Bouchon de vidange d'huile.....	450016	450016	450016	450016	450016	450016	450016	450016	450016	451210	451210
Bouchon de dessablage sur cylindre.				451504	451504	451504	451504	451504	451504	451504	451504
Bouchon de dessablage sur culasse (D : 30).....				451504	451504	451504	451504	451504	451504	451504	451504
Bouchon de dessablage sur culasse (D : 25).....				451505	451505	451505	451505	451505	451505	451505	451505
Bouchon de graissage (intermédiaire).										451187	451187
Bouchon de graissage (distribution).										451455	451455
Bouchon de clapet de décharge (acier).	470150	470150	470150								
Bouchon de clapet de décharge (alu- minium).	470244	470244	470244								
Bouchon sur tubulure Admission...				451679	451679	451679	451679	451679	451679	451467	451467



MOTEUR (Cylindre - Carter - Culasse - Culbuteurs et rampes)

DÉSIGNATION	8A 500K34	10AL 10A 800K34 1200K34	15AL 15A T29	7			11L 11 78 × 100	7MI tourisme 500K35	11MI tourisme 850K35 1200K35 T23	T 32	T45
				72 × 80	78 × 80	72 × 100					
Bouchon sur axes de culbuteurs.....										461268	461268
Bougies (R. III).....	4388	4388	4388	451704/01	451704/01	451704/01	451704/01	451704/01	451704/01	451736	451736
Bouton de cache-soupapes.....	450917	450917	450917								
Bouton de couvre-culasse.....										451178	451178
Cache-soupapes.....	450563	450563	450566								
Bride de butée d'arbre à cames.....				461143	461143	461143	461143	461143	461143		
Bride d'écrou d'huile (tube 470456).				451827	451827	451827	451827	451827	451827		
Carter de volant moteur.....	490320	490319	490319							451200	451200
Carter inférieur complet.....	450875	450875	450942	451654	451654	451654	451654			451648	451647
Carter inférieur complet T 29.....			451140								
Carter inférieur complet avec filtre ..				451865	451865	451865	451865	451865	451865		
Cavalier d'arrêt de soupape.....				451397	451397	451397	451397	451397	451397	460978	460978
Chemises. (<i>Voir tableau à la fin du chapitre.</i>)											
Clapet de décharge.....	470242	470242	470242								
Ceinture de chemise sup.....										451924	451924
Ceinture de chemise inf.....										451925	451925
Collerette du couvercle de distribu- tion.....	450451	450451	450451					451692	451692		
Console tôle entre cylindre et carter (D. et G.).....				451381	451381	451381	451381				
Console fonte entre cylindre et carter (D.).....				451794	451794	451794	451794				
Console fonte entre cylindre et carter (G.).....				451795	451795	451795	451795				
Console fonte entre cylindre et (D... carter, trous déportés) G...				452376 452375	452376 452375	452376 452375	452376 452375	452376 452375	452376 452375		
Couvercle de distribution.....	450876	450876	450876	479091	479091	479091	479091	451917	451917	461274	461274
Couvercle de distribution T 29.....			450990								

MOTEUR (Cylindre - Carter - Culasse - Culbuteurs et rampes)



DÉSIGNATION	8A 500K34	10AL 10A 800K34 1200K34	15AL 15A T29	7			11L 11 78 x 100	7MI tourisme 500K35	11MI tourisme 850K35 1200K35 T23	T32	T45
				72 x 80	78 x 80	72 x 100					
Colonne de support (avec écrou. de culbuteurs)..... (sans écrou..				451400 452366	451400 452366	451400 452366	451400 452366	451400 452366	451400 452366		
Coiffe de soupape.....										461666	461666
Couvre culasse.....				451322	451322	470454	470454	470454	470454	451163	451163
Culasse.....	450982	450983	450984 15A-15AL	451312	451723	451976	451834 H:98 451960 H:85	452378 (tourisme)	452379 (tourisme)	451291 comp. 5,25	451290 comp. 5,25
Culasse T 29 à 2 sorties d'eau.....			450925 comp.5,25 et 451550 comp. 6,2					451982 (500K)	451944 (utilitaires)	451601 comp. 6,2	451600 comp. 6,2
Culasse complète (compression 5,25).										451952	451950
Culasse complète (compression 6,2).										451953	451951
Culbuteur bagué droit.....				451398	451398	451398	451398	451398	451398	461665	461665
Culbuteur bagué gauche.....				451399	451399	451399	451399	451399	451399	461665	461665
Cuvette des ressorts de soupapes (voir chapitre : Distribution).....				461109	461109	461109	461109	461109	461109	460977	460977
Cuvette inf. AV de carter volant....	490291	490301	490301								
Cuvette inf. AR de carter volant...	490292	490302	490302								
Cuvette de carter volant T 29 (fonte).			490237								
Cylindre. Carter.....	450857	450943	450948	451375/01	451573	452287	452287	452287	452287	451302	451283
Demi-coquille sup. d'étanchéité....	450291	450291	450291	451435	451435	451435	451435	451697	451697	451149	451149
Demi-coquille inf. d'étanchéité.....	450292	450292	450292	451392	451392	451392	451392	451698	451698	451151	451151
Douille du clapet de décharge.....	470241	470241	470241								
Ecran d'huile AV de carter inf.....	450766	450766	450766			452304	452304				
Ecran d'huile AR de carter inf.....	450555	450555	450555			452305	452305				
Ecran de réchauffage.....										451470	451480
Etrier des tubulures.....	450251	450251	450251	451331	451331	451331	451331	451921	451921		
Entretoise des culbuteurs centraux.				461117	461117	461117	461117	461117	461117		



MOTEUR (Cylindre - Carter - Culasse - Culbuteurs et rampes)

DÉSIGNATION	8A 500K34	10AL 10A 800K34 1200K34	15AL 15A T29	7			11L 11 78 x 100	7MI tourisme 500 K 35	11 MI tourisme 850K35 1200K35 T23	T32	T45
				72 x 80	78 x 80	72 x 100					
Entretoise des culbuteurs intermédiaires				461119	461119	461119	461119	461119	461119		
Entretoise des culbuteurs extrêmes.				461118	461118	461118	461118	461118	461118		
Filtre d'huile.....	450792	450792	450792	477198	477198	477198	477198	477198	477198	451067	451172
Filtre d'huile (H : 67 $\frac{\text{mm}}$).....	470274	470274	470274								
Feutre d'étanchéité de bouchon d'huile	470263	470263	470263	470263	470263	470263	470263				
Gicleur des pignons de distribution.....	450136	450136	450136	451379	451379	451379	451379	451379	451379	451199	451199
Gicleur de circulation d'huile.....				451651	451651	451651	451651	451651	451651		
Gicleur de l'axe des culbuteurs.....				452132	452132	452132	452132	452132	452132		
Goujon de fixation de culasse.....	88404	88404	88415	451380	451380	451380	451380	451380	451380	451185	451185
Guide de soupapes.....	450087	450087	450087	451320	451320	451320	451320	451320	451320	451166	451166
Jauge d'huile complète.....	450787	450787	450787	451903/01	451903/01	451903/01	451903/01	451903/01	451903/01	451203	451203
Jauge avec poignée à anneau.....										452377	452377
Joint de culasse.....	450902	450901	450903/01	451314	451626	451812	451626	451983	451746	451443	451442
Joint entre tubulures.....	450912	450912	450914	451560	451560	451638	451638	451638	451638	451466	451483
Joint central entre tubulures et cylindre	450916/01	450915/01	450810/01								
Joint extrême entre tubulures et cylindre			450811/01								
Joint entre tubulures et culasse (E. seul).....										451216	451216
Joint entre tubulures et culasse (A. double).....										451217	451217
Joint entre tubulures et culasse (E. et A.).....				451554	451883	451883	451883	451922	451922		451218
Joint entre tubulures et culasse (2 trous de 34).....							451637				
Joint de demi-coquille sup. d'étanchéité	450217	450217	450217	451790	451790	451790	451790	451790	451790	451152	451152



MOTEUR (Cylindre - Carter - Culasse - Culbuteurs et rampes)

DÉSIGNATION	8A 500K34	10AL 10A 800K34 1200K34	15AL 15A T29	7			11L 11 78 × 100	7MI tourisme 500K35	11MI tourisme 850K35 1200K35 T23	T32	T45
				72 × 80	78 × 80	72 × 100					
Pied de centrage de carter volant...	88927	88927	88927	88940	88940	88940	88940	88940	88940	451201	451201
Pied de centrage de couvercle de distribution.....	450716	450716	450716								
Pipe de sortie d'eau.....								451945	451945		
Plaquette du trou de pompe à essence.	451257	451257	451257								
Plaquette de l'AR du cylindre.....	450785	450785	450785								
Plaquette d'axe de culbuteurs.....				461123	461123	461123	461123	461123	461123		
Plaquette du tube d'aération.....				452065	452065	452065	452065	452065	452065	452065/01	452065/01
Plaque de visite de l'arbre à cames.										451309	451308
Plaque de l'alésage de l'arbre à cames.										452398	452398
Porte de visite du carter inf.....										451208	451208
Rampe de culbuteurs.....				461317	461317	461317	461246 (sup. 44,5) 461209 (sup. 59,5)	461317	461209	461345 (AV) 461346 (AR)	431343 (AV) 461344 (AR)
Ressort entre culbuteurs.....				461120	461120	461120	461120	461120	461120	460939	460939
Ressort de clapet de décharge.....	470309	470309	470309								
Rondelle de fixation de culasse.....	118065	118065	118065	118065	118065	118065	118065	118065	118065	451279	451279
Rondelle fixation de culasse (D: 12,5)	450900	450900	450900								
Rondelle expansible de palier AR...										450088	450088
Rondelle de l'axe des culbuteurs....				89852	89852	89852	89852	89852	89852	460937	460937
Rotule de culbuteur.....				461113	461113	461113	461113	461113	461113	460932	460932
Rotule de culbuteur (rayon 5 $\frac{m}{m}$)...										461190	461190
Siège de soupape d'échappement...		452115	452115	451511	451511	451511	451627	451511	451627	451512	451512
Siège de soupape d'échappement (D. 35 $\frac{m}{m}$).....							451874		451874		
Support d'axe de culbuteurs.....				461122 H.59,5	461122	461122	461301 H.44,5 461122	461122	461122	1) 461037 2-3)461038 4) 461269	1) 461037 2-5)461039 3-4)461038 6) 461269



MOTEUR (Cylindre - Carter - Culasse - Culbuteurs et rampes)

DÉSIGNATION	8A 500K34	10AL 10A 800K34 1200K34	15AL 15A T29	7			11L 11 78 x 100	7MI tourisme 500K35	11MI tourisme 850K35 1200K35 T23	T32	T45
				72 x 80	78 x 80	72 x 100					
1 Tôle AV moteur.....	450871	450871	450871					452311/01	452311/01	451211	451211
Tôle avec filtre d'huile.....				452070	452070	452070	452070	452070	452070		
Tôle de chapeaux de paliers (carter 451865).....				452392	452392	452392	452392	452392	452392		
Tôle de chapeaux de paliers (carter 451854).....				452393	452393	452393	452393	452393	452393	452393	
Tube de remplissage d'huile.....	470275	470275	470275	451594	451594	451594	451594	451594	451594		
Tube d'aération sur cylindre.....				470456	470456	470456	470456	470456	470456	451195	451195
8 Tube d'eau.....	460732	460732	460727	451321	451321	451321	451321	451321	451321		
8 Tube de réchauffage.....										451465	451482
8 Tube de graissage des culbuteurs...										461677/01	461677
3 Tubulure d'admission.....	450904	450905	450906	451705	451705	451932	451555	452129	452129	451462	451460
4 Tubulure d'échappement.....	450907	450908	450909	451706	451706	451831	451831	452130	452130	451461	AV 451535 M. 451536 AR 451537

037
039
038
069



TABLEAU DES CHEMISES

N ^{os} DES CHEMISES	TYPES	MOTEURS	HAUTEUR TOTALE	HAUTEUR DU REPOS à la partie supérieure	EMBOITEMENT	OBSERVATIONS		
451238	8A et 500K34	68			71,57	Classe A.		
451239					71,60	Classe B.		
450978	10AL, 10A 15AL, 15A 800K34	72			75,57	Classe A. } Chemises sans pistons.		
450998					1200K34, T29	75,60	Classe B. }	
451962	7			120	84	1 ^{re} disposition.		
451962/01				72 × 80			122	
452359				160			120	
452359/01							122	
451963							120	
451963/01							122	
451964							145	
451964/01							147	
452288							180	125
452288/01				7,7MI			72 × 100	127
451965	11L, 11			145	1 ^{re} disposition.			
451965/01				180		147		
452289	11L, 11, 11MI			125	2 ^e disp. (remplace 453023/01).			
452289/01				185	127	2 ^e disposition.		
451948	T32, T45	94 × 110				(remplace chemise seule 451496)		
451949		94,5 × 110						
451948/04	T32	94 × 110	204		110,5	Jeu de 4 chemises appairées.		
451949/04		94,5 × 110						
451948/06	T45	94 × 110				Jeu de 6 chemises appairées.		
451949/06		94,5 × 110						

7
1
1

8
1
1
1
1
7
1
5
5
8
8
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1



MOTEURS (Vilebrequins - Bielles - Pistons)

DÉSIGNATION	8A 500 K34	10AL 10A 800 K34 1200 K34	15AL 15A T29	7			11L 11	7MI tourisme 500 K35	11MI	T32	T45
				72 × 80	78 × 80	72 × 100	78 × 100		850 K35 1200 K35 T23		
Arrêteoir d'écrou de boulon de bielle.	88791	88791	88791	88791	88791	88791	88791	88791	88791	12476	12476
Arrêteoir double de volant moteur ...	450075	450075	450075	461059	461059	461059	461059				
Arrêteoir triple de volant moteur				525098	525098	525098	525098				
Axe de piston.....	460643	460417	460417	461181	461219	461181	461219	461181	461219	460913	460913
Bague de pied de bielle.....	460638	460294	460294	460638	460638	460638	460638	460638	460638	460909	460909
Bielle complète	460742	460774	460774	461136	461136	461312	461312	461312	461312	461232	461232
Bielle complète (réparation —5/10)..	460743	460775	460775	461136/01	461136/01	461312/01	461312/01	461312/01	461312/01	461237	461237
Boulon de bielle.....	460411	460411	460411	461188	461188	460411	460411	460411	460411	460910	460910
Cône de centrage de manivelle.....	460768	460768	460768					460768	460768		
Couronne de démarreur.....	460649	460614	460614	461258	461258	461258	461258	461293	461293	460919	460919
Coussinet de palier (côté distribution).	450752	450274	450274	451391	451391	451391	451391	451391	451391	451145	451145
Coussinet de palier milieu.....	450753	450276	450276	451390	451390	451390	451390	451390	451390	451147	451147
Coussinet de palier intermédiaire....										451146	451146
Coussinet de palier (côté volant)....	450754	450279	450279	451389	451389	451389	451389	451389	451389	451148	451148
Coussinet de palier AV (—5/10)....	450866	450604	450604							451905	451905
Coussinet de palier milieu (—5/10)..	450867	450605	450605							451907	451907
Coussinet de palier intermédiaire (—5/10)										451906	451906
Coussinet de palier AR (—5/10)....	450868	450606	450606							451908	451908
Damper complet.....			460793							461252	461252
Disque « Hallo » de Damper.....			460120							460926	460926
Écrou de boulon de bielle.....	33642	33642	33642	33642	33642	33642	33642	33642	33642	461201	461201
Écrou de volant moteur.....	1505	1505	1505	1505	1505	1505	1505	1505	1505	88283	88283
Écrou à encoches du pignon de vile- brequin	450071	450071	450071	461128	461128	461128	461128	461128	461128	460929	460929
Écrou 6 pans du pignon de vilebre- quin				461494	461494	461494	461494	461494	461494		
Goupille de mise en marche.....	450063	450063	450063					461357	461357	450063	450063



MOTEUR (Vilebrequins - Bielles - Pistons)

DÉSIGNATION	8A 500K34	10AL 10A 800K34 1200K34	15AL 15A T29	7			11L 11 78 × 100	7MI tourisme 500K35	11MI tourisme 850K35 1200K35 T23	T32	T45
				72 × 80	78 × 80	72 × 100					
Masselotte d'équilibrage.....	460702	460476	460476			460702	460702	460702	460702		
Pignon de vilebrequin.....	460011	460011	460011	461178	461178	461178	461178	461178	461178	460904	460904
Pistons complets.....				(Voir tableau.)							
Jeu de 4 et 6 pistons de 94 $\frac{m}{m}$										461253/04	461253/06
Jeu de 4 et 6 pistons de 94,5.....										461252/04	461252/06
Plateau de Damper.....			460127							460925	460925
Poulie de commande de ventilateur..	460818	460818	460725					461273	461273	460923	460923
Rondelle de réglage de vilebrequin..	460639	450065	450065	461125	461125	461125	461125	461125	461125	460902	460902
Rondelle pare-huile de vilebrequin..	460284	460284	460284					461272	461272	460284	460284
Roulement de vilebrequin.....	6303AC	6303AC	6303AC	10380	10380	10380	10380	10380	10380	10482	10482
Segments d'étanchéité et racleurs...				(Voir tableau.)							
Segment d'arrêt d'axe de piston.....	460644	460465	460465	460644	460644	460644	460644	460644	460644	460914	460914
Tôle du roulement de vilebrequin...	460255	460255	460255	461217	461217	461217	461217	461294	461294	460922	460922
Turbine de rejet d'huile.....	460471	460471	460471					461271	461271		
Vilebrequin.....	460740	460460	460535	461227	461227	461259	461259	461290	461290	460901	460901
Vis de fixation de volant moteur....	460153	460153	460153	461036	461036	461036	461036	461036	461036	460920	460920
Vis de fixation de volant moteur (L : 24).....	461036	461036	461036								
Volant moteur avec couronne.....	460765	460764	460766 (tourisme) 460767 (T. 29)	461231	461231	461231	461342	461594	461594	461255	461254



TABLEAU DES PISTONS ET SEGMENTS

N°s DES PISTONS	TYPES	DIAMÈTRE	SEGMENT d'étanchéité	SEGMENT d'étanchéité à gorge	SEGMENT racleur
460744		68	460645	460646	460713
460746E		68,1	460749	460750	460751
460746F	8A, 500K34	68,2	460749	460750	460751
460747		68,5	460752	460753	460754
460748		69	460755	460756	460757
460762		75	460378	460694	460729 (4) 460379 (4,5)
460804E		75,1	460674	460806	460807
460804F	10A, 10AL 15A, 15AL	75,2	460674	460806	460807
460777	800 et 1200K34 T29	75,5	460442	460779	460781 (4) 460440 (4,5)
460778		76	460480	460780	460782 (4) 460478 (4,5)
461142		72	461140	461197	461141
461471	7 (72 × 80)	72,5	461386	461387	461388
461278		78	461222	461223	461224
461472	7 (78 × 80)	78,5	461374	461375	461376
461316	7 et 7MI tour. 500K35	72	461309	461310	461311
461473	(72 × 100)	72,5	461386	461387	461388
461247	11 et 11MI tour.	78	461222	461223	461224
461474	850K et 1200K35, T23 (78 × 100)	78,5	461374	461375	461376
461253		94	461173 (3,2) 461482 (3,5)	461174 (3,2) 461483 (3,5)	461175 (3,2) 461484 (3,5)
461352	T32, T45 (94 × 110)	94,5	461349	461350	461351



MOTEURS (Distribution)

DÉSIGNATION	8A 500 K34	10AL 10A 800 K34 1200 K34	15 AL 15A T29	7	11L, 11	T.T.MI tourisme 500K, 850K, 1200K, T23 1935	T32	T45
Arbre à cames.....	460719	460719	460724	461098	461098	451700	460970	460969
Arbre de commande de distributeur.....	477025 (nu) 477031 (complet)	477025 (nu) 477031 (complet)	477026 (nu) 477032 (complet)	451658 (L:311) 451895 (L:292)	451658 (L:311) 451895 (L:292)	451895	477143 (inter.) 477142 (sup.)	477143 (inter.) 477142 (sup.)
Arbre de commande de pompe à eau nu.....				451711	451711			
Arbre de commande de pompe à eau complet.....				451707	451707			
Arrêteoir à talon d'écrou du pignon d'arbre à cames.....	88761	88761	88761	461183	461183	461183		
Arrêteoir rond d'écrou du pignon d'arbre à cames.....				461492	461492	461492		
Arrêteoir de poulie de commande de ventilateur.....				451719	451719			
Arrêteoir de guide de poussoir.....	88750	88750	88750					
Axe du pignon inter. de distribution.....							460958	460958
Bague inf. du pignon de l'arbre de commande du distributeur.....	477020	477020	477020					
Bague sup. du pignon de l'arbre de commande du distributeur.....	477021	477021	477021					
Bague de retour d'huile.....				451343	451343			
Bague de butée de roulement AR.....				451716	451716			
Bague de centrage de la commande de ventilateur et de dynamo...				451715	451715			
Bague AV de coussinet d'arbres à cames.....				451869	451869	451869		
Bague AR de coussinet d'arbres à cames.....				451871	451871	451871	451864	451864
Bague centrale de coussinet d'arbres à cames.....				451870	451870	451870	451861	451861
Bague de palier d'arbre à cames n° 2.....							451859	451859
Bague de palier d'arbre à cames n° 3.....								451860
Bague de palier d'arbre à cames n° 4.....							451863	
Bague de palier d'arbre à cames n° 5.....								451862
Bague de palier d'arbre à cames n° 6.....								451863
Bague de pignon celoron intermédiaire de distribution.....							460957	460957
Bague de pignon fonte intermédiaire de distribution.....							451320	451320
Bague du palier de pignon à queue de dynamo.....							477072	477072

MOTEURS (Distribution)



	DÉSIGNATION	8A 500K34	10AL 10A 800 K 1200K34	15AL 15A T29		11L,11	T.T. MI tourisme 500K, 850K, 1200K, T23 1935	T32	T45
0969	Bague du pignon 477077.....							477115	477115
7143 (inter.)	Bague des poussoirs de soupapes.....							451466	451466
7142 (sup.)	Bride de butée d'arbre à cames.....				461143	461143	461143		
	Cavalier d'arrêt de soupape.....	460475	460475	460475	451397	451397	451397	460978	460978
	Chaîne de distribution.....				461256	461256	461256		
	Coussinet AV d'arbre à cames.....	460872	460872	460872				460972	460972
	Coussinet AV d'arbre à cames 2 ^e modèle D.63.....							451858	451858
	Coussinet bronze de l'arbre de commande de pompe à huile.....	477019	477019	477019				477113	477113
	Cuvette des ressorts simples de soupapes.....	460247	460247	460247	461109	461109	461109	460977	460977
	Cuvette des ressorts doubles de soupapes.....	460618	460618	460618					
0958	Douille sup. du tournevis de l'arbre de commande de pompe à huile.							477145	477145
	Douille inf. du tournevis de l'arbre de commande de pompe à huile.							477146	477146
	Ecrou du pignon d'arbre à cames.....	88280	88280	88280	461102	461102	461102	460960	460960
	Ecrou (6 pans) du pignon d'arbre à cames.....				461493	461493	461493		
	Guide de poussoir de soupapes.....	460714	460721	460721					
	Joint d'entraînement de l'arbre de commande de ventilateur.....				451578	451578			
	Palier bride de pignon à queue de commande de dynamo.....							477070	477070
1864	Palier support d'alco ou delco.....							477123	477123
1861	Pignon d'arbre à cames.....	460063	460063	460063	461179	461179	461179	461229	461229
1859	Pignon fonte intermédiaire de distribution.....							461228	461228
1860	Pignon de commande de pompe à huile et delco.....				477110	477110	477154	477114 nu :477111	477114 nu :477111
1862	Pignon de commande d'alco ou delco.....	477023	477023	477023				477077	477077
1863	Poulie tôle de commande de ventilateur.....				451721	451721			
0957	Poussoir	460794	460794	460794	451513 (D:26)	451513 (D:26)	451513 (D:26)	461160 (D:18)	461160 (D:18)
1320					452322 (D:27)	452322 (D:27)	452322 (D:27)	461182 (D:33)	461182 (D:33)
7072									



MOTEURS (Distribution)

DÉSIGNATION	8A 500K34	10AL 10A 800K34 1200K34	15AL 15A T29	7	11L, 11	T.T.MI tourisme 500K, 850K, 1200K, T23 1935	T32	T45
Ressort de soupape extérieur.....	460773	460773	460773	461250	461250	461250	461161	461161
Ressort de soupape intérieur.....	460772	460772	460772					
Ressort de butée mobile d'arbre à cames.....	460421	460421	460421					
Rondelle de butée du pignon de commande de pompe à huile, ou de distributeur	709004	709004	709004				477112	477112
Rondelle de butée du pignon d'arbre à cames.....	460038	460038	460038				460973	460973
Rondelle pare-huile du pignon d'arbre à cames.....				461104	461104	461104		
Rondelle de serrage de la poulie de commande de ventilateur et dynamo.....				451718	451718			
Rondelle de frottement du pignon intermédiaire de distribution.....							460959	460959
Rondelle de l'écrou de blocage du pignon intermédiaire de distribution.....							460962	460962
Roulements de l'arbre de commande de ventilateur et de dynamo.....				89475 (AV) 89482 (AR)	89475 (AV) 89482 (AR)			
Soupape d'admission.....	460760	460723	460723	461106	461238 (D:38) 461353 (D:37)	461106 (7MI) 460975B (L:173)	460975 (L:168) 460975B (L:173)	460975 (L:168) 460975B (L:173)
Soupape d'échappement.....	460761	460722	460722	461107	461239 (D:35,5) 461320 (D:33,8)	461107 (7MI) 460976B (L:173) 461320 (D:33,8)	460976 (L:168) 460976B (L:173)	460976 (L:168) 460976B (L:173)
Tige de commande de culbuteur.....				451514 (72et78x80) 451633 (72x100)	451633	451633	461042 (L:233) 461042/01 (L:230) 461189 (L:283,5) 461275 (L:280,5)	461042 (L:233) 461042/01 (L:230) 461189 (L:283,5) 461275 (L:280,5)
Tôle de retenue du segment d'arrêt de roulement AV de commande de ventilateur et dynamo.....				451530	451530			
Tournevis de commande de l'arbre d'entraînement de ventilateur et dynamo.....				451712	451712			
Turbine de rejet d'huile.....							477075	477075

MOTEURS (Pompe à huile - Circulation d'huile)



T45	DÉSIGNATION	8, 10, 15TT utilitaires 34 et T29	7 et 11	T.T.MI tourisme 500K, 850K, 1200K T23 1935	T32	T45
1161	Arbre du pignon fixe de pompe à huile.....	470154			477144	477144
	Arrêtoir de vis de fixation de pompe à huile.....	113185			88682	88682
	Arrêtoir de vis de fond de pompe à huile.....	470168			477152	477152
	Arrêtoir de vis de fond de pompe à huile (entr'axes 34 $\frac{m}{m}$).....				477151	477151
7112	Axe du pignon fou de pompe à huile.....	470159	451362	451398	477120	477120
0973	Axe du pignon fou de pompe à huile long. 54.....		451398			
	Axe du pignon fou de pompe à huile long. 67.....				477150	477150
	Bague de centrage de pompe à huile.....	470208				
0959	Bague sup. de l'arbre de commande de pompe à huile.....		451368	451368		
0962	Bouchon fileté du clapet de décharge.....		451355	451355	470321	470321
	Bouchon de pression d'huile (long. 46).....				470319	470319
	Bouchon de pression d'huile (long. 29).....				470407	470407
0975	Bouchon du tube d'aspiration.....				477104	477104
(:168)	Bouchon de 14×150 sur carter de clapet.....				470322	470322
0975B	Bouchon de 8×125 sur carter de clapet.....				470323	470323
(:173)	Bride du tube d'huile sur culasse.....		470375			
0976	Carter du filtre de pompe à huile.....	470178	451652		477102	477102
(:168)	Carter du clapet de décharge.....				470311	470310
0976B	Carter du clapet de décharge, haut. 90 $\frac{m}{m}$					470411
(:173)	Carter du clapet de décharge, haut. 130 $\frac{m}{m}$				470412	
1042	Clapet de décharge.....				470316	470316
(:233)	Collier de serrage de durit de tuyauterie.....	585770	585770	585770	585770	585770
042/01	Corps de réglage du clapet (long. 121).....				470315	470315
(:230)	Corps de réglage du clapet (long. 81).....				470406	470406
1189	Corps de pompe à huile.....	470152	451674	451896	477147	477147
283,5)	Corps de pompe à huile (haut. 93).....		451670			
1275	Corps de pompe à huile (haut. 74).....		451896			
280,5)						
7075						



MOTEURS (Pompe à huile - Circulation d'huile)

DÉSIGNATION	8, 10, 15TT utilitaires 34 et T29	7 et 11	T.T.MI tourisme 500K, 850K, 1200K, T23 1935	T32	T45
Durit de la tuyauterie d'huile au manomètre	470089	470089	470089		
Entretoise de tamis de filtre à huile (haut. 32,5).....		451352			
Entretoise de tamis de filtre à huile (haut. 13,5).....		451353			
Filtre à huile complet extérieur.....				470417	470417
Filtre de pompe à huile (sup.).....				477108	477108
Filtre de pompe à huile (inf.).....	470166	451653		477204	477204
Fond de pompe à huile.....	470177	451897	451897	477121	477121
Joint du raccord de pompe à huile.....		113498	113499	477100	477100
Joint du raccord de pompe à huile (D:20 ^m / _m 5).....		113499			
Joint métalloplastique de la vis raccord du tuyau d'huile sur cylindre.....	470369	470369	470369	470369	470369
Joint métalloplastique des tubes d'arrivée d'huile aux paliers	470212 (AV ; AR ; 2) 470213 (allumeur)				
Joint de la bride de tuyau d'huile.....	470214	470376			
Joint de fond de pompe à huile.....		451366	451366		
Joint entre carter de clapet et cylindre.....				470313	470312
Joint entre carter de clapet et cylindre (2 ^e disp.).....				470408	470408
Joint du corps de réglage de clapet d'huile.....				470314	470314
Joint triangulaire de la bride de tuyauterie 470395 et de la tuyauterie 470416.....				470326	470326
Joint de la bride raccord de tuyauterie moteur et des tuyauteries 470346-470395- 470416-470420				470352	470352
Pignon fixe de pompe à huile.....	470155	451900	451900	477148	477148
Pignon fixe de pompe à huile (clavetage 2 ^m / _m).....		452111			
Pignon fou de pompe à huile.....	470136	451899	451899	477149	477149
Pignon de Cde de pompe à huile (Pas à G.).....				477110	477110
Pignon de Cde de pompe à huile (Pas à D).....				477154	477154
Pompe à huile complète avec filtre.....	470190	451358		477124	477124

MOTEURS (Pompe à huile - Circulation d'huile)



	DÉSIGNATION	8, 10, 15TT utilitaires 34 et T29	7 et 11	T.T.MI tourisme 500K, 850K, 1200K T23 1935	T32	T45
	Pompe à huile complète sans filtre.....		451956	452291		
	Raccord du tube d'arrivée d'huile au manomètre.....	88980	88980	88980	88980	88980
	Raccord, 20×150 ext. et 16×150 int. de tuyauterie.....		452343			
0417	Raccord de 20×150 des tuyauteries 451673 et 452324		451671	451671		
7108	Raccord de 16×150 de la tuyauterie 452324		452323			
7204	Raccord conique de circulation d'huile sur pompe et cylindre.....		451672	451672		
7121	Ressort du clapet de décharge d'huile.....		451354	451354	470317	470317
7100	Ressort des filtres de pompe à huile.....				477101	477101
	Rondelle de pignon fou de pompe à huile.....		451937			
0369	Rondelle de pignon fixe de pompe à huile.....		451938			
	Tamis filtre complet (2° disp., dans carter inf.).....		452070			
	Tôle des filtres de pompe à huile.....				477102	477102
	Tube support de pompe à huile.....		451675			
	Tube support de pompe à huile (conique).....		451657	451657		
70312	Tube raccord de pompe au cylindre (16 et 20×150).....		452324			
70408	Tube raccord de pompe au cylindre (16 soudés).....		470371			
70314	Tube raccord de pompe au cylindre (20×150).....		451673	451673		
	Tube raccord de pompe au cylindre.....				477122	477122
70326	Tube de décharge de pompe à huile.....		451902	451902		
70352	Tuyau du clapet de décharge au cylindre.....				470346	470346
77148	Tuyau du filtre au cylindre (filtre 470417).....				470420	470420
	Tuyau d'huile ext. au cylindre.....				470416	470416
77149	Tuyau d'aspiration de pompe à huile.....				477089	477089
77110	Tuyau de graissage des culbuteurs (raccord double).....		470439	470649	470445	470445
77154	Tuyau de graissage des culbuteurs (raccord simple).....		470481		470654	470654
77124	Tuyauterie laiton complète de l'indicateur.....	470276	470431	470651 7MI, 500K		



MOTEURS (Pompe à huile - Circulation d'huile)

DÉSIGNATION	8, 10, 15TT utilitaires 34 et T29	7 et 11	T.T.MI tourisme 500K, 850K, 1200K, T23 1935	T32	T45
Tuyauterie souple complète de l'indicateur.....		470482	470652 11M1, 850K, 1200K, T23	470653	470653
Tuyauterie de sortie d'huile du moteur vers l'indicateur (courte).....	470096				
Tuyauterie intermédiaire d'arrivée d'huile à l'indicateur.....	470277				
Tuyauterie d'arrivée d'huile à l'indicateur.....	470266				
Tuyauterie de graissage des paliers de vilebrequin.....	470247 (8A, 500K) 470188 (4 cylindres) 470189 (6 cylindres)			470386	470385
Vis à pointe de 10×38 de fixation du tube support de pompe à huile.....		451434	451434		
Vis raccord des tuyauteries (long. 18).....	88963	88963	88963	88963	88963
Vis raccord des tuyauteries (long. 22).....	470368	470368	470368	470368	470368
Vis raccord des tuyauteries (long. 31).....		470483	470483	470483	470483

MOTEURS (Pompe à eau - Ventilateur)



45	DÉSIGNATION	8, 10, 15TT. TT. utilitaires 1934 T29		7 et 11	T.T.MI tourismes 500K35 850K35 1200K35 T23	T32	T45
		Débit à D.	Débit à G.				
0653	Arbre de pompe à eau.....	472271	472319	451710	451691		472390
	Arbre de pompe à eau (long. 205).....			451838			
	Axe excentrique de ventilateur (long. 132).....						472417
	Bride d'arrivée d'eau au cylindre.....						451197
	Chapeau de poulie de ventilateur (T32).....						472422
0385	Chapeau de poulie de ventilateur (T45).....						472383
	Corps de pompe à eau bagué.....		472325	451404	451741		472386
	Corps de pompe à eau bagué (entr'axes des perçages 75 et 93).....			451629			
	Corps de pompe à eau bagué (entr'axes des perçages 128 et 80).....			451970			
	Courroie de ventilateur.....	472299	472299	451427	451783		472423
8963	Couvercle du corps de pompe à eau.....			451836			472424
0368	Couvercle du corps de pompe à eau (haut. 75,5).....			451969			
0483	Douille d'appui de la garniture de pompe à eau.....	472257	472320	451409	451409		472391
	Douille de corps de pompe à eau.....	472270	472270	451405	451742		472387
	Ecrou presse-étoupe de pompe à eau.....	472258	472321	451410	451410		472393
	Ecrou de blocage du roulement de pompe à eau.....	472282	472323	451415	451415		472397
	Entretoise des pales de ventilateur.....	472306	472306		451693		
	Entretoise des pales de ventilateur (1200K34).....		472119				
	Entretoise de poulie de ventilateur.....				451981		
	Entretoise des roulements de ventilateur.....						472418
	Garniture d'étanchéité de pompe à eau.....	472235	472235	451408	451408		472392
	Joint caoutchouc sphérique.....	472153	472153				
	Joint entre pompe et cylindre.....	472269	472269				
	Joint entre pompe et culasse.....			451426	451631		472388
	Joint entre pompe et culasse (1 trou de 38).....			451972			
	Joint entre pompe et culasse (1 trou de 40).....			451837			
	Joint entre plaque et corps de pompe.....	472268	472318	451424	451745		



MOTEUR (Pompe à eau - Ventilateur)

DÉSIGNATION	8, 10, 15TT. TT. utilitaires 1934 T29		7 et 11	T.T.MI tourismes 500K35, 850K35 1200K35 T23	T32 T45
	Débit à D.	Débit à G.			
Joint entre plaque et corps de pompe (H:139).....			451630		
Joint entre plaque et corps de pompe (H:135).....			451973		
Joint de la tubulure d'entrée d'eau à la pompe.....					472404
Joint de la bride d'arrivée d'eau au cylindre.....					451198
Pale AV de ventilateur (D:430, 15A, 15AL)	472366	472366			
Pale AR de ventilateur (D:430, 15A, 15AL).....	472367	472367			
Pale AV de ventilateur.....	472364	472364	451420	452364	
Pale AR de ventilateur.....	472365	472365	451421	452365	
Palette de pompe à eau	472281	472281	451406	451406	472389
Plaque de pompe à eau.....	472312	472344	451473	451744	
Pompe à eau complète.....		472324	451567	451696	472427
Pompe à eau complète avec corps 451629.....			451643		
Pompe à eau complète avec corps 451970.....			451975		
Poulie de pompe à eau.....	472359	472359	451546	451694	472399
Poulie de ventilateur.....					472419
Robinet de vidange de pompe à eau.....					472426
Rondelle d'appui de palette de pompe à eau.....	472264	472264	451411		
Rondelle d'appui de palette de pompe à eau (ép. 5 $\frac{m}{m}$).....			451599	451599	
Rondelle pare-huile du roulement de pompe à eau.....	472296	472322			472396
Roulement de pompe à eau.....	11691	88100	10724	10724	10724
Roulement AV de ventilateur.....					10380
Roulement AR de ventilateur.....					89475
Segment d'arrêt de roulement de pompe à eau.....	472280	472280	451413	451413	472394
Segment d'arrêt de roulement de pompe (sur corps).....	472286				472415
Support de ventilateur.....					
Tendeur de courroie de dynamo (L:210).....			451428		
Tendeur de courroie de dynamo (L:230).....			451847		



MOTEURS (Pompe à eau - Ventilateur)

T45	DÉSIGNATION	8, 10, 15TT. TT. utilitaires 34 T29		7, 11	T.T. MI tourisme 500K35, 850K35 1200K35 T23	T32, T45
		Débit à D.	Débit à G.			
	Tôle de retenue de segments d'arrêt.....	472279	472279	451412	451412	472395
	Tubulure d'entrée d'eau à la pompe.....					472425
2404	Ventilateur 6 pales.....			452372 (D:315)		329233
1198	Ventilateur 6 pales (D:330 ^m).....			452292		
	Vis de fixation de pompe à eau.....	385 (8×30) 89102 (8×50)	385 (8×30) 89102 (8×50)	33601 (10×20) 89209 (10×55)	89179	472414
	Vis de blocage de l'axe excentrique de ventilateur.....					472376
2389	Vis d'arrêt d'écrou presse-étoupe.....	89269	89269	89269	89269	472428
	Vis de 10×130 de fixation de dynamo.....					451429
2427						
72399						
72419						
72426						
72396						
10724						
10380						
89475						
72394						
72415						



EMBRAYAGE

DÉSIGNATION	8A 500K34	10AL, 10A 15AL, 15A 800K34 1200K34	7	11L,11	T.T.MI tourisme 500K35 850K35	1200K35 T.23	T.29 T.32	T.45
Attache du ressort de rappel du support de butée.....			452336	452336				
Axe de fourche de débrayage (D. à G.)			<i>(Voir fourches)</i>		490643		490500	490500
Axe de fourche de débrayage (D. à G.) (11MI, 850K, 1200K35)					490402			
Axe de fourche de débrayage (D. à D.)			<i>(Voir fourches)</i>		490645	490645	490502	490502
Bague de fourche de débrayage	490241	490241	451570	451570	490418	490418	490418	490418
Bague d'arrêt de fourche de débrayage	490327	490327	490759	490759			490327 (T29)	
Boulon de débrayage de 8	490380	89418	490380	490380	89418	89418	89418	89418
Butée à billes de débrayage	490280	88072	490280	490280	88072	88073	88073	88073
Carter d'embrayage	490265	490162	490265	490265	490162	490162	490166	490607
Carter de volant moteur et d'embrayage (D. à G. ou à D.)	490320	490319 490415 (1200K34)	452380	452380			450730 (T29) 451200 (T32)	451200
Carter de volant moteur (D. à G.) 1 ^{re} disp. pour joint de 76.....			451568	451568	490646	490665		
Carter de volant moteur et d'embrayage D. à D.			451822	451822	490647	490666		
Cloche d'embrayage.....							490498	490498
Cloche d'embrayage T29.....							490367	
Couronne carter de volant moteur			490429	490654				
Couvercle de carter volant	490194	490194			490194	490194	490194	490194
Cuvette inférieur de carter volant (AV).....	490291	490301						
Cuvette inférieur de carter volant (AR).....	490292	490302						
Cuvette fonte de carter volant (T29)							490237	
Cuvette d'huile de butée à billes (D:51,5)	490282							
Cuvette d'huile de butée à billes (D:57,5)	490372		490372	490372				
Cuvette de ressort d'embrayage		490146			490146	490146	490100	490602
Disque d'embrayage garni	490485	490486	490631 cann. 24 490721 cann. 25	490664 cann. 24 490722 cann. 25	490486	490486	490562 T32 490092 T29	490580



EMBRAYAGE

T.45	DÉSIGNATION	SA 500K34	10AL, 10A 15AL, 15A 800K34 1200K34	7	11L,11	T.T.MI Tourisme 500K35 850K35	1200K35 T23	T.29 T.32	T.45
	Disques doublés assemblés avec presseur et moyeu								490616
190500	Embrayage complet sans disques	490350	490156	490350	490661	490156	490156	490212	
	Embrayage complet avec disques								490406
190502	Equerre d'attache du ressort de rappel de fourche de débrayage							490410	490410
190418	Fourche de débrayage (D. à G.)	490288	490299	490569	490569	490642		490299	
	Fourche de débrayage (D. à D.)	490323	490322	490635	490635			490322	
	Fourche de débrayage (D. à G. ou D.)			490758	490758				
89418	Fourchette de débrayage						490422	490422	490422
88073	Garniture de disque d'embrayage	490437	490309	490437	490659	490309	490309	490084	
190607	Garniture isolante du plateau d'embrayage							490096	
451200	Lévier de Cde de débrayage (D. à G.)	490289	490289	490576	490576	490289	490289	540362	540362
	Lévier de Cde de débrayage (D. à G.) avec axe rivé	490344	490344						
	Lévier de Cde de débrayage (D. à D.)	540340	540340			490289	540362	540362	540459
	Lévier de Cde de débrayage (D. à D.) avec axe rivé	490345	490345						
190498	Linguet de débrayage	490270	490191	490270	490270	490191	490191	490214	490608
	Mèche de graissage du support de butée					500306			
	Moyeu du support de butée (alésage turbine 24,5)			451571	451571				
190194	Moyeu du support de butée (alésage turbine 25,5)			452327	452327				
	Moyeu des disques d'embrayage								490592
	Œil d'attache du ressort de rappel	490063	490063			490063	490063	490063	490063
	Palier de fourche de débrayage	490321	490298	451569	451569			490470 T29	
	Plaque obturatrice sur carter volant	490295	490295	451931	451931				
	Plateau d'embrayage	490383	490144	490383	490655	490144	490144	490164	
190602	Presseur intermédiaire d'embrayage								490586
190580	Presseur extérieur d'embrayage								490598
	Protecteur nervuré sur carter volant			490720	490720				



EMBRAYAGE

DÉSIGNATION	8A 500K34	10AL, 10A 15AL, 15A 800K34 1200K34	7	11L,11	T.T.MI tourisme 500K35 850K35	1200K35 T.23	T.29 T.32	T.45
Protecteur non nervuré sur carter volant			490719	490719				
Ressort d'embrayage	490266	89034	490484	490663	89034	89034	89034	490600
Ressort d'appui des linguets	490271	89082	490271	490271	89082	89082	89082	89042
Ressort d'appui des linguets (conique)								490622
Ressort d'appui des linguets (T29) long. 25							89042	
Ressort de rappel de support de butée (D:16,5)			452334	452334	490772			
Ressort de rappel de support de butée (D:10,5)	89017	89017	451681	451681	89017	89017	89017	89017
Ressort d'écartement de presseur intermédiaire								490590
Rivet de fixation de garniture	490313	490313	490313	490313	490313	490313	89611	
Rondelle d'appui des linguets	490371	490371	490371	490371				
Rondelle d'appui des ressorts d'embrayage		490148			490148	490148		
Rondelle d'articulation de linguet	490272	490118	490272	490272	490118	490118	490118	490118
Rondelle du moyeu des disques d'embrayage								490594
Rondelle isolante de ressort d'embrayage								490604
Support de butée à billes (D. à G. et à D.)	490318	490330	490632	490539	490539	490365	490405	490405
Support de butée (graissage par tube) D. à G. et D.	490538	490539						
Support de butée à billes (D. à G. et D.) 1200K34 et T29		490471					490365	
Toc d'entraînement du plateau d'embrayage		490104			490104	490104	490104	
Tôle de fermeture de carter volant					490700	490700		
Vis de réglage de l'embrayage pas anglais								490611
Vis de fixation du carter d'embrayage	89246	89246	490662	490662	89246	89246	89246	490407
Vis d'arrêt du levier de Cde de débrayage			490577	490577				

BOITE DE VITESSES (Carter - Couvercle - Commandes - Pignons et vis de compteur)



DÉSIGNATION	8A, 10AL, 10A, 500K34 800K34	15AL, 15A	1200K34	T29	7 et 11	T. T. MI tourisme 500K35 850K35	1200K35 T23	T32	T45
Arrêteoir de boîte à rotule de Cde des vitesses					515527				
0600 Arrêteoir des écrous d'axe de transmission 506430									506431
0042 Axe des leviers de Cde des vitesses sur planche de bord					515492				
0622 Axe fileté pour tige de relais de Cde des vitesses.....					515484				
Axe bagué du levier de renvoi de 1 ^{re} et marche AR....					515518				
Axe d'entraînement de transmission.....									506430
9017 Bague laiton du pignon de compteur.....					500384				
0590 Bague bronze du support sur planche de bord de Cde des vitesses					515495				
Bague bronze du levier de renvoi de Cde des vitesses 1 ^{re} et marche AR.....					515497				
Bague bronze du levier de Cde des vitesses dans support sur planche de bord.....					515496				
0118 Bague d'arrêt du levier de 2 ^e et prise.....					515503				
0594 Boîte à rotule du tube de Cde des vitesses.....					515499				
0604 Boîte de vitesses complète.....	500229 8A et 500K 500239 10A et 800K 506072 10AL	500239	500704	500319	Voir tableau en fin de chapitre	500906	500908 1200K 500815 T23	500728/01	500317/01
0405 Bouchon de boîte à rotule du tube de Cde des vitesses					515509				
0611 Bouchon de remplissage et de vidange d'huile.....	2950	2950	2950	2950	2950	2950	2950	2950	2950
0407 Bouchon AV d'arbre primaire					500539				
Bouchon AV d'axe de marche AR (D:25)					451505				
Bouchon AV d'axe de marche AR (D:20)					501002				
Boule du levier de vitesses	515319	515322	515164	515258	515582	515319	515164	515258	515258
Bride de prise de compteur	506148	506148	506148	506148	500837	506148	506148	506148	506148
Carter de boîte de vitesses	500228	500228	500703	500318	500520	500228	500318	500318	500315
Carter de boîte de vitesses (trou de 8 pour couvercle)					500808				



BOITE DE VITESSES (Carter - Couvercle - Commandes - Pignons et vis de compteur)

DÉSIGNATION	8A 10AL, 10A 500K34 800K34	15AL, 15A	1200K34	T29	7 et 11	T.T.MI tourisme 500K35 850K35	1200K35 T23	T32	T45
Carter de boîte de vitesses type B					515703				
Chape de levier de renvoi de 1 ^{re} et marche AR, 1 ^{er} mont .					515490				
Chape de levier de renvoi de 1 ^{re} et marche AR, 2 ^e mont ..					515588				
Chapeau de roulement AV sur arbre primaire (D. perçages : 86).....					501005				
Chapeau de roulement AV sur arbre primaire (D. perçages : 80).....					500651				
Chapeau de roulement AR sur arbre primaire (D. perçages : 86).....					501001				
Chapeau de roulement AR sur arbre primaire (D. perçages : 80).....					500513				
Chapeau de roulement AV d'arbre secondaire.....					500773				
Cliquet de marche AR			515398	515398			515398	515398	515398
Couvercle de boîte de vitesses	500226	500226	500321	500321	500610	500263	500321	500321	500313
Couvercle de boîte (sans semelle de radiateur)					500832				
Couvercle de boîte (suspension avec bague cône).....					515729				
Couvercle de boîte (suspension Lemaire)					515575				
Couvercle de prise de mouvement (trous de 8)			500156	500156			500156	500156	500156
Couvercle de prise de mouvement (trous de 12).....							500672	500672	500672
Cuvette de friction du levier de vitesses	515395	515395	515429	515429		515395	515429	515429	515429
Déflexeur d'huile avec plaque			500174/5	500174/5			500174/5	500174/5	500174/5
Ecrou de blocage du plateau de cardan.....	506349	506349	88273	88273		506349	88273	88273	88273
Ecrou de tige cliquet de marche AR			515180	515180			515180	515180	515180
Entretoise de tige relais de Cde des vitesses					515500				
Ergot de rotule du levier de vitesses			515162	515162			515162	515162	515162
Goujon de 8x40 de couvercle de boîte type B					500963				
Goujon des chapeaux de différentiel					500350				
Grille de levier de vitesses	515343	515343	515418	515418		515343	515418	515418	515418
Joint du couvercle de boîte	500227	500227	500150	500150	500835	500227	500322	500322	500314

BOITE DE VITESSES (Carter - Couvercle - Commandes - Pignons et vis de compteur)



T45	DÉSIGNATION	8A 10AL, 10A 500K34 800K34	15AL, 15A	1200K34	T29	7 et 11	T.T.MI tourisme 500K35 850K35	1200K35 T23	T32	T45
	Joint du couvercle de prise de mouvement			500158	500158			500158	500158	500158
	Joint du couvercle de prise de mouvement (2 ^e disp.)							500673	500673	500673
	Levier de vitesses nu	515362 10A 515335 8A, 10AL 500K	515362 15A	515419	515396	515581	515335 7MI 515362 11MI	515419	515396	515396
	Levier de vitesses complet					515597				
	Levier de commande de 1 ^{re} et marche AR (1 ^{re} disp.)					515524				
	Levier de commande de 1 ^{re} et marche AR (2 ^e disp.)					515569				
	Levier sup. de Cde de fourchette 1 ^{re} et marche AR					515469				
	Levier sup. de Cde de fourchette 1 ^{re} et marche AR (suspension Lemaire)					515655				
15398	Levier de Cde de 2 ^e et prise (sur planche de bord)					515523				
00313	Levier de renvoi de 2 ^e et prise (avec axe soudé)					515520				
	Levier sup. de Cde de fourchette 2 ^e et prise					515473				
	Levier sup. de Cde de fourchette 2 ^e et prise (suspension Lemaire)					515654				
00156	Levier inf. de Cde de fourchette 1 ^{re} et marche AR					515514				
00672	Levier inf. de Cde de fourchette 2 ^e et prise					515515				
15429	Manette de marche AR			515174	515174			515174	515174	515174
0174/5	Pignon de compteur 9 dents	506382								
88273	Pignon de compteur 10 dents									
15180	Pignon de compteur 11 dents		506439					506351	506351	
	Pignon de compteur 12 dents	506284	506440	506214	506214	500839		506214	506214	506214
15162	Pignon de compteur 13 dents	506441	506398				506441			506806
	Pignon de compteur 14 dents	506442	506258				506442			
	Plaque de fermeture des vitesses					451931				
15418	Plaque indicatrice des vitesses, 1 ^{er} montage					515512				
00314	Plaque indicatrice des vitesses, 2 ^e montage					515512/01				



BOITE DE VITESSES (Carter - Couvercle - Commandes - Pignons et vis de compteur)

DÉSIGNATION	8A 10AL, 10A 500K34 800K34	15AL, 15A	1200K34	T29	7 et 11	T.T.MI tourisme 500K35 850K35	1200K35 T.23	T.32	T.45
Plateau d'entraînement	506312 D41,25 506385 D40	506312 D41,25 506385 D40	500288	506206		506385 D40	500288 1200K 506819 T23	506206	506429
Prise de commande de compteur	506285	506285	500284	506146	500504	506285	506146	506146	506146
Ressort de rotule du tube de Cde des vitesses					515482				
Ressort de freinage du levier de vitesses	515340	515340	89070	89070		515340	89070	89070	89070
Ressort de cliquet de marche AR			89069	89069			89069	89069	89069
Ressort de verrouillage des leviers de Cde des vitesses ...					515541				
Rondelle de serrage du plateau	506350	506350	89849	89849		506350	89849	89849	89849
Rondelle d'appui des leviers de Cde des vitesses					515486				
Rondelle de butée de levier de renvoi (1 ^{re} et marche AR)					515487				
Rondelle de butée de levier de renvoi (2 ^e et prise).....					515488				
Rotule du levier de vitesses			515156	515156	500628		515156	515156	515156
Rotule de Cdé des vitesses					515508				
Support de levier de vitesses	515336	515336	515399	515399	515522	515336	515399	515399	515399
Support des leviers de Cde des vitesses avec axe et levier de 1 ^{re} et marche AR (1 ^{er} montage).....					515519				
Support des leviers de Cde des vitesses avec axe et levier de 1 ^{re} et marche AR (2 ^e montage).....					515596				
Support des Cdes des vitesses sur carter volant.....					515468				
Tige de relai de Cde des vitesses (L:270)					515505				
Tige de relai de Cde des vitesses (L:260)					515572				
Tige de relai de Cde des vitesses (L:290)					515652				
Tige de cliquet de marche AR			515420	515397			515397	515397	515397
Tige de cliquet de marche AR (1200K35)							515420		
Tube de Cde des vitesses (L:605)					515516				
Tube de Cde des vitesses (L:560)					515663				
Vis de compteur 5 filets			500287	506194			506194	506194	506194

BOITE DE VITESSES (Carter - Couvercle - Commandes - Pignons et vis de compteur)



DÉSIGNATION	8A 10AL, 10A 500K34 800K34	15AL, 15A	1200K34	T.29	7 et 11	T.T.MI tourisme 500K35 850K35	1200K35 T.23	T.32	T.45
6429 Vis de compteur 5 filets (couples 10×26 ; 8×47)							506347	506347	
Vis de compteur 6 filets	506428	506438			500684	506438			
6146 Vis de compteur 7 filets		506378							506807
Vis de compteur 7 filets (pour pignon 13 dents)		506397							

TABLEAU DES BOITES DE VITESSES "7" ET "11"

9849	NUMÉROS DE BOITES COMPLÈTES						TYPES	DIFFÉRENTIEL		REPÈRES	OBSERVATIONS
	Avec couvercle 500610 Radiateur flottant sur boîte		Avec couvercle 500832 Radiateur fixe sur essieu AV		Avec couvercle 515575 ou 515729 Suspension Lemaire Radiateur fixe sur essieu AV			Couples	Satellites		
	D. à G.	D. à D.	D. à G.	D. à D.	D. à G.	D. à D.					
5156			500905	500888	408418	408419	7	2	8M ou VU	Remplacé par les boîtes, ligne ci-dessous à 4 satellites.	
5399	500810	500834	408428	408429	408426	408427	7, 11F 11 Montagnes	8×31	VLM, 8M ou VU		
			500889	500890	408420	408421		7	2	9 ou V	Remplacé par les boîtes, ligne ci-dessous à 4 satellites.
								9×31			
	500833	500900	500767	500891	408422	408423	7, 11L, 11	4	9 ou V 9S ou VS 9L ou VL		
			500901	500902	408424	408425	7 Montagnes	8×35	4	VM	
					408422/01	408423/01	11L, 11	9×31	4	9L ou VL 9S ou VS	Boîtes type B. Diamètre des cannelures pour disque d'embrayage 25.
5397					408424/01	408425/01	7 Montagnes	8×35	4	VM	
					408426/01	408427/01	7 Montagnes	8×31	4	VU ou VLMU	

NOTA. — 1° Spécifier sur les commandes le nombre de dents du pignon de compteur.

2° S'il s'agit du remplacement d'une boîte « Lemaire » avec couvercle 515575 à silentbloc par une boîte avec couvercle 515729 à bagues caoutchouc cône, demander en outre les pièces ci-après (R. III).

1 bague caoutchouc 452395 ; 1 vis d'arrêt 89188 ; 1 axe 452295 ; 2 rondelles d'appui 452296 ; 2 arrêteurs 452297 ; 2 colliers 452294 ; 2 écrous 33525 ; 4 vis 33601 ; 2 arrêteurs 306011.



BOITE DE VITESSES (Pignons - Arbres et Fourchettes)

DÉSIGNATION	8A, 10AL, 10A 15AL, 15A T.T.MI tourisme 500K34 et 35 800K34, 850K35	1200K34 T29	7 et 11	1200K35 T23 T32	T45
Arbre primaire	506399	507102A T29 506471(1200K)	500540 515702 Boîte B	506471 507102A (Timken)	508001E
Arbre secondaire	506317	500701(1200K) 506474 (T29)	500713 (8×31) 500754 (9×31) 500785 (8×35)	506474	506463 1 ^{re} disp. 506782 2 ^e disp.
Arrêtoir de plaque de train intermédiaire.....				506977	506976
Arrêtoir de l'écrou de roulement d'arbre primaire	506313				
Arrêtoir de l'écrou de roulement d'arbre secondaire			500374		
Axe de Cde de fourchette (1 ^{re} et marche AR)	515330		500612		
Axe de Cde de fourchette (2 ^e et prise)	515331		500611		
Axe de Cde de fourchette (1 ^{re} et 2 ^e)		500323		500323	500309
Axe de Cde de fourchette (3 ^e et prise)		500324C		500324C	500310D
Axe de Cde de fourchette (marche AR)		500325		500325	500311
Axe guide de fourchette	515334				
Axe du pignon de marche AR	506323	506160	500531	506160	506160
Axe du pignon de marche AR (L : 140 $\frac{m}{m}$)			500753		
Bague de centrage de chapeau AR				500347	500347
Bague de centrage de chapeau AR (1200K, T23)				501017	
Bague du pignon de marche AR	506076	506158	500524	506158	506158
Bague du pignon de marche AR (montage avec butée à billes)			500720		
Bague du pignon fou de 2 ^e	506302	506478	500893	506478	506460
Bague du pignon fou de 1 ^{re} et marche AR			500523		
Baladeur de 1 ^{re} et marche AR	500305		500500		
Baladeur de 1 ^{re} et marche AR (2 ^e montage)			500756		
Baladeur de 1 ^{re} et marche AR (Boîte type B)			500756/01		
Baladeur de 2 ^e et prise	506296				



BOITE DE VITESSES (Pignons - Arbres et Fourchettes)

	DÉSIGNATION	8A, 10AL, 10A 15AL, 15A T.T.MI tourisme 500K34 et 35 800K34, 850K35	1200K34 T29	7 et 11	1200K35 T23 T32	T45
01E	Baladeur de 1 ^e et 2 ^e		506480		506480	506462
	Bonhomme de verrouillage des plaquettes 506396	506395				
163 isp. 782 isp.	Bonhomme de verrouillage de la rondelle de l'arbre 506399	506300			506300	506300
	Bonhomme de verrouillage du pignon fou		506688		506688	506688
	Bout AV d'arbre primaire			500965		
076	Butée à bille d'arbre primaire		89445		89445	89445
	Butée à bille d'arbre secondaire			89455		
	Cage du roulement AV d'arbre primaire			500652		
	Cage du roulement AV d'arbre primaire (Boîte type B)			501003		
	Cage du roulement AV d'arbre secondaire			500507		
009	Cage du roulement AV d'arbre secondaire (Boîte type B)			500999		
010D	Cale de réglage du pignon d'attaque 4 trous (indiquer l'épaisseur)			500550 à 500552 500377 500378		
011	Cale de réglage du pignon d'attaque 5 trous (indiquer l'épaisseur)			500994 à 500998		
060	Chapeau de roulement AV	500221	500124		500269 T32 500124 1200K, T23	500269
047	Chapeau de roulement AV (long. 76 $\frac{3}{8}$)	500222				
058	Chapeau de roulement AV (avec tube et mèche)	500308				
060	Chapeau de roulement AR	500237	500345 T29 500346 1200K	500513	500345 T32 500813 1200K, T23	500282
	Chapeau de roulement AR (joint Rawhide)	500224				
	Chapeau de roulement AR (T.T.MI tour. 500, 850K)	500787				
	Déflexeur d'huile de prise directe			500879		
	Déflexeur d'huile de 2 ^e			500880		
	Ecrou du roulement AR d'arbre primaire	506311				



BOITE DE VITESSES (Pignons - Arbres et Fourchettes)

DÉSIGNATION	8A, 10AL, 10A, 15AL, 15A T.T.MI tourisme 500K34 et 35 800K34, 850K35	1200K34 T29	7 et 11	1200K35 T23 T32	T45
Ecrou du roulement AV d'arbre secondaire			500375		
Ecrou d'arbre intermédiaire		500702 1200K 506468 (T29)		506468	
Entretoise de vis de compteur	506310				
Entretoise de roulement de train intermédiaire.....	506320	506476		506476	506465
Entretoise de roulement de train intermédiaire (L:121 $\frac{m}{m}$)					506784
Entretoise de roulement AV d'arbre primaire		506198		506198	
Entretoise des 2 roulements d'arbre primaire		500247		500247	
Entretoise des 2 roulements d'arbre primaire (montage Timken)				500688	500688
Fourchette de 1 ^{re} et marche AR	515332		500537		
Fourchette de 2 ^e et prise	515333		500538		
Fourchette de 1 ^{re} et 2 ^e		500312		500312	500312
Fourchette de 3 ^e et prise		500312		500312	500312
Fourchette de marche AR.....		500255		500255	500255
Garniture d'étanchéité de chapeau AR.....		500134		500134	500134
Goupille de mise en marche			500840		
Goupille d'arrêt de plongeur		515200		515200	515200
Joint S.P.I. de chapeau AR (R II)	403164				
Joint Rawhide de chapeau AR (R II)	403152				
Joint de chapeau AV	500223	500126		500126	500126
Joint de chapeau AR	500225	500246		500246	500246
Pignon à queue de prise directe	506286	506470(1200K) sans roulement 506768 (T29)		506470 1200K, T23 506627 (billes) 506895 (Timken)	506450
Pignon de renvoi de prise directe.....			500515		
Pignon de commande de prise directe			500761		

BOITE DE VITESSES (Pignons - Arbres et Fourchettes)



	DÉSIGNATION	8A, 10AL, 10A 15AL, 15A T.T.MI tourisme 500K34 et 35 800K34, 850K35	1200K34 T29	7 et 11	1200K35 T23 T32	T45
	Pignon de renvoi sur arbre primaire (inclinaison des crobots à D.)			500714		
	Pignon de renvoi sur arbre primaire (inclinaison des crobots à G.)			500763		
	Pignon de 2 ^e et prise	506292				
	Pignon de renvoi de 2 ^e sur arbre secondaire (33 dents)			500517		
	Pignon de renvoi de 2 ^e sur arbre secondaire (34 dents)			500764		
0465	Pignon fou		506479D		506479D	506461E
0784	Pignon fou de 1 ^{re} et marche AR (26 et 38 dents)			500618		
	Pignon fou de 1 ^{re} et marche AR (26 et 39 dents)			500770		
0688	Pignon fou de 2 ^e	506303				
	Pignon fou de 2 ^e (24 dents)	506304				
	Pignon de renvoi de marche AR	506071	506154	500619	506154	506154
0312	Plaque d'arrêt du roulement de train intermédiaire				506975	506974
0312	Plaque d'arrêt des rondelles 506297, 298	506396				
0255	Plaque d'arrêt d'arbre secondaire	506321	506728		506728	506728
0134	Plaque d'arrêt d'arbre secondaire (trou de 10 cylindrique)		506218		506218 T32	506218
	Plaquette des ressorts de verrouillage		515208		515208	515208
0200	Plaquette des ressorts de verrouillage (montage avec vis)				515723 T32	515723
	Plongeur d'axe de fourchettes (3 ^e et prise)		515198		515198	515198
0126	Ressort du synchroniseur	506294	506577		506577	506577
0246	Ressort de verrouillage des vitesses	506348	506348	506348	11257	11257
0450	Ressort de bonhomme de verrouillage	506299	506299	506299	506299	506299
	Rondelles de butée du pignon intermédiaire de marche AR (indiquer épaisseur) .			500721 500805 à 500807		
	Rondelle AR sur arbre secondaire	506319				
	Rondelle de butée de train intermédiaire	506318				



BOITE DE VITESSES (Pignons - Arbres et Fourchettes)

DÉSIGNATION	8A, 10AL, 10A 15AL, 15A T.T.MI tourisme 500K34 et 35 800K34, 850K35	1200K34 T29	7 et 11	1200K35 T23 T32	T45
Rondelle de roulement AV d'arbre primaire			500526		
Rondelle d'appui AV du pignon fou de 2 ^e	506297	506481		506481	506457
Rondelle d'appui AR du pignon fou de 2 ^e	506298	506482		506482	506458
Rondelle d'appui du roulement de train intermédiaire				506466	506466
Rondelle d'appui du roulement de train intermédiaire (L:26).....					506766
Rondelle d'appui du roulement AR d'arbre primaire	506307				
Rondelle d'épaisseur du roulement AV de pignon à queue	506392				
Rondelle de réglage du roulement AV d'arbre primaire (indiquer épaisseur)				500868 à 500877 501011 à 501013	501011 à 501013
Rondelle de réglage de roulement d'arbre primaire (ép. 2 $\frac{m}{m}$)				500878	500878
Rondelle AR de réglage d'arbre primaire (ép. 1 $\frac{m}{m}$)				507079	507079
Rondelle AR de réglage d'arbre primaire (ép. 1,5)				507080	507080
Rondelle de sécurité des crobots (ép. 3,6)			500776		
Rondelle de sécurité des crobots (ép. 3,8).....			500777		
Rondelle de sécurité des crobots (ép. 4)			500520		
Rondelle différentielle en celoron (ép. 2,5)			500525		
Rondelle différentielle en celoron (ép. 2,6)			500774		
Rondelle différentielle en celoron (ép. 2,8)			500775		
Rondelle différentielle en celoron (ép. 3).....			501026		
Rondelle int. de pignon intermédiaire de marche AR			500719		
Rondelle entre roulements AR d'arbre primaire			501014		
Rondelle pare-huile du roulement de pignon à queue	506288			506451	
Demi-rondelle sur arbre secondaire			500533		
Roulement AV sur arbre primaire			500535		
Roulement AR sur arbre primaire	506306	6307	89448	6307	6307
Roulement AR sur arbre primaire		420439	89461	420439	420439

BOITE DE VITESSES (Pignons - Arbres et Fourchettes)



5	DÉSIGNATION	8A, 10AL, 10A, 15AL, 15A T.T.MI tourisme 500K34 et 35 800K34, 850K35	1200K34 T29	7 et 11	1200K35 T23 T32	T45
	Roulement de train intermédiaire	89471	89472		89472	89472
157	Roulement de train intermédiaire (30×90×23)					89446
158	Roulement d'arbre secondaire	89471	88068	500535 500367	88068	88068 88075
166	Roulement int. de pignon à queue	506287	88043		88043	88043
766	Roulement int. de pignon à queue (+3/10)				88074	88074
	Roulement ext. de pignon à queue (billes)	506324	506571		506571	506571
	Roulement ext. de pignon à queue (Timken)		88015		88015	88015
011	Segment d'arrêt int. du roulement de pignon à queue	506290				
013	Segment d'arrêt ext. du roulement de pignon à queue	506289				
378	Segment d'arrêt du roulement AV de boîte		AV506184 AR 88518		int. 506184 ext. 506572	
079	Segment d'arrêt du roulement AR d'arbre primaire		88519	500509	88519	88519
080	Segment d'arrêt du roulement AR d'arbre primaire (Boîte type B)			506979		
	Segment d'arrêt du roulement à billes de train intermédiaire (D:78,6)				506467	506467
	Segment d'arrêt du roulement à billes de train intermédiaire (D:96,6)				506767	506767
	Sélecteur du point mort	500207				
	Synchroniseur complet		506576	500809	506576	506575
	Synchroniseur complet (largeur 36,5)		506576F		506576F	506575F
	Train intermédiaire	506315 506316 (15AL, 15A)	506770 (T29) 506475 (1200K)		506475 (à billes) 506770C (Timken)	506783D (D:90,5) 506464 (D:72,5)
	Verrou de sécurité des vitesses	500201	515202	500614	515202	515202
	Vis de serrage des fourchettes	89237	515212	500613	515212	515212
	Vis des ressorts de verrouillage	89230		89230		
	Vis des ressorts de verrouillage (avec prise d'air)	500305				
307	Vis d'arrêt d'axe du pignon inter. de marche AR (7×100)			500383		
139	Vis d'arrêt d'axe du pignon inter. de marche AR (10×100)			500786		



BOITE DE VITESSES (Différentiel)

DÉSIGNATION	7 et 11	7 et 11 Boîte type B	DÉSIGNATION	7 et 11	7 et 11 Boîte type B
Arrêtoir des vis de fixation de couronne sur boîtier ...	408294	408294	Ecrou de fixation des plateaux sur planétaire (crénelé)	408316	408316
Axe de satellites grand	408281	408281	Ecrou de fixation des plateaux sur planétaire (non crénelé)	88169	88169
Axe de satellites petit	408333	408333	Joint d'étanchéité SPI de boîtier	408297	408453
Bague des boîtiers et couronne	408277	408442	Pignon satellites 9 dents	408279	
Boîtier de différentiel (différentiel à 2 satellites).....	408278		Pignon satellites 8 dents	408355	408355
Boîtier de différentiel (différentiel à 4 satellites).....	408335	408463	Planétaire 16 dents	408436	408440
Boîtier de différentiel (montage avec pignon d'attaque 9 dents)	408357		Plateau des arbres de commande de cardan	408317	408454
Boîtier de différentiel (montage avec pignon d'attaque 8 dents)	408358		Rondelle d'épaisseur des planétaires (indiquer l'épaisseur)	408286 à 408289	408467 à 408475
Clavette d'arrêt d'axe de satellites	408319	408319	Rondelle de l'écrou de blocage du plateau sur planétaire.	408315	408456
Croisillon de satellites	408332	408332	Rondelle d'appui des satellites (indiquer l'épaisseur) .	408304 à 408308	408304 à 408308
Couple 8×31	408326	408458	Roulement de boîtier de différentiel	89483	408451
Couple 9×31	408337	408459	Segment d'arrêt du plateau d'entraînement		408455
Couple conique 8×35	506902	408469	Toc sur plateau d'entraînement	408300	408300
Demi-segment d'arrêt du plateau sur planétaire	408313	408313	Vis de fraction de couronne de différentiel sur boîtier (L:26)	408293	408293
Ecrou des roulements de boîtier de différentiel	408296	408452			



TABLEAU DES ARBRES DE TRANSMISSION

7 et 11 oite type B	N° DE L'ARBRE COMPLET	CARACTÉRISTIQUES	TYPES DE VOITURES	LONGUEUR MINIMUM	ENTR'AXES DES PERÇAGES DU PLATEAU	N° DE JOINT AV COULISSANT	OBSERVATIONS
	380260/01	complet	8A, 10AL	1 ^m 278			
408316	380420	sans joint AV	500K34	1 ^m 254			
88169	380292	complet		1 ^m 172			
408453	380428	sans joint AV	8A, 10AL	1 ^m 148			
	380267	complet	10A	1 ^m 520			
408355	380422	sans joint AV	800K34	1 ^m 496			
408440	380286	complet		1 ^m 417			
408454	380426	sans joint AV		1 ^m 390			
08467 à 408475	380317	complet	10A	1 ^m 392			
408456	380430	sans joint AV		1 ^m 368	100 ^m / _m 3	380237	
08304 à 408308	380270	complet	15A	1 ^m 067			
408451	380423	sans joint AV		1 ^m 043			
408455	380293	complet		1 ^m 194			
408300	380429	sans joint AV	15AL	1 ^m 170			
408293	380291	complet		1 ^m 300			
	380427	sans joint AV		1 ^m 276			
	380548	complet		1 ^m 510			
	380613	sans joint AV	1200K34	1 ^m 480			
	380232	complet	T29 long et	1 ^m 540			
	380416	sans joint AV	surbaissé	1 ^m 510			
	380440	complet		1 ^m 460	112,6	380144	
	380441	sans joint AV	T29 court	1 ^m 430			

ARBRES DE RELAI DE TRANSMISSION

506420	nu					
506368	complet	15A		0 ^m 338		
380316	nu					
380407	complet	T29 long		0 ^m 820		380144
380326	nu					
380408	complet	T29 surbaissé		1 ^m 154		380144



TABLEAU DES ARBRES DE TRANSMISSION

N° DE L'ARBRE COMPLET	CARACTÉRISTIQUES	TYPES DE VOITURES	LONGUEUR MINIMUM	ENTR'AXES DES PERÇAGES DU PLATEAU	N° DE JOINT AV COULISSANT	OBSERVATIONS
380260/01	complet	Tourisme MI voie	1 ^m 278			
380420	sans joint AV	1 ^m 34 et 500K	1 ^m 254			
380759	complet	Tourisme MI	1 ^m 500			
380760	sans joint AV	voie 1 ^m 44	1 ^m 476			
380267	complet	850K	1 ^m 520			
380422	sans joint AV		1 ^m 496	100 ^m / _m 3	380237	
380548	complet	1200K	1 ^m 510			
380613	sans joint AV		1 ^m 486			Arbre pour joints Spicer.
380400	complet	T23	1 ^m 565			
380431	sans joint AV		1 ^m 541			
380559	complet	T32 court	1 ^m 700			
380560	sans joint AV		1 ^m 670			
380232	complet	T32 long et	1 ^m 540	112 ^m / _m 6	380144	
380416	sans joint AV	surbaissé	1 ^m 510			
380376	AV	T45 court	0 ^m 389			Arbre forgé à plateau.
380378	AV	T45 long	1 ^m 115			Tube avec embout et plateau.
380385	AV } nu	T45 surbaissé	1 ^m 417			Tube avec embout et plateau.
380344	milieu } nu	T45 court et long	0 ^m 214			Arbre forgé à plateau.
380345	milieu } nu	T45 surbaissé	0 ^m 726			Arbre forgé sans plateau.
380393	AR complet	T45 court	1 ^m 276			Arbre avec joints Spicer.
380394	AR complet	T45 long et surb.	1 ^m 550	130 ^m / _m 15	380395	Arbre avec joints Spicer.
ARBRES DE RELAI DE TRANSMISSION						
506821	nu	T23	0 ^m 254			
380442	nu		0 ^m 793			
380444	complet	T32 long			380144	
380443	nu		1 ^m 128			
380445	complet	T32 surbaissé			380144	

ESSIEU AR. (Traverse AR, triangulation)



DÉSIGNATION	7, 11 L tubulaire	7, 11 L caisson	7 cruciforme	11 L cruciforme	11 tubulaire	11 cruciforme
Axe de bielle de bras AR			420921	420921		420921
Axe des leviers de réglage de bras AR			420919	420919		420919
Axe AV des supports de traverse AR	420743		420937	420937	420743	420937
Axe milieu des supports de traverse AR	420791	420501	420936	420936	420791	420936
Axe AR des supports de traverse AR		304527				
Axe d'articulation extrême de bras AR	420695				420712	
Axe de tirant sur chape	420612	420612	421003	421003	420612	421003
Axe d'articulation de chape de tirant	420615	420615			420615	
Bague caoutchouc de chape de tirant			421014	421014		421014
Barre de torsion	352822 353667 (37 $\frac{\%}{m}$)	352822	420915	420915	353318 353668 (37 $\frac{\%}{m}$)	11A 420916 11F 421056
Bielle de réglage de bras AR			420920	420920		420920
Bras AR gauche	420704	420605	420905	420905	420704	420905
Bras AR droit	420709	420606	420904	420904	420709	420904
Cale de réglage de chape double de tirants	420616	420616			420616	
Caoutchouc entre plaquette de palet et rotule	420783				420783	
Caoutchouc de tirant (centre)			420931	420931		420931
Chape de fixation de tirants sur bras AR	420607	420607			420607	
Chape double de tirant sur support milieu	420687	420687			420687	
Corps ou tube d'essieu AR	420705	420705	421001	421001/01	420725	421002
Cuvette de caoutchouc de tirant (centre)			420933	420933		420933
Demi-collier de serrage du tube essieu AR (réparation)	421050	421050			421050	
Douille de fixation AR de traverse	420822		421025	421025	420822	421025
Ecrou de douille de fixation AR de traverse	420821		420821	420821	420821	420821
Ecrou de fixation du triangle sur traverse		426347				
Ecrou de bielle de réglage AR			420947	420947		420947
Ecrou de réglage de suspension			421016	421016		421016



ESSIEU AR. (Traverse AR, triangulation)

DÉSIGNATION	7, 11 L tubulaire	7, 11 L caisson	7 cruciforme	11 L cruciforme	11 tubulaire	11 cruciforme
Ecrou de blocage des paliers de suspension			420967	420967		420967
Entretoise de caoutchouc de tirant (centre)			420932	420932		420932
Essieu AR complet	420820	420588	421030	421035	Remp. par cruciforme	11A 421040 11F 421040/01
Joint du tube d'embout sur tube d'essieu	420648	420648			420648	
Joint intérieur du tube de pont (tresse graphitée)	420490	420490			420490	
Levier de réglage G. de barre de torsion	420831 421010 (37 $\frac{m}{m}$)	352824			420831 421010 (37 $\frac{m}{m}$)	
Levier de réglage D. de barre de torsion	420832 421012 (37 $\frac{m}{m}$)	352825			420832 421012 (37 $\frac{m}{m}$)	
Levier d'accouplement sur barre de torsion	353441	353441			353441	
Levier de réglage de bras AR			420918	420918		420918
Manchon en bois avec plaquette (réparation)	421048	421048			421048	
Moyeu de bras de suspension AR			420903	420903		420903
Palet à rotule de sphère d'appui		352829				
Plaquette extérieure de palet à rotule	420785				420785	
Plaquette intérieure de palet à rotule	420793				420793	
Plaquette d'arrêt de barre de torsion			420951	420951		420951
Plaquette des leviers d'accouplement, renforcé	421072	421072			421072	
Plaquette des boulons des demi-colliers (réparation)	421052	421052			421052	
Plaque de butée d'essieu AR			422051	422051		422051
Rondelle de support de bras (Féodo) épais. 3 $\frac{m}{m}$	420699	420699			420699	
Rondelle de support de bras (Féodo) épais. 4 $\frac{m}{m}$	420586	420586			420586	
Rondelle de support de bras (Féodo) épais. 5 $\frac{m}{m}$	420796	420796			420796	
Rondelle de friction du moyeu de bras AR			420912	420912		420912
Segment d'arrêt de l'axe de bielle AR			420953	420953		420953
Silentbloc de chape de tirant sur support milieu	420720	420720			420720	
Silentbloc des paliers AR de suspension			420911	420911		420911



ESSIEU AR. (Traverse AR, triangulation)

11 ciforme	DÉSIGNATION	7, 11L tubulaire	7, 11L caisson	7 cruciforme	11L cruciforme	11 tubulaire	11L cruciforme
20967	Sphère d'appui de levier de réglage	420700	352828			420700	
20932	Support des bras AR sur traverse		420497				
421040 21040/01	Support milieu de triangle sur traverse		420549				
	Support de cuvette de cric	420808/9	420808/9	420854/5	420854/5	420808/9	420854/5
	Support nu de palier élastique (extérieur)			420913	420913		420913
	Support nu de palier élastique (intérieur)			420992	420992		420992
	Traverse AR complète	420686		420972	420972	420717	420973
	Tube d'embout G. avec manchon	420659	420659			420659	
	Tube d'embout D. avec manchon	420658	420658			420658	
	Tube de tirant avec chapes	420611	420611	421008	421008	420713	421009
20918	Vis de fixation de bras AR au manchon	420496	420496			420496	
20903	Vis d'arrêt de l'axe AV de traverse AR	420694				420694	

20951

22051

20912

20953

20911



ESSIEU AR. (Fusées, Moyeux, Roulements)

DÉSIGNATION	7 tubulaire, caisson 5 tocs	11L, 11 tubulaire 5 tocs	11L, 11 tubulaire 6 tocs	7 cruciforme 5 tocs	11L, 11 cruciforme 6 tocs
Arrêtoir des écrous de serrage int. de roulement	420645	420645	420645		
Bague de butée de fusée AR				420956	420862
Cage de roulement Timken (rép.).....	422030	422030	422030		
Cale de réglage de chapeau de roulement de moyeu	420563	420563	420563		
Cale de réglage de chapeau de roulement Timken (rép.)	422031	422031	422031		
Chapeau de roulement de moyeu AR	420564	420564	420564		
Chapeau de moyeu AR				37566	420974
Cuvette du feutre d'étanchéité du moyeu	420482	420482	420482		
Ecrou de serrage de roulement int. (pas à D.)	420643	420643	420643		
Ecrou de serrage de roulement intérieur (pas à G.).....	420644	420644	420644		
Ecrou de blocage de moyeu sur fusée (pas à D.)	420525	420525	420525	421024	421024
Ecrou de blocage de moyeu sur fusée (pas à G.)	420524	420524	420524		
Ecrou des tocs de roue sur moyeu	390150	390150	390150	390150	390150
Entretoise entre roulement ext. et int. de moyeu, L:68 $\frac{m}{m}$	420473	420473	420473		
Entretoise entre roulement ext. et int. de moyeu, L:60 $\frac{m}{m}$	420805	420805	420805		
Entretoise extrême de roulement de moyeu.....	420476	420476	420476		
Entretoise entre tambour et roue (solution provisoire)		420802			
Entretoise int. de roulement Timken (rép.)	422032	422032	422032		
Entretoise int. de roulement Timken (rép.)	422033	422033	422033		
Feutre d'étanchéité de moyeu	420483	420483	420483		
Fusée AR gauche.....	L.168 $\frac{m}{m}$ 420470 L.187 $\frac{m}{m}$ 420641	420641	420641		
Fusée AR droite	L.168 $\frac{m}{m}$ 420471 L.187 $\frac{m}{m}$ 420642	420642	420642		
Joint SPI de fusée				420958	420887
Moyeu tambour, avec tocs	420597	420819	420731	420954	420949
Ressort de rappel bagué, étoile d'entretoise de roulement.....	420479	420479	420479		
Rondelle d'appui du ressort de rappel bagué	420598	420598	420598		



ESSIEU AR. (Fusées, Moyeux, Roulements)

11L, 11 cruciforme 6 tocs	DÉSIGNATION	7 tubulaire, caisson 5 tocs	11L, 11 tubulaire 5 tocs	11L, 11 tubulaire 6 tocs	7 cruciforme 5 tocs	11L, 11 cruciforme 6 tocs
	Rondelle intermédiaire des roulements simples	420806	420806	420806		
20862	Roulement simple de 30 × 62 × 11 (int.)	89461	89461	89461		
	Roulement de 30 × 70 × 16 (ext.)	420562	420562	420562		
	Roulement Timken de fusée AR	420692	420692	420692	420692	89964
	Toc de roue AR	420573	420573	420730	420573	420730
	Vis contre-écrou pas à D., avec trous de graissage	420677	420677	420677		
20974	Vis contre-écrou pas à G., avec trous de graissage	420678	420678	420678		
	Vis contre-écrou pas à D., sans trous de graissage	420828	420828	420828		
	Vis contre-écrou pas à G., sans trous de graissage	420829	420829	420829		
21024						
90150						
20887						
20949						



PONT AR (Pont AR complet, corps et carter de pont)

DÉSIGNATION	8A, 10AL 10A 2 ^e disp. 500K34 TTMI voie 1 ^m 34	10A, 1 ^{re} disp. 800K34 TTMI voie 1 ^m 44	15A	15AL	1200K34 1200K35	T29, T32 court et long.	T29, T32 surbaissé	T23	T45 court et long.	T45 surbaissé.
Arrêteoir des chapeaux de palier.....	88685	88685	88685	88685	400017	408084 400332	88685	400017	400295	88685
Arrêteoir de l'écrou de blocage des roulements de boîtier.....	400223	400223	400223	400223	400018	408084 400332	400223	400018	400295	400223
Axe d'arrêteoir d'écrou de blocage des rou- lements de boîtier.....	400019	400019	400019	400019	400019		400019	400019		400019
Bouchon de remplissage d'huile.....	2950	2950	2950	2950	2950	2950	2950	2950	2950	2950
Bouchon de vidange d'huile.....	2950	2950	2950	2950	2950	2950	2950	2950	117918	2950
Cage AV de carter de pont.....										400275
Carter de pont.....	400250	400250 Tour. MI 400113 10A 800K34 850K35	400113	400113	400206	400239 400333	400318	400206	400323	400326
Carter de réducteur droit.....							423128			423130
Carter de réducteur gauche.....							423129			423131
Colonnnette de fixation de chapeau de palier	400185	400185	400185	400185			400267		400294	400273
Corps de pont complet.....	415328	415360	415360	415363	415421	415318	415438	415585	415413	415473
Couvercle de corps de pont.....	400245	400184	400184	400184	400075	400209	400269	400075	400296	400288
Écrou de blocage des roulements de boîtier de différentiel.....	408185	408185 Tour. MI 408186 10A 800K34 850K35	408186	408186	408005	408082	408186	408005	408234	408217
Feutre entre plaquette de l'entretoise de ré- glage des roulements et carter de pont....						403088	403088			
Garniture d'étanchéité sur embouts de corps de pont.....	408183	415098	415098	415098	415013	415312		415591		
Goujon de fixation du carter de réducteur au corps de pont.....							415388			415388
Joint entre carter de réducteur et corps de pont.....							415391			415405



PONT AR (Pont AR complet, corps et carter de pont)

T45 surbaissé.	DÉSIGNATION	8A, 10AL 10A, 2 ^e disp. 500 K 34 TMI voie 1 ^m 34	10A 1 ^{re} disp. 800K34 TMI voie 1 ^m 44	15A	15AL	1200K34 1200K35	T29, T32 court et long	T29, T32 surbaissé	T23	T45 court et long	T45 surbaissé
88685	Joint entre couvercle et corps de pont.....	400010	400010	400010	400010	400067	400229	400270	400067	400297	400289
	Joint entre carter et corps de pont.....	400020	400020	400020	400020	400065	400164	400268	400065	400292	400274
400223	Joint de la fente AV du carter de pont.....						400174	400174			
	Joint de la fente AR du carter de pont.....						400176	400176			
400019	Plaquette d'arrêt de l'entretoise de réglage des roulements						403086	403086			
2950	Pont AR complet tourisme :										
2950	— Montage avec câble long, 8A, 1 ^m 370, 10AL,										
400275	1 ^m 350, 15AL, 1 ^m 365.....	8A 415370	415371	415372	415381						
400326		10AL 415379									
	— Montage avec câble court, 8A, 1 ^m 245, 10AL, 1 ^m 245, 15AL, 1 ^m 260.....	8A, MI 415383			415385						
423130		10AL 415384									
423131		10A, 2 ^e disp. 400314									
400273	Pont AR complet utilitaires et poids lourds :										
415473	— Montage avec câble long, T32 court, 2 ^m 235, T32 long, 2 ^m 925.....	400312	400313			415450	T32 court 400248/01 T32 long 400249/01	couple 9 × 26 415439 couple 10 × 26 415614	415592	400299	415476
400288											
408217	— Montage avec câble court, T32 court, 2 ^m 17, T32 long, 2 ^m 86.....						T29 T32 court 400248 T29 T32 long 400249				
	Rondelle d'écrasement du couvercle de corps de pont.....	400117	400117	400117	400117			400117			400117
	Rondelle de réglage de cage (indiquer l'épais- seur)										400276 à 400290
415388	Vis de fixation du couvercle au corps de pont	18293	18293	18293	18293	18025	116969	387	18025	89213	387
415405	Vis de fixation du carter au corps de pont...	33601	33601	33601	33601	33601	89213	89213	33601	89213	89216
	Vis d'assemblage des chapeaux de palier sur carter					400016	89234		400016		



PONT AR (Différentiel)

DÉSIGNATION	8A, 10AL, 10A, 2° disp. 500K34, 500K35 TTMI touris.	10A 1° disp. 800K34 850K35	15A	15AL	1200K34 1200K35	T29, T32 court et long	T29, T32 surbaissé	T23]	T45 court et long	T45 surbaissé
Arrêtoir des vis de fixation de la couronne...	88617	88617	88617	88617	88617		112748	88617	425059 408225	88617 408004
Arrêtoir des vis d'assemblage des demi-boîtiers							408200		408223	408210
Axe des satellites.....	408140	408110	408110	408110	408097	408076	408202	408076	408228	408046
Bague de boîtier de différentiel.....						408260	408203	408260	408232	408212
Boîtier de différentiel.....	408243	10A 408032 800K 850K 408107	408107	408032 408107	408089	400333/01 408346	408269	408413	408321	408320
Clavette de fixation d'axe des satellites.....	11156	11156	11156	11156	88121					
Pignon satellites.....	408139	10A 408010 800K 850K 408109	408109	408010 408109	408091	408274 408262	408139	408262	408229	408109
Rondelle de friction des satellites (indiquer l'épaisseur).....	8A, 10AL 10A 2° disp. 500K34 408159 à 408163 TT 408244 à 408250	10A 800K34 408027 à 408031 800K34 850K35 408251 à 408257	408251 à 408257	408027 à 408031 408251 à 408257	408093 à 408096	408261	408244	408261	408320	408111
Rondelle d'appui des roues planétaires (indiquer l'épaisseur).....		10A 408033 à 408035 800K 850K 408112	408112 408117 408118	408033 à 408035 408112 408117 408118					408233	
Roue planétaire.....	408138	10A 400037 800K 850K 408108	408108	400037 408108	408006	408072	408201	408072	408231	408211
Roulement de boîtier de différentiel.....	88094	88015	88015	88015	88004	88047 88086	88015	88086	408227	88046
Vis de fixation de la couronne du boîtier....	400042	400042	400042	400319	400042	89252	408271	408216	408224	408216
Vis d'assemblage des demi-boîtiers.....						89214	408206	89214	408222	408206



PONT AR (Nez de pont, Couple conique)

T45 surbaissé	DÉSIGNATION	8A, 10AL 10A 2 ^e disp. 500K34 500K35 TTMI touris.	10A 1 ^{re} disp. 800K34 850K35	15A	15AL	1200K34 1200K35	T29, T32 court et long	T29, T32 surbaissé	T23	T45 court et long	T45 surbaissé
88617 408004	Cage de roulement de butée de pignon d'attaq.	403143	403037	403116	403037	403037			403116	403226	
408210 408046 408212 408320	Cage de joint d'étanchéité de pignon d'attaque.	8A, 10AL 10A 2 ^e disp. 500K34 403145 TT 400252									
	Couple conique.....	(9×46) 403163 (8×43) 403185 (9×43) 403171	(9×46) 400138 (8×43) 400203	(9×43) 400213	(10×43) 403173	(8×47) 400211	(6×41) 400198	(9×26) 403272 (8×26) 403293 (10×26) 403290	(8×47) 408364	(6×41) 408322 (6×45) 408387	(10×29) 408323 (9×29) 408379 (12×29) 408327
408109	Couvercle de la cage de roulement de pignon d'attaque									403241	
	Déflexeur d'huile de pignon d'attaque.....	403140	403127	403127	403127	403127			403127		
408111	Ecrou de blocage du roulement de butée de pignon	403032	403032	403032	403032	403032 400030	88274	88274	400030	403197	403197
	Ecrou de réglage AV de pignon d'attaque...						T29 403084	403084			
	Ecrou de réglage AR de pignon d'attaque...						T29 403078	403078			
	Ecrou de blocage du roulement de butée de pignon (côté plateau).....			403023	400029		400029 402366		403023	403192	403192
	Ecrou de blocage du roulement de butée de pignon (côté couronne).....									403245	
408211	Entretoise des roulements de pignon d'attaque.	8A, 10AL 500K34 MI voie 1 ^m 34 403175 10A 2 ^e disp. MI voie 1 ^m 44 403141	403125	403123	403125	403129	403229	403229	403289	Indiquer longueur de 403215 à 403225	403199
88046	Entretoise de roulement AV de pignon d'attaque.						403074	403074			403191
408216 408206	Garniture d'étanchéité de pignon d'attaque.						403092	403092		403195	403195



PONT AR (Nez de pont, Couple conique)

DÉSIGNATION	8A, 10AL 10A 2 ^e disp. 500K34 500K35 TTMI touris.	10A 1 ^{re} disp. 800K34 850K35	15A	15AL	1200K34 1200K35	T29, T32 court et long	T29, T32 surbaissé	T23	T45 court et long	T45 surbaissé
Joint d'étanchéité complet de pignon d'attaq.	8A, 10AL 10A 2 ^e disp. 500K34 403152 TT 403164									
Joint liège de l'entretoise de roulement AV du pignon.....						403072	403072			
Manchon de réglage des roulements de pignon.						T29 403062 TT 403138	403138			
Nez de pont complet.....	9×46 400256 8×43 400311 9×43 400258	9×46 400199 8×43 400259	9×43 400263	10×43 400262	8×47 400260	6×61 400233 ^o / ₁	9×26 403273 8×26 403294 10×26 403291	8×47 403296	6×41 400394	10×29 400322
Plaque de roulement de butée de pignon d'attaque	8A, 10AL 10A 2 ^e disp. 500K34 403144								403247	
Plateau d'entraînement sur pignon d'attaque.	403142 403168	403059	403117	403059	403109	403051	403051	403117	403242	403196
Rondelle intercalaire des roulements de pignon	403160	5780	5780	5780	5780					
Ronde le de serrage du plateau sur pignon....	400033	400033	400033	400033	400033	400033	400033	400033	403198	403198
Rondelle d'arrêt de l'écrou de réglage AR de pignon						T29 403082	403082			
Rondelle pare-huile de pignon d'attaque....		400027	403114	400027	400027			403114		
Rondelle entre entretoise AV et écrou de réglage AR de pignon.....						T29 89807	89807			
Rondelle du roulement de queue de pignon d'attaque									403243	
Roulement AV de pignon d'attaque.....	306E 88007	306E 88007	88069	306E 88007	306E 88007	88049	88049	88069	403214	403227
Roulement AR de pignon d'attaque.....	6307 88098	6108 88002	6108 88002	6108 88002	6108 88002	88095	88095	6108 88002	403214 et 403244	403228



PONT AR (Arbres de pont, Moyeux, Réducteur)

T45 surbaissé	DÉSIGNATION	8A. 10AL 500K34 500K35 MI tourisme voie : 1 ^m 34.	10A 1 ^{re} disp. 800K34 850K35	10A 2 ^e disp. MI tourisme voie : 1 ^m 44	15A	15AL	1200K34 1200K35	T29, T32 court et long	T29, T32 surbaissé	T23	T45 court et long	T45 surbaissé
	Arbre de pont droit	408376	420375	408340	420375	420238	420436	420293	420382	420745	420434	420393
	Arbre de pont gauche	408377	420376	408341	420376	420239	420435	420293	420382	420745	420434	420393
	Arbre de réducteur droit ou gauche.								420073			423094
	Arrêtoir de l'écrou de fixation du roulement d'arbre.....	408147	50792	50792	50792	50792	50774					
	Arrêtoir de l'écrou de blocage de moyeu AR.....	420312	88729	88729	88729	88729	88730					
	Arrêtoir des écrous de bout de fusée.								423084		423105	423105
	Cage de roulement d'arbre de pont.	408158	10A, 800K 420203 10A, 800K 850K 408180	408180	420203 408180	420203 408180	1200K34 420173 TT 420357	422020		420759		
10 × 29 400322	Chapeau de moyeu AR.....	420316	442102	442102	442102	442102	442102	37566		420768		
	Clavette de moyeu AR.....	408146	400008	400008	400008	400008	110872	420162		420765		
	Cuir d'étanchéité de cage de roule- ment						420014	422021				
	Couple de réducteur.....								420732			420733
403196	Ecrou des tocs, fixation des roues (droit).....	2254/01	2254/01	2254/01	2254/01	2254/01	420083	390130	390130	420083	390141	390141
403198	Ecrou des tocs, fixation des roues (gauche).....	2256/01	2256/01	2256/01	2256/01	2256/01	420084	390131	390131	420084	390142	390142
	Ecrou de blocage des tocs sur moyeu.	39578 420455	39578 420455	39578 420455	39578	39578	88258	88200	88200	88258	420403	420403
	Ecrou de blocage du roulement d'arbre de pont D.	408148	400061	400061	400061	400061	420011					
	Ecrou de blocage du roulement d'arbre de pont G.	408149	400062	400062	400062	400062	420012					
	Ecrou de blocage du moyeu sur arbre.....	420347	400030	400030	400030	400030	88167	420392		421027		
403227	Ecrou de bout de fusée de pont, pas à D.....								423082		423103	423103
403228	Ecrou de bout de fusée de pont, pas à G.....								423083		423104	423104



PONT AR (Arbres de pont, Moyeux, Réducteur)

DÉSIGNATION	8A 10AL 500K34 500K35 MI tourisme voie : 1 ^m 34	10A 1 ^{re} disp. 800K34 850K35	10A 2 ^e disp. MI tourisme voie : 1 ^m 44	15A	15AL	1200K34 1200K35	T29, T32 court et long	T29, T32 surbaissé	T23	T45 court et long	T45 surbaissé
Egoutteur mobile d'huile de moyeu						420169	422015		420763		
Entretoise des roues AR (montage en roue simple).....						420092					
Ergot des tocs de roue.....	1920	1920	1920	1920	1920	88928	88508	88508	88506	88506	88506
Garniture d'étanchéité complète d'arbre de pont.....								423088			423109
Garniture d'étanchéité complète de moyeu.....								423092	423771	423113	423113
Joint de la plaque de butée de roulement	408157	400205	400205	400205	400205						
Joint de la cage de roulement d'arbre de pont.....						420174			420760		
Joint de l'égoutteur mobile d'huile de moyeu.....						420172	422016		420764		
Moyeu AR droit	420341	420116	420116	420116	420116	420237	420442	420449	420767	420462	420462
Moyeu AR gauche	420342	420099	420099	420099	420099	420236	420443	420450	420766	420463	420463
Plaque de butée de roulement.....	408156	420204	420204	420204	420204						
Plateau d'entraînement de moyeu AR								420385		420396	420396
Rondelle d'étanchéité du chapeau de roulement d'arbre.....	408192	10A 800K34 420111 TT 408177	10A 420111 TT 408177	420111 408177	420111 408177						
Rondelle de l'écrou de serrage du moyeu	420311	37063	37063	37063	37063	420006	89806 420391		421026		
Rondelle de bout de fusée.....								423081		423102	423102
Rondelle de réglage des roulements d'arbre (indiquer l'ép.)							420305 à 420307		420747 à 420757		
Roulement d'arbre de pont.....	6307	6308	6308	6308	6308	88006	88086		88015		
Roulement de pignon de réducteur .								88006			423097



PONT AR (Arbres de pont, Moyeux, Réducteur)

T45 surbaissé	DÉSIGNATION	8A, 10AL 500K34 500K35 MI Tourisme voie : 1 ^m 34	10A 1 ^{re} disp. 800K34 850K35	10A 2 ^e disp., MI tourisme voie : 1 ^m 44	15A	15AL	1200K34 1200K35	T29, T32 court et long	T29, T32 surbaissé	T23	T45 court et long	T45 surbaissé
	Roulement de couronne de réduc- teur.....								420384			420395
	Roulement de moyeu AR.....								420437		420404	420404
88506	Toc d'entraînement droit	420452	420454	420454	420454	420454	420207	420440	420440	420207	420400	420400
	Toc d'entraînement gauche	420451	420453	420453	420453	420453	420206	420441	420441	420206	420401	420401
423109												
423113												
420462												
420463												
420396												
423102												
423097												



TRAIN AV. (Traverses, Bras et Pivots)

DÉSIGNATION	7, 11L	11	7, 11L 1 ^{er} stade	11 1 ^{er} stade	7 stade 1 bis	11L, 11 stade 1 bis
Arrêteur d'écrou de réglage de roulement sup. de pivot		426003				
Arrêteur d'écrou de rotule sup. et inf.	425946		425946	425946		
Arrêteur d'écrou d'axe sup. de triangle	426058	426058	426058	426058	426342	426342
Axe de bras sup.	425671	425671	425671	425671	426338	426461
Axe de fixation de bras sup. et inf. sur porte-pivot		426009 426352 (rép.)				
Bague bronze de bras sup.	426034 d. 25 426048 d. 23 426059 d. 23	426034 d. 25 426048 d. 23 426059 d. 23	426059	426059	426439	426439
Bague acier de bras sup.	426035 d. 19 426047 d. 17 426060 d. 17	426035 d. 19 426047 d. 17 426060 d. 17	426329	426329	426440	426440
Bague d'axe de porte-pivot		426012 426353 (rép.)				
Berceau support boîte suspension Floating sur traverse		461332				
Bouchon de rotule sup. et inf. de pivot	425883					
Bras sup. droit	426041 426325	426016 426327	426346	426346	426433	426433
Bras sup. gauche	426040 426324	426015 426326	426345	426345	426433/01	426433/01
Bras inf. droit	425675	426014	426213	426213	426261	426261
Bras inf. gauche	425675	426013	426214	426214	426261/01	426261/01
Butée caoutchouc de bras inf.	425937	425937	425937	425937	425937	425937
Cache-poussière de porte-pivot sup.		426006				
Cache-poussière de porte-pivot inf.		426032				
Cage de roulement de bras inf.			426200	426200	426200	426200
Cale de réglage de bras inf.			426201 ép. 0,05 426203 ép. 0,1			
Cale de réglage des silentblocs de traverse	304544	304544	304544	304544	426323	426500
Clavette de l'axe sup.					426287	
Chapeau de bras sup.			426199	426199		

TRAIN AV. (Traverses, Bras et Pivots)



1L, 11 de 1 ^{er} bis	DÉSIGNATION	7,11L	11	7, 11L 1 ^{er} stade	11 1 ^{er} stade	7 stade 1 bis	11L, 11 stade 1 bis
	Chapeau de bras inf.			426198	426198	426198	426198
	Cône pour axe sup.			601674	601674		426459
26342	Contre-écrou de bouchon de bras sup.					426411	426411
26461	Contre-plaque du cuir d'étanchéité de rotule	425682					
	Coupelle caoutchouc, de protection de rotule			426359	426359	426359	426359
	Cuir d'étanchéité de rotule	425683					
26439	Cuir d'étanchéité de roulement inf.		426007				
	Cuir d'étanchéité de roulement sup.		426005				
26440	Cuvette du feutre d'étanchéité de roulement sup.		426004				
	Cuvette de roulement inf. de pivot		426008				
	Cuvette de centrage de cric	425931	425931	425931	425931	429531	425931
	Ecrou de blocage de rotule ou roulement sup.	426956	426002	426347	426347	426410	426410
	Ecrou de blocage de rotule ou roulement inf.	425956		426197	426197	426197	426197
26433	Ecrou de fixation de traverse sur caisse haut. 24 $\frac{m}{m}$	304548	304548	304548	304548	304548	304548
	haut. 32 $\frac{m}{m}$	305892	305892	305892	305892	305892	305892
6433/01	Entretoise de bras des supports relai et direction					308098 long. 87 426488 long. 46	308098 long. 87 426488 long. 46
26261	Entretoise de traverse des supports relai et direction					426492	426492
6261/01	Equerre entre traverse AV et traverse support radiateur	306954	306954				
25937	Essieu AV complet (à G.)		Remplacé par essieu stade 1 bis demander			426427	11L 426476 11 426478
	Essieu AV complet (à D.)	en outre 2 barres 426145, 2 boulons 426156, 2 leviers 353193.				426428	11L 426477 11 426479
26200	Palier de rotule (non percé)	425884		425884	425884	425884	425884
01 ép. 0,05 03 ép. 0,1	Palier de rotule (percé)	426225		426225	426225	426225	426225
26500	Pivot AV droit	425652	425996	426211	426211	426211	426211
	Pivot AV gauche	425651	425996	426212	426212	426212	426212
	Ressort du cuir d'étanchéité de rotule	425681					
	Rondelle AV de bras inf.	425908	426062				



TRAIN AV. (Traverses, Bras et Pivots)

DÉSIGNATION	7, 11L	11	7, 11L 1 ^{er} stade	11 1 ^{er} stade	7 stade 1 bis	11L, 11 stade 1 bis
Rondelle AR de bras inf.	425908	426063				
Rondelle du chapeau de bras sup.			426204	426204	426204	426204
Rondelle du chapeau de bras inf.			426202	426202	426202	426202
Rondelle de blocage de l'axe de bras sup.	426061 ép. 3 $\frac{m}{m}$ 426061/01 ép. 2 $\frac{m}{m}$ 5					
Rondelle des coupelles caoutchouc de pivot sup.			426361	426361	426361	426361
Rondelle d'appui des coupelles caoutchouc de pivot inf.			426362	426362	426362	426362
Rondelle de maintien des segments des coupelles caoutchouc ...			426382	426382		
Rondelle de réglage de rotule (indiquer l'épaisseur).....	425887a425889		425887a425889	425887a425889	425887a 425889	425887a425889
Rondelle intérieure de bras sup. (indiquer l'épaisseur)					426340	426449a426458
Rondelle extérieure de bras sup.					426341	426341
Rondelle Grower de fixation de traverse sur coque	304547	304547	304547	304547	304547	304547
Roulement sup. de pivot		426427				
Roulement inf. de pivot		89459	426219	426219	426219	426219
Rotule de pivot	425885		425885	425885	425885	425885
Segment d'arrêt de bouchon sup. et inf.	425689					
Segment des coupelles caoutchouc de pivot.....			426360	426360		
Silentbloc intérieur de traverse.....	304541	304541	304541	304541	426320	426465
Silentbloc extérieur de traverse	304541	304541	304541	304541	426322	426464
Support du tube entretoise (pas à droite)	305543					
Support du tube entretoise (pas à gauche).....	305544					
Traverse AV complète	307876	307877	307876	307877	307606	11L 308060 11 308064
Traverse support radiateur	306008	306009	306008	306009	306008	11L 308071 11 308075
Tube entretoise de traverse AV.....	305542					
Vis de fixation de supports relais et direction.....	89180	89180	307740	307740	307978	308091
Vis de fixation des silentblocs AV.....	18025	18025	18025	18025	18025	308066

TRAIN AV. (Amortisseur à friction, Barres de torsion)



11L, 11 de 1 bis	DÉSIGNATION	7, 11L	11	7, 11L 1 ^{er} stade	11 1 ^{er} stade	7 stade 1 bis	11L, 11 stade 1 bis
	Arbre à cannelures	425676	425676	426052	426052	426144	426144
26204	Arrêteoir d'écrou AV d'amortisseur	353052	353052				
26202	Bague de réaction d'amortisseur AV	353078	353078				
	Barre de torsion	353204	353204	353204	353204	426145	426145
	Barillet de réaction de levier de réglage	353198	353198	353198	353198	353198	353198
26361	Boulon de fixation de barre de torsion					426156	426156
26362	Cale de réglage de traverse sous moteur ép. 1 $\frac{m}{m}$ 5 ép. 2 $\frac{m}{m}$	353196 353197	353196 353197	353196 353197	353196 353197	353196 353197	353196 353197
37A425889	Ecrou à encoche de réglage d'amortisseur AV	353053 ép. 9 $\frac{m}{m}$ 426053 ép.12 $\frac{m}{m}$	353053 ép. 9 $\frac{m}{m}$ 426053 ép.12 $\frac{m}{m}$				
49A426458	Etoile de pression d'amortisseur AV	353051	353051				
26341	Flasque double d'amortisseur AV.....	353279	353320				
04547	Garniture d'amortisseur AV.....	353047/01	353047/01				
	Levier d'accouplement sur arbre à cannelures.....	425677	425677	425677	425677	425677	425677
26219	Levier d'accouplement sur barre de torsion	353441	353441	353441	353441	353441	353441
25885	Levier de réglage de barre de torsion	353193	353193	353193	353193	353193	353193
	Moyeu d'entraînement d'amortisseur AV	353044	353044				
	Rondelle mobile AV et AR d'amortisseur AV	353046	353046				
26465	Segment du moyeu d'entraînement d'amortisseur	353045	353045				
26464	Segment d'arrêt du levier d'accouplement sur arbre à cannelures.	425679	425679	425679	425679	425679	425679
	Silentbloc intérieur de traverse AV	304541	304541	304541	304541	426320	426465
	Silentbloc extérieur de traverse AV	304541	304541	304541	304541	426322	426464
308060 308064	Sphère d'appui du levier de réglage	352828	352828	352828	352828	352828	352828
308071 308075	Traverse sous moteur (demi-partie nue).....	353194	353317	353194	353317	353194	11L 353194 11 353317
	Vis de fixation des silentblocs	18025	18025	18025	18025	18025	308066
08091 08066	Vis formant entretoise de fixation sous moteur	353195	353195	353195	353195	353195	353195



TRAIN AV. (Transmission et fusées)

DÉSIGNATION	7, 11L cannelures de 26 $\frac{1}{8}$ 9	7, 11L cannelures de 31 $\frac{1}{8}$ 7	11 cannelures de 31 $\frac{1}{8}$ 7
Aiguille de coussinets de cardan (le jeu de 36)	380466	380466	380466
Aiguille de coussinets de croisillon de joint double à aiguilles (le jeu de 50)	380683	380683	380683
Arbre nu droit ou gauche pour joint double à aiguilles	380799	380765	380766
Arbre nu droit ou gauche pour joint à billes	380588	380727	380728
Axe de rotule, côté arbre, de transmission de joint double à aiguilles	380680	380680	380680
Bague laiton du protecteur de joint à billes	380614	380614	380614
Bride d'accouplement de cardan	380472	380472	380472
Cardan complet côté boîte de vitesses	380457	380754	380754
Chapeau tôle de feutre d'étanchéité de cardan	380474	380665	380665
Collier de serrage du protecteur cuir de joint à billes	380551	380551	380551
Coussinet acier de cardan et de joint double à aiguilles	380464	380464	380464
Croisillon de cardan côté boîte de vitesses	380468	380468	380468
Croisillon de joint double, à aiguilles	380868	380868	380868
Cuvette tôle de croisillon de cardan et de croisillon de joint double à aiguilles	380470	380470	380470
Fusée droite à mâchoire pour joint double à aiguilles	380868	380868	380868
Fusée gauche à mâchoire pour joint double à aiguilles	380869	380869	380869
Joint liège de croisillon de cardan et de croisillon de joint double à aiguilles	380469	380469	380469
Mâchoire double de joint à aiguilles	380869	380869	380869
Mâchoire de cardan avec capsule	380462	380653	380653
Protecteur de transmission complet (pour joint Tracta)	380712	380712	
Protecteur de joint à billes (cuir)	380598	380598	380598
Rivet de fixation du cuir sur fusée	380599	380599	380599
Ressort de rotule coulissante de joint à aiguilles	380675	380675	380675
Ressort d'arbre de commande de cardan de joint à billes	380610	380610	380610
Rondelle de rotule coulissante de joint à aiguilles	380677	380677	380677
Rondelle d'appui du protecteur de joint à billes	380596	380596	380596
Rondelle liège de rotule coulissante de joint à aiguilles	380676	380676	380676



TRAIN AV. (Transmission et fusées)

11 cannelures de 31 $\frac{7}{8}$	DÉSIGNATION	7, 11L cannelures de 26 $\frac{9}{8}$	7, 11L cannelures de 31 $\frac{7}{8}$	11 cannelures de 31 $\frac{7}{8}$
80466	Rondelle feutre d'étanchéité de cardan	380473	380705	380705
80683	Rondelle (tôle) fendue de feutre d'étanchéité de cardan	380532	380706	380706
80766	Rondelle pour montage du joint double à aiguilles sur un pivot alésé à 80 $\frac{7}{8}$	426030	426030	426030
80728	Rotule de joint à aiguilles, avec cuvettes d'étanchéité soudées	380705	380705	380705
80680	Rotule coulissante de joint à aiguilles	380670	380670	380670
80614	Segment d'arrêt de coussinets de cardan et de coussinets de joint à aiguilles	380465	380465	380465
80472	Vis de fixation de cardan sur plateau	408300	408300	408300
80754	Transmission avec arbre et fusée (pour joint à aiguilles) droite	380849	380841	380845
80665	Transmission avec arbre et fusée (pour joint à aiguilles) gauche	380850	380842	380846
80551	Transmission avec arbre, fusée, pivot et roulement (joint Tracta à cloche fixe), droite			306125
80464	Transmission avec arbre, fusée, pivot et roulement (joint Tracta à cloche fixe), gauche			306126
80468				
80868				
80470				
80868				
80869				
80469				
80869				
80653				
80598				
80599				
80675				
80610				
80677				
80596				
80676				



TRAIN AV. (Moyeux et Roulements)

DÉSIGNATION	7	11L, II	11L, II
	5 tocs	5 tocs	6 tocs
Arrêteur d'écrou de serrage de roulement intérieur de fusée	425655	425655	425655
Arrêteur double des écrous des vis de fixation de chapeau tôle de roulement	438248		
Arrêteur d'écrou de serrage de roulements extérieurs de fusée sur pivot	425661	425661	425661
Cage de joint d'étanchéité de fusée	425913		
Cale de réglage de fusée (indiquer l'épaisseur)	425827 à 425829		
Chapeau de roulement de fusée	425902		
Clavette de fixation de moyeu tambour sur fusée	420522	420522	420522
Écrou de serrage de roulement intérieur de fusée (pas à G.)	426493	426493	426493
Écrou de serrage de roulement intérieur de fusée (pas à D.)	425656	425656	425656
Écrou à encoche de serrage de roulements extérieurs de fusée sur pivot	425964	425964	425964
Écrou de blocage de moyeu AV sur fusée (pas à G.)	420524	420524	420524
Écrou de blocage de moyeu AV sur fusée (pas à D.)	420525	420525	420525
Écrou de fixation de roue sur moyeu	390150	390150	390150
Entretoise de roulements intérieur et extérieur de fusée	425900	425900	425900
Joint d'étanchéité de fusée	46 × 61 × 12,5 425905 53 × 68 × 10,5 425948	425948	425948
Joint de pivot et de fusée	64 × 80 × 11 425904 45 × 80 × 12,5 425942 45 × 65 × 8 426020	64 × 80 × 11 425904 45 × 80 × 12,5 425942 45 × 65 × 8 426020	64 × 80 × 11 425904 45 × 80 × 12,5 425942 45 × 65 × 8 426020
Moyeu tambour	420597	420819	420731
Roulement intérieur de fusée	88091	88091	88091
Roulement extérieur de fusée	425654	425654	425654
Rondelle de serrage de moyeu sur fusée	421079	421079	421079
Tocs de roue	420573	420573	420730
Vis contre-écrou, pas à D. de blocage du moyeu sur fusée avec trous. 14 × 150	420677	420677	420677



TRAIN AV (Moyeux et Roulements)

1L, II 6 tocs	DÉSIGNATION	7 5 tocs	11L, II 5 tocs	11L, II 6 tocs
25655	Vis contre-écrou, pas à D. de blocage du moyeu sur fusée avec trou. 16×150	420677/01	420677/01	420677/01
	Vis contre-écrou, pas à G. de blocage du moyeu sur fusée avec trou. 14×150.....	420678	420678	420678
25661	Vis contre-écrou, pas à G. de blocage du moyeu sur fusée avec trou. 16×150.....	420678/01	420678/01	420678/01
	Vis contre-écrou, pas à D. de blocage du moyeu sur fusée sans trou.	421077	421077	421077
	Vis contre-écrou, pas à G. de blocage du moyeu sur fusée sans trou.	421078	421078	421078
	Vis d'arrêt d'écrou à encoches de serrage de roulement extérieur de fusée	425690	425690	425690
20522				
26493				
25656				
25964				
20524				
20525				
90150				
25900				
25948				
× 80 × 11				
25904				
80 × 12,5				
25942				
× 65 × 8				
26020				
20731				
88091				
25654				
21079				
20730				
20677				



ESSIEU AV. (Essieu AV complet, Corps d'essieu, Fusées, Moyeux)

DÉSIGNATION	8 A, 10 AL 500 K 34 MI. voie 1 ^m 34	10 A 800 K 34 MI. voie 1 ^m 44	15 A	15 AL	1200K34 1200K35	T 29 court et long	T 29 surbaissé T 33 TT	T 23	T 45 TT
Bague de fusée	425403	425160	425160	425160	425160	425218	425576	425576	425523
Butée de fusée		88036	88036	88036	88036	88033	88033	88033	425528
Chapeau de moyeu	420316	442102	442102	442102	442102	37566	37566	37566	420456
Clavette de pivot d'essieu	425272	425272	425272	425272	425272	425230	425230	425230	425536
Corps d'essieu	8A, 10AL 500K34 425501 TT 425590	425491	425491	425492	425491	425586	425517	426043	425520
Cuvette de butée de pivot d'essieu	425404					425234	425234	425234	425524
Ecrou de blocage des tocs sur moyeux	8A, 10AL 500K34 39578 TT 420455	10A 800K34 39578 420455	39578 420455	39578 420455	88258	88200	88200	88258	420403
Ecrou de fixation des roues sur les tocs, droit	2254/01	2254/01	2254/01	2254/01	420083	390130	390130	420083	390141
Ecrou de fixation des roues sur les tocs, gauche	2256/01	2256/01	2256/01	2256/01	420084	390131	390131	420084	390142
Ecrou de serrage de moyeu sur fusée	88234	88211	88211	88234	88211	88209	88209	88209	420392
Entre-rondelle de butée de fusée	425406								
Entretoise des roulements de fusée	442165	425168	425168	425168	425168				
Ergot des tocs de moyeu	1920	1920	1920	1920	88506	18055	18055	18055	18055
Essieu AV complet, D. à G.	425459 425511	425461	425463	425497 425513	442204	425584	425518	426044	425615
Essieu AV complet, D. à D.	425460 425512	425462	425464	425498 425514	442205	425585	425519	426046	425616
Fusée AV droite, D. à G.	425447	425452	425452	425452	425452	425581	425581	425581	425533
Fusée AV gauche, D. à G.	425446	425451	425451	425451	425451	425580	425580	425580	425534
Fusée droite, D. à D.	425447	425452	425452	425452	425452	425583	425583	425583	425608
Fusée gauche, D. à D.	425446	425451	425451	425451	425451	425582	425582	425582	425609
Garniture d'étanchéité de moyeu	442167	442028	442028	442028	442028				425529
Joint SPI de moyeu AV	425695	425696	425696	425696	425696				
Moyeu AV avec tocs droit	425456	442077	442077	442077	442178	442197	442197	442216	420466

ESSIEU AV. (Essieu AV complet, Corps d'essieu, Fusées, Moyeux)



T 45 TT	DÉSIGNATION	8A 10AL 500 K 34 MI voie 1 ^m 34	10A 800 K 34 MI voie 1 ^m 44	15A	15 AL	1200 K 34 1200 K 35	T 29 court et long	T 29 surbaissé T 32 TT	T 23	T 45 TT
425523	Moyeu AV avec tocs gauche	425457	442076	442076	442076	442179	442198	442198	442217	420467
425528	Pivot d'essieu	425418	425437	425437	425437	425437	425579	425579	425579	425589
420456	Rondelle expansible de fusée (sup.)	425407	88608	88608	88608	88608				
425536	Rondelle expansible de fusée (inf.)	425407	88609	88609	88609	88609	89856	89856	89856	88604
	Rondelle de réglage de fusée (indiquer l'épaisseur)	425415	89772	89772	89772	89774	89792	89792	89792	425525
425520		425416	89776	89776	89776	89776	89794	89794	89794	425527
	Rondelle de butée de fusée	425405								
425524	Rondelle de serrage de moyeu sur fusée	442169	89782	89782	89782	89782	89795	89795	89795	420411
	Rondelle porte feutre de moyeu	442168	442029	442029	442029	442029	442191	442191	442191	
420403	Roulement intérieur de moyeu	425427	88021	88021	88021	88021	88038	88038	88038	420438
	Roulement extérieur de moyeu	425428	88022	88022	88022	88022	88039	88039	88039	420439
390141	Toc de roue droit	420452	420454	420454	420454	442074	442195	442195	442074	420406
390142	Toc de roue gauche	420451	420453	420453	420453	442075	442196	442196	442075	420407
420392	Tube intérieur de pivot d'essieu complet						420573	420573	420573	425588
	Vis de réglage de braquage	425166	425166	425166	425166	425166	89527	89527	89527	

18055
425615
425616
425533
425534
425608
425609
425529
420466



TRAIN ET ESSIEU AV. (Barres de direction et d'accouplement - Leviers)

DÉSIGNATION	8A, 10AL 500K34 MI voie 1 ^m 34	10A, 15A 800K34 1200K34 1200K35 MI voie 1 ^m 44	15AL	7, 11L	11	7 1 ^{er} stade stade 1 bis	11L 1 ^{er} stade stade 1 bis	11 1 ^{er} stade stade 1 bis	T23	T29, court et long	T29 surbaissé T32TT	T45TT
Arrêteur des vis de levier d'accouplement ...	88667	425441	425441									
Arrêteur des vis de levier de braquage	112748	425440	425440									
Axe de levier de relais				601162	601162							
Bague de boîtier de relais				alésage 27 601161 alésage 25,5 601703	alésage 27 601161 alésage 25,5 601703	601703	601703	601703				
Barre médiane d'accouplement nue	436124	436127	436129	7 601133 7, 11L 601606 11L 601761	601578 601623 601825	601826	601826	601827	436164	436122	436131	436133
Barre médiane d'accouplement complète.....										437245	436132	436144
Barre latérale de direction nue gauche.....	437201	TT 437212 15A 437213	437221 437221/01	7 601137 7, 11L 601533 11L 601594	601594	601754	601754	601754	437294	437247	437227	437240
Barre latérale de direction nue droite	437217	TT 437218 15A 437219	437222 437222/01	7 601137 7, 11L 601533 11L 601594	601594	601716	601716	601716	437293	437246	437228	437241
Barre latérale de direction complète gauche.										437249	437229	437242
Barre latérale de direction complète droite.										437248	437228	437243
Boîte droite à rotule de barre d'accouple- ment									436145	436145	436145	436134
Boîte gauche à rotule de barre d'accouple- ment									436146	436146	436146	436152
Bouchon de barre latérale de direction				601542								
Bouchon de l'axe du levier de relais				601046	601046							
Cache-poussière des rotules de barres.....	437210	437216	437216			601723	601723	601723	114847	114847	114847	437239
Cage du joint des leviers de direction et relais.				601328	601328							

TRAIN ET ESSIEU AV (Barres de direction et d'accouplement, Leviers)



T45TT	DÉSIGNATION	8A, 10AL 500K34 MI voie 1 ^m 34	10A, 15A 800K34 1200K34 1200K35 MI voie 1 ^m 44	15AL	7,11 L	11	7 1 ^{er} stade stade 1 bis	11L 1 ^{er} stade stade 1 bis	11 1 ^{er} stade stade 1 bis	T23	T29 court et long	T29 surbaissé T32TT	T45TT
	Cale de réglage de barre latérale de direction (indiquer l'épaisseur).....				601537 à 601541	601537 à 601541							
	Cuir de protection de rotule de barre médiane						601824	601824	601824				
	Écrou à encoches de barre médiane d'accouplement	437116	436035	436035			601720	601720	601720	436108	436108	436108	436139
	Écrou à encoches de barre latérale de direction	437116	436035	436035			601720	601720	601720	437116	437116	437116	437236
436133	Embout droit de barre médiane d'accouplement				7.601108 7, 11L 601608 11L 601581	601576 601581	601711	601711	601711				
436144	Embout gauche de barre médiane d'accouplement				7.601136 7, 11L 601605 11L 601580	601576 601580	601712	601712	601712				
437240													
	Feutre de rotule de barre médiane d'accouplement									436074	436074	436074	436141
437241	Frotteur avec Ferrodo sur essieu AV.....				601829	601829	601829	601829	601829				
	Joint de cache-poussière de barre latérale ...						601890	601890	601890				
	Joint des leviers de direction et relais.....				601326	601326							
437242	Grain inf. de rotule de barre d'accouplement	437203	436014	436014	601125	601125	601719	601719	601719	436106	436106	436106	436136
437243	Grain sup. de rotule de barre d'accouplement	437203	436014	436014	601126	601126	601126	601126	601126	436107	436107	436107	436137
436134	Grain inf. de rotule de barre de direction..	437203	436014	436014	601126	601125	601126	601126	601126	437115	437115	437115	437234
436152	Grain sup. de rotule de barre de direction..	437203	436014	436014	601125	601126	601719	601719	601719	437115	437115	437115	437234
	Levier de relai et de direction (voir tableau à la fin du chapitre).												
	Levier d'accouplement côté gauche (D. à G.).	425449	425454	425500						425566	425566	425566	425538
437239	Levier d'accouplement côté droit (D. à G.)	425450	425455	425499						425570	425570	425570	425337



TRAIN ET ESSIEU AV (Barres de direction et d'accouplement, Leviers)

DÉSIGNATION	8A, 10AL 500K34 MI voie 1 ^m 34'	10A, 15A 800K34 1200K34 1200K35 MI voie 1 ^m 44'	15AL	7, 11L	11	7 stade 1 stade 1 bis	11L stade 1 stade 1 bis	11 stade 1 stade 1 bis	T23	T29 court et long	T29 surbaissé T32TT	T45T
Levier d'accouplement côté gauche (D. à D.)	425449	425454	425500						425571	425571	425571	425571
Levier d'accouplement côté droit (D. à D.)	425450	425455	425499						425567	425567	425567	425567
Levier de braquage D. à G.	TT 425448 MI voie 1 ^m 34 425365	TT 425453 MI voie 1 ^m 44 1200K35 426375	425544		gauche 601441 droit 601452							
Levier de braquage. D. à D.	TT 425465 MI voie 1 ^m 34 426370	TT 426466 MI voie 1 ^m 44 1200K35 426380	425545									
Pontet du frotteur						stade 1 601828 stade 1bis 601894	stade 1 601828 stade 1bis 601932	stade 1 601828 stade 1bis 601932				
Ressort du levier de relai.				601266	601266							
Ressort de barre latérale de direction	89100	89029	89076	601536		89048	89048	89048	89096	89096	89096	43723
Ressort de barre médiane d'accouplement ..	436125	89048	89048			89048	89048	89048	89048	89048	89048	43613
Ressort du feutre de boîte à rotule									89035	89035	89035	43614
Rondelle Grower de levier de relai.				88641	88641							
Rondelle Belleville des barres						601718	601718	601718				
Rondelle de réglage des noix (indiq. l'épaiss.).	436126	89778 89780	89778 89780	601332 601333	601332 601333							
Rondelle d'appui du ressort des barres.	437202	436022	436022									
Rondelle Belleville de rotule de barre d'accoup.				601131	601131							
Rondelle du feutre de boîte à rotule									89790	89790	89790	43614
Rotule de barre médiane d'accouplement : ..									437244	437244	437244	43613
Longueur. {				601059	601059	601059	601059	601059				
65 ^m / _n ..				601770	601770	601770	601770	601770				
63 ^m / _n ..				601771	601771	601771	601771	601771				
67 ^m / _n ..				601782	601782	601782	601782	601782				
70 ^m / _n ..				601717	601717	601717	601717	601717				
64 ^m / _n 5.												

TRAIN ET ESSIEU AV (Barres de direction et d'accouplement, Leviers)



9 issé TT	T45TT	DÉSIGNATION	8A, 10AL 500K34 MI voie 1 m34	10A, 15A 800K34 1200K34 1200K35 MI voie 1 m44	15AL	7, 11L	11	7 stade 1 stade 1 bis	11L stade 1 stade 1 bis	11 stade 1 stade 1 bis	T23	T29 court et long	T29 surbaissé T32TT	T45TT
71	42553	Rotule de barre latérale de direction									437244	437244	437244	436135
67	42554	Longueur. } 65 ^m / _m .. 63 ^m / _m .. 67 ^m / _m .. 70 ^m / _m .. 86 ^m / _m 5.				601059 601070 601771 601782	601059 601070 601771 601782	601059 601070 601771 601782 601721	601059 601070 601771 601782 601721	601059 601070 601771 601782 601721				
		Support relai de direction à gauche				601042	601515	stade 1 601686 stade 1 bis 601818	stade 1 601686	stade 1 601686				
		Support palier de direction à gauche				601504	601514	stade 1 601688 stade 1 bis 601808	stade 1 601688	stade 1 601688				
		Tube entretoise de rotule de barre de direc- tion	437211	437215	437215									
		Vis de fixation des supports relai et palier ..				307740	307740	stade 1 307978 stade 1 bis 308091	stade 1 307978 stade 1 bis 308091	stade 1 307978 stade 1 bis 308091				
96	43723	Vis de fixation des leviers de braquage...	425425	425438	425438						89217	89217	89217	425871
48	43613	Vis de fixation des leviers d'accouplement.	425424	425439	425439						89217	89217	89217	425541
35	43614	Vis d'écrou à encoche de barre de direction.												437237
00	436140													
14	436135													



LEVIERS DE DIRECTION ET DE RELAI

TYPES	OBSER- VATIONS	DIRECTION A GAUCHE					DIRECTION A DROITE							
		Leviers de direction		Leviers de relai			Leviers de direction				Leviers de relai			Axe et levier rivés
		Grand diamètre cannelures : 26		Grand diamètre cannelures : 26		Axe et leviers rivés	Grand diamètre cannelures : 22		Grand diamètre cannelures : 26		Grand diamètre cannel. : 22	Grand diamètre cannelures : 26		
		2 trous de rotule	1 trou de rotule	2 trous de rotule	1 trou de rotule		2 trous de rotule	1 trou de rotule	2 trous de rotule	1 trou de rotule		2 trous de rotule	2 trous de rotule	
7 et 11L	1 ^{re} dispo- sition	601163 601271D		601164			601048				601051			
	2 ^e dispo- sition		601524 601526D		601525 601527D			601802					601524	
	3 ^e dispo- sition		601524 601526D			601707					601525 601527D		601524	
	4 ^e dispo- sition										601525 601527D			601706
11	1 ^{re} dispo- sition	601518 601520D		601519 601521D			601803						601518 601520D	
	2 ^e dispo- sition	601518 601520D				601709				601519 601521D			601518 601520D	
	3 ^e dispo- sition									601519 601521D				601708
7 11L et 11	Stade 1		601726 601727D			601730					601728 601729D			601731
	Stade 1bis		601804			601820					601805			601821

NOTA. — La lettre D indique le levier décalé d'une demi-dent.

AMORTISSEURS AV "SPICER"



	DÉSIGNATION	MONTAGE ADAPTATION				MONTAGE SÉRIE et ESSIEU 1 ^{er} STADE				MONTAGE SÉRIE et essieu 1 bis	
		Axe de 12 $\frac{m}{m}$		Axe de 16 $\frac{m}{m}$		Axe de 12 $\frac{m}{m}$		Axe de 16 $\frac{m}{m}$		Axe de 16 $\frac{m}{m}$	
		7 et 11L	11	7 et 11L	11	7 et 11L	11	7 et 11L	11	7 et 11L	11
Axe et levier rivés	Jeu d'amortisseur avec pièces d'adaptation	3536310/2	3536310/1	3536310/2	3536310/1						
	Amortisseur	353470	3534700/1	353700	353700	353470	3534700/1	353700	353700	353700	353700
	Axe supérieur	353459	353459	353638	353638	353459	353459	353638	353638	353640	353640
	Axe inférieur					353661	353460	353659	353659	426264	426264
	Attache inférieure droite	353478	353506	353730	353732						
	Attache inférieure gauche	353479	353507	353729	353731						
601706	Contreplaque des attaches	353480	353508	353480	353508						
	Bague caoutchouc simple (remplacée par bague double)	353461	353461	353547	353547	353461	353461	353547	353547	353547	353547
	Bague caoutchouc double (remplace bague simple)	353675	353675	421014	421014	353675	353675	421014	421014	421014	421014
	Ecrou de 10×150 non crénelé (R. III)	1020	1020			1020	1020				
	Ecrou crénelé de 10×150 (R. III)	2190	2190			2190	2190				
601708	Ecrou de 12×175							88295	88295	88295	88295
	Ecrou crénelé de 12×175 (R. III)			28833	28833			28833	28833	28833	28833
601731	Rondelle arrêtoir de 12,5 (R. III)			10299	10299			10299	10299	10299	10299
	Rondelle arrêtoir de 10,5 (R. III)	88726	88726			88726	88726				
601821	Rondelle de 10,5×28 (R. III)	6258	6258			6258	6258				
	Rondelle de 12,5×28 (R. III)	88524	88524			88524	88524				
	Rondelle de 16,2×34			353636	353636			353636	353636	353636	353636
	Rondelle de 12,5×34			353635	353635			353635	353635	353635	353635
	Support d'attache supérieur droit	353475	353503	353475	353503						
	Support d'attache supérieur gauche	353476	353504	353476	353504						
	Vis de fixation des attaches inférieures (R. III)	18032	18032	18032	18032						
	Vis de remplissage (pas français) 14 sur plat			353634	353634			353634	353634	353634	353634
	Vis de remplissage (pas anglais) axe de 16 Américain (tête de 10,5 sur plat)			353701	353701			353701	353701	353701	353701



AMORTISSEURS AR. "1^{re} disposition" et "Spicer"

DÉSIGNATION	AMORTISSEUR « 1 ^{re} disposition »		AMORTISSEUR « Spicer » pour Essieu cruciforme et montage adaptatif			
	7, 11L	11	Axe de 12 $\frac{m}{m}$		Chapes fraisées 7 et 11	Axe de 16 $\frac{m}{m}$ 7 et 11
			7, 11L	Normal 11		
Amortisseur droit	353356	353356	353471	353471	353724	353632
Amortisseur gauche	353357	353357	353471	353471	353724	353632
Articulation élastique supérieure pour biellette	353091 l. 16 $\frac{m}{m}$ 353225 l. 28 $\frac{m}{m}$	353225				
Articulation élastique supérieure pour biellette	353121 l. 19 $\frac{m}{m}$ 353225 l. 28 $\frac{m}{m}$	353225				
Attache supérieure avec axe rivé 353464			353462	353462	353462	353642
Attache supérieure avec axe vissé 353679			353676	353676	353676	
Attache inférieure avec axe 353679			D. 353677 G. 353678	D. 353677 G. 353678	D. 353677 G. 353678	
Axe supérieur	353180 l. 1 ^m 15 353216 l. 1 ^m 18	353403				
Axe inférieur	353284 l. 40 $\frac{m}{m}$ 353440 l. 59 $\frac{m}{m}$	353440	421023	421022	421023 7, 11L 421022 11	353640 7, 11 353665 11
Axe central d'amortisseur	353253	353253				
Bague corps d'amortisseur	353250	353250				
Bague caoutchouc pour axes d'amortisseur			353675	353675	353675	421014
Biellette d'amortisseur	353084	353084				
Corps de soupape complet	D. 353348 G. 353349	D. 353348 G. 353349				
Douille d'axe d'amortisseur					353725	
Joint de bouchon de remplissage	353271	353271	353609	353609	353609	353609
Levier d'amortisseur droit	353101 œil22 $\frac{m}{m}$ 353282 œil30 $\frac{m}{m}$	353282				
Levier d'amortisseur gauche	353281 œil22 $\frac{m}{m}$ 353223 œil30 $\frac{m}{m}$	353223				
Rondelle d'axes d'amortisseur			88584 d. 12 $\frac{m}{m}$ 6258 d. 10 $\frac{m}{m}$	88584 d. 12 $\frac{m}{m}$ 6258 d. 10 $\frac{m}{m}$	88584 d. 12 $\frac{m}{m}$ 6258 d. 10 $\frac{m}{m}$	353636 d. 16 353635 d. 12
Rondelle entretoise d'axes d'amortisseur						353798
Support d'amortisseur droit	353095 départ 33 $\frac{m}{m}$ 353275 départ 43 $\frac{m}{m}$	353275				
Support d'amortisseur gauche	353094 départ 33 $\frac{m}{m}$ 353274 départ 43 $\frac{m}{m}$	353274				
Vis de remplissage	50867	50867	353702	353702	353702	pas fr. 35363 pas ang. 35371

FREINS BENDIX (Plateaux - Tambours - Segments - Câbles)



Désignation	8A, 10AL 500 K 34, 500 K 35 MI voie 1 ^m 34	10 A, 15 A, 15 AL 800 K 34, 850 K 35 MI voie 1 ^m 44	1200K 34 1200K 35	T 23	T29, T32 court et long	T29, T32 surbaissé
53632 Arrêt de chape de câble de frein	440163	440163				
53632 Axe de point fixe de segment de frein AV	438187	440180	440180	440460	440150G 440151D	440150G 440151D
Axe de point fixe de segment de frein AR	438187	440180	440150D 440151G	440150D 440151G	418080G 418081D	418121
Axe de came sur levier de frein AV					440138	440138
53642 Axe de came sur levier de frein AR			440138	440138	418077	
Axe d'articulation de segment de frein AR						418148
Axe d'excentrique de segment de frein AR						418130
Axe de roue de réglage de segment de frein AR						418143
Bague de coussinet de l'axe manivelle						418123
40 7, 11L 65 11 Câbles de frein (<i>Voir fin du chapitre</i>).						
Cache-poussière d'entrée de câble	ARG, AVD 438201 ARD, AVG 438202	438154	438154	438535		
21014 Cache-poussière entre plateau et fusée				438131	438131	438131
Calotte de ressort de maintien de segment de frein AV	438157	438157	438157	438157		
Calotte de ressort de maintien de segment de frein AR	438157	438157				
Calotte de l'axe manivelle de Cde de came						418147
53609 Came flottante de segment de frein AV				G440450 D440451	440160	440160
Came flottante de segment de frein AR			440160	440160	440160	418126
Cuvette du ressort de maintien de segment de frein AV	438155	438155	438155	438155		
46 d. 16 ^m 45 d. 12 ^m Cuvette du ressort de maintien de segment de frein AR	438155	438155				
53798 Egoutteur d'huile de frein AV	438163	438179	438179	438420	438144	438144
Egoutteur d'huile de frein AR			415301G 415302D	415586	415236	415396
Entretoise de roue de réglage						418141
Excentrique de segment de frein AV		438110	438110	438110	438148	438148
r. 353634 ng. 353701 Excentrique de segment de frein AR		438110	438148	438148	438150	418133



FREINS BENDIX (Plateaux - Tambours - Segments - Câbles)

DÉSIGNATION	8A, 10AL 500K34, 500K35 MI voie 1 ^m 34	10A, 15A, 15AL 800K34, 850K35 MI voie 1 ^m 44	1200K34 1200K35	T23	T29, T32 court et long	T29, T32 surbaissé
Feutre de cache-poussière AV et AR	438198					
Feutre de manivelle de Cde de frein						418146
Frein de l'axe de roue de réglage AV et AR	438115	438115	438115	438115	438115	438115
Galet d'excentrique de segment de frein AR						418134
Garniture de segment de frein AV	primaire 438183 secondaire 438182	primaire 440185 secondaire 440187	primaire 440185 secondaire 440187	primaire 440185 secondaire 440187	440171	440171
Garniture de segment de frein AR	primaire 438183 secondaire 438182	primaire 440185 secondaire 440187	440046	440046	418091G 418092D	primaire 418100 secondaire 418101
Guide de segment de frein AV	440202	440202	440202			
Guide de segment de frein AR	440202	440202				418153
Joint d'égoutteur d'huile de frein AR						415397
Levier came de segment de frein	AVG, ARD 438175 AVD, ARG 438176	AVG, ARD 440189 AVD, ARG 440190	AVG 440189 AVD 440190	440455		
Manivelle de Cde d'arbre de frein AR						418125
Manchon d'accouplement d'arbre de frein AR						422027
Plaque entretoise des axes de point fixe AV					438133	438133
Plaque entretoise des axes de point fixe AR			438133	438133	438133	418149
Plaque de renfort du coussinet de Cde d'arbre de frein AR						418144
Plateau de frein AV D	438192	438194	438194	438419	438126	438126
G	438191	438193	438193	438418	438125	438125
Plateau de frein AR D	415426	415429	415240	415584	415304	415442
G	415427	415428	415239	415583	415303	415441
Ressort de levier de came AV	440133	440133	440133	440452		
Ressort de levier de came AR	440133	440133				
Ressort de rappel de câble de frein AV	550513	89097	89097	89097		
Ressort de rappel de câble de frein AR	550513	89097				

FREINS BENDIX (Plateaux - Tambours - Segments - Câbles)



T29, T32 surbaissé	DÉSIGNATION	8A, 10AL 500K34, 500K35 MI voie 1 ^{re} 34	10A, 15A, 15AL 800K34, 850K35 MI voie 1 ^{re} 44	1200K34 1200K35	T23	T29, T32 court et long	T29, T32 surbaissé
	Ressort de rappel de levier de Cde de frein AV					89098	
418146	Ressort de rappel de levier de Cde de frein AR			89098	89098	89098	
438115	Ressort de point fixe de frein AV (côté levier)	438172	438172	438172	438172		
418134	Ressort de point fixe de frein AR (côté levier)	438172	438172				
440171	Ressort de point fixe de frein AV (côté opposé au levier)	438173	438173	438173	438173		
	Ressort de point fixe de frein AR (côté opposé au levier)	438173	438173				
	Ressort de la vis de réglage de frein AV	89089	89089	89089	89089	418086	418086
primaire 418100 secondaire 418101	Ressort de la vis de réglage de frein AR	89089	89089	418086	418086	418086	
	Ressort de rappel de segment de frein AV					89071	89071
	Ressort de rappel de segment de frein AR			89071	89071	89074	primaire 418119 secondaire 418118
418153							
415397	Ressort de rappel de segment de frein AV (entre piton et segment)					89072	89072
	Ressort de rappel de segment de frein AR (entre piton et segment)			89072	89072	89073	
418125	Ressort de maintien de segment de frein AV	438158	438158	438158	438158		
422027	Ressort de maintien de segment de frein AR	438158	438158				
438133	Ressort antibruit de segment de frein AV et AR					438232	438232
418149	Ressort d'excentrique de segment de frein AR						418131
418144	Ressort de réglage de frein AR						418152
438126	Rivet de garniture de frein AV et AR	89713	62436	62436	62436	62436	418120
438125	Roue de réglage de frein AV	438185 (sauf MI) 438239 (TT)	438185 (sauf MI) 438239 (TT)	438185 (sauf 1200K35) 438239 (TT)	440458	438130	438130
415442 415441	Roue de réglage de frein AR	438239 (TT) 438185 (sauf MI)	438239 (TT) 438185 (sauf MI)	438130	438130	438130	418140
	Segment de frein AV	primaire 438181 secondaire 438180	primaire 440193 secondaire 440194	primaire 440193 secondaire 440194	primaire 440193 secondaire 440194	droit 440175 gauche 440174	droit 440175 gauche 440174



FREINS BENDIX (Plateaux - Tambours - Segments - Câbles)

DÉSIGNATION	8A, 10AL 500K34, 500K35 M1 voie 1 ^m 34.	10A, 15A 15AL 800K34, 850K35 M1 voie 1 ^m 44	1200K34 1200K35	T23	T29, T32 court et long	T29, T32 surbaissé
Segment de frein	(primaire) 438181 (secondaire) 438180	(primaire) 440193 (secondaire) 440194	440042	440042	(droit) 418096 (gauche) 418095	(prim. droit) 418105 (prim. gauche) 418104 (second. droit) 418107 (sec. gauche) 418106
Support de gaine sur plateau de frein AV	438178 (droit) 438177 (gche)	438207	438207	438106	438129	438129
Support de gaine sur plateau de frein AR	438200 (droit) 438199 (gche)	438207	438129	438129	438129	
Tambour de frein AV	420313	442130	442177	442177	442175	442175
Tambour de frein AR	420313	442130	420336	420761	420390	420390
Tige guide du ressort de maintien de frein AV	long. 47 $\frac{m}{m}$ 5 438156 long. 50 $\frac{m}{m}$ 5 440188	long. 47 $\frac{m}{m}$ 5 438156 long. 50 $\frac{m}{m}$ 5 440188	long. 47 $\frac{m}{m}$ 5 438156 long. 50 $\frac{m}{m}$ 5 440188	440188		
Tige guide du ressort de maintien de frein AR	long. 47 $\frac{m}{m}$ 5 438156 long. 50 $\frac{m}{m}$ 5 440188	long. 47 $\frac{m}{m}$ 5 438156 long. 50 $\frac{m}{m}$ 5 440188				
Vis de réglage de segment de frein AV	440127	440127	440127	440127	418082	418082
Vis de réglage de segment de frein AR	440127	440127	418082	418082	418082	418136
Câble de frein AV	1 ^m 870-302892/01 1 ^m 765-550493/01	1 ^m 96 -550494/01 2 ^m 090-550495/01 2 ^m 100-302893/01 1 ^m 995-550517/01	1 ^m 96 -550494/01	551251	1 ^m 890-550458/01 1 ^m 835-551136/01 1 ^m 77 -551295/01	550561/01
Câble de frein AR	1 ^m 245-302894/01 1 ^m 35 -550496/01	1 ^m 476-550497/01 1 ^m 260-303127/01 1 ^m 365-550540/01	550705/01	551255	1 ^m 95 -550325/01 2 ^m 87 -550326/01 2 ^m 17 -551138/01 2 ^m 235-551299/01 2 ^m 86 -551140/01 2 ^m 925-551301/01	

FREINS LOCKHEED (Plateaux - Tambours - Segments)



32
ssé

droit)
05
gauche)
04
droit)
07
gauche)
06

29

75

90

82

36

/01

DÉSIGNATION	Segments de frein non guidés		Segments de frein guidés		T45 court et long	T45 surbaissé
	7	11L, 11	7	11L, 11		
Axe de came de segment de frein AV	438318	438318	438508	438508	438371	438371
Axe de came de segment de frein AR	415512	438318	438508	438508	415543	415543
Axe d'articulation de segment de frein AV	438304	438304	438517	438517	438271	438271
Axe d'articulation de segment de frein AR	438304	438304	438517	438517	long. 129 $\frac{m}{m}$ 415487	long. 129 $\frac{m}{m}$ 415487
					long. 141 $\frac{m}{m}$ 2 415619	long. 141 $\frac{m}{m}$ 2 415619
Bague de segment de frein AV et AR	438314	438314	438314	438314	418169	418169
Bague de réglage de segment de frein AV et AR	438305	438305	438510	438510		
Biellette de Cde de frein à main sur roues AR	415523	415523	415523	415523		
Bouchon de réservoir d'huile { avec filetage	550887	550887	550887	550887		
{ à baïonnette	585069	585069	585069	585069		
Bouchon de raccord de sortie d'huile	550910	550910	550910	550910		
Cache-poussière de plateau de frein AV					438218	438218
Came de réglage de segment AV et AR	438319	438319	438516	438516	415542	415542
Colonnette de guidage de segment de frein	438507	438507	438507	438507		
Contreplaque int. d'arrêt de gaine de câble	415525	415525	415525	415525		
Contreplaque de fixation de pompe Lockheed						550832
Doigt d'attache de ressort de rappel de segment					418187	418187
Doigt d'appui de came de réglage AV et AR					418175	418175
Ecrou de raccord de départ du réservoir	550881	550881	550881	550881		
Ecrou de raccord de connexion	550919	550919	550919	550919		
Ecrou d'articulation de segment de frein AV et AR	438307	438307	438307	438307	88279	88279
Egoutteur d'huile de plateau de frein AV					438219	438219
Egoutteur d'huile de plateau de frein AR					415465	415465
Entretoise d'axe de came de frein AV et AR	415513	415513	415513	415513		
Entretoise de fixation de cylindre de roue					long. 18 $\frac{m}{m}$ 415481	long. 18 $\frac{m}{m}$ 415481
					long. 29 $\frac{m}{m}$ 415482	long. 29 $\frac{m}{m}$ 415482
					long. 11 $\frac{m}{m}$ 415620	long. 11 $\frac{m}{m}$ 415620



FREINS LOCKHEED (Plateaux - Tambours - Segments)

DÉSIGNATION	Ségments de frein non guidés		Segments de frein guidés		T 45 court et long	T 45 surbaissé
	7	11L, 11	7	11L, 11		
Entretoise de raccord 3 voies AR	551263	551263	551263	551263		
Garniture AV de frein AV et AR	438487	438497	438487	438497		
Garniture AR de frein AV et AR	438313	438396	438313	437396		
Garniture de frein AV					418168	418168
Garniture de frein AR					418172	418172
Joint de l'égoutteur d'huile de frein AV					438220	438220
Joint de l'égoutteur d'huile de frein AR					415466	415466
Levier de Cde de frein à main {	415519	415569	415706	415712		
	415518	415567	415705	415711		
Plaquette d'axe d'articulation de frein AV et AR	438306	438306	438511	438511	418170	418170
Plateau de frein AV droit	438303	438397	438518	438521	438290 438391	438290 438391
Plateau de frein AV gauche	438303	438427	438518	438520	438289 438390	438289 438390
Plateau de frein AR droit {	415506	415574				
	415694	415681	415714	415718	415636	415636
Plateau de frein AR gauche {	415505	415573				
	415693	415680	415713	415717	415636	415636
Poussoir de plateau de frein AV					418174	418174
Poussoir de plateau de frein AR					418178	418178
Raccord de connexion de cylindre de roue AV {	438359	438359				
	551237	551237	551237	551237		
Raccord orientable de cylindre de roue AR	438355		438355			
Raccord double pour allonge AV de tuyauterie	551452	551452	551452	551452		
Raccord d'arrivée d'huile au cylindre	550908	550908	550908	550908		
Raccord départ du réservoir	550879	550879	550879	550879		
Raccord de connexion des roues AV et AR	550917	550917	550917	550917		
Raccord de sortie à 3 branches du maître cyl.	550911	550911	550911	550911		

FREINS LOCKHEED (Plateaux - Tambours - Segments)



T 45
surbaissé

8168

8172

8220

5466

8170

8290

8391

8289

8390

5636

5636

8174

8178

DÉSIGNATION

Segments de frein non guidés

7

11L, 11

Segments de frein guidés

7

11L, 11

T45
court et long

T 45
surbaissé

DÉSIGNATION	Segments de frein non guidés		Segments de frein guidés		T45 court et long	T 45 surbaissé
	7	11L, 11	7	11L, 11		
Raccord 3 voies AR	551142	551142	551142	551142		
Ressort conique d'axe de came	438321	438321	438321	438321		
Ressort de rappel de segment de frein AV	438317	438317	438317	438317	418173	418173
Ressort de rappel de segment de frein AR	438317	438317	438317	438317	418189	418189
Ressort guide de segment de frein AV et AR					415499	415499
Réservoir d'huile complet	551118	551118	551118	551118		
Rondelle d'axe de came de réglage (Belleville)	438322	438322	438509	438509		
Rondelle d'axe de came de réglage AV et AR	438320	438320	438320	438320	415544	415544
Segment de frein AV (AV D.)	438489	438499	438489	438499	418181	418181
Segment de frein AV (AR D.)	438409	438415	438409	438415	418181	418181
Segment de frein AV (AV G.)	438490	438500	438490	438500	418181	418181
Segment de frein AV (AR G.)	438380	438398	438380	438398	418181	418181
Segment de frein AR (AV D.)	415558	415571	415558	415571	418184	418184
Segment de frein AR (AR D.)	415559	415572	415559	415572	418184	418184
Segment de frein AR (AV G.)	415605	415611	415605	415611	418184	418184
Segment de frein AR (AR G.)	415606	415634	415606	415634	418184	418184
Support de fixation du conduit au plateau de frein	438106	438106	438106	438106		
Support AV de pompe					550979 (long)	
Support AR de pompe					(court) 550960 (long) 550982	551105
<i>Tambours de frein AV et AR 7 et 11 voir chapitre moyeu AV et AR.</i>						
Tambour de frein AV					442210	420585
Tambour de frein AR					442210	420585



DIRECTION (Boitier - Renvoi - Vis - Secteur)

DÉSIGNATION	8A, 10AL 500K34 MI voie 1 ^m 34	10A 800K34 MI voie 1 ^m 44	15A	15AL	7, 11L		1200K34 1200K35	T29 court et long	T23 T29 sub. T32TT	T45TT
Accouplement souple de direction.....					601344	601344				
Aiguille de rouleau de secteur (jeu de 25)....					601477	601477				
Aiguille de secteur de direction.....	600901	600901	600823	600901			600823	600830	600823	601209
Arbre de direction entre volant et renvoi, avec pignon.....					601501	601501				
Arbre de direction entre renvoi et articulation, avec pignon.....					601641	601641				
Arbre de direction entre renvoi et articulation, nu					601323	601323				
Arbre secteur (pas français)					601472	601472				
Axe de rouleau denté d'arbre secteur.....					601476	601476				
Axe d'entraînement d'accouplement.....					601342	601342				
Bague bronze de secteur de direction :										
alésage 28 $\frac{m}{m}$ 6	600332	600332		600332						
alésage 31 $\frac{m}{m}$ 7			600564	600564						
Bague du support de direction sur auvent :										
alésage 38 $\frac{m}{m}$	600729	600729	600729	600729			600850	600853	600853	600888
alésage 40 $\frac{m}{m}$	600850	600850	600850	600850						
Bague intérieur du tube fixe de direction...	600368	600368	600368	600368	600368	600368	600368	600368	600368	600882
Bague bronze de carter de direction.....					601487	601487				
Boîtier de direction complet, à aiguilles..... (sauf 7 et 11 à bague)	600950	600952	600958	600952	601816	601816	600958	600973	T23 601559 T29, T32 600975	601253
Bouchon de remplissage d'huile du carter....	12362	12362	12362	12362	pas angl. 601544 pas franç. 88931	pas angl. 601544 pas franç. 88931	12362	12362	12362	601229
Butée de vis de direction.....	88067	88067	88067	88067	11 roulx 89961 13 roulx 88067	11 roulx 89961 13 roulx 88067	88067	88067	88067	601226
Cache-boutonnière du support de direction sur auvent.....								600609	600609	600609
Cale de réglage AV du carter de renvoi :										
épais. 2/10 ^e					601318	601318				
épais. 5/10 ^e					601319	601319				

DIRECTION (Boitier - Renvoi - Vis - Secteur)



T45TT	DÉSIGNATION	8A, 10AL 500K,34 MI voie 1 ^m 34	10A 800K,34 MI voie 1 ^m 44	15A	15AL	7, 11L	11	1200K34 1200K35	T29 court et long	T23 T29sub. T32TT	T45TT
	Cale de réglage sous carter de renvoi :										
	épaisseur 30/10 ^e					601324	601324				
	épaisseur 50/10 ^e					601325	601325				
601209	Cale de réglage d'embout de carter de renvoi :										
	épaisseur 2/10 ^e					601320	601320				
	épaisseur 5/10 ^e					601321	601321				
	Cale de serrage du palier de direction :										
	épaisseur 3 ^m / _m 4.....	600904	600904	600904	600904			600904			
	épaisseur 3 ^m / _m 6.....	600905	600905	600905	600905			600905			
	épaisseur 3 ^m / _m 8.....	600906	600906	600906	600906			600906			
	Cale du support sur bracelet du tube de direction	600926	600926	600926	600926						
	Carter de renvoi.....					601313	601313				
	Carter de direction à aiguilles (sauf 7 et 11 à bague).....	600946	600946	600948	600946	pas angl. 601510	pas angl. 601510	600948	600948	600948	601237
	Carter de direction à bague. Remplacé par carter à aiguilles, plus pièces pour interchangeabilité					pas franç. 601563 s ade 1 bis 601814	pas franç. 601563 stade 1 bis 601814				
600888											
600882	Collier de serrage du tube fixe :										
	hauteur 28 ^m / _m 6	600370	600370	600370	600370						600883
	hauteur 53 ^m / _m	600848	600848	600848	600848			600848	600848	600848	
601253	Collier obturation de tube fixe :										
	alésage 38 ^m / _m	600548	600548	600548	600548			600852	600852	600852	600884
	alésage 40 ^m / _m	600852	600852	600852	600852						
601229	Commande complète de direction sans boîtier (spécifier type de voiture).....					519561	519561				
	Contre-plaque du support de direction.....								600550		
601226	Coupelle du feutre d'étanchéité du secteur	600825	600825	600825	600825			600825	600918	600918	601259
	Couvercle de l'arbre secteur.....					pas angl. 601511 pas franç. 601481	pas angl. 601511 pas franç. 601481				
600609	Couvercle sup. de carter de direction à aiguilles	600813	600813	600813	600813			600813	600813	600813	



DIRECTION (Boitier - Renvoi - Vis - Secteur)

DÉSIGNATION	8A. 10AL 500 K 34 MI voie 1 ^m 34	10A 800 K 34 MI voie 1 ^m 44	15A	15AL	7,11L	11	1200K34 1200K35	T29 court et long	T23 T 29 surbais. T32TT	T45TT
Couvercle inf. de carter de direction.....	600380	600380	600380	600380			600380	600380	600380	600380
Cuvette de butée AV de vis de direction.....					pas angl. 601478 pas franç. 600897	pas angl. 601478 pas franç. 600897				
Cuvette de butée AR de vis de direction.....					pas angl. 601479 pas franç. 88066	pas angl. 601479 pas franç. 88066				
Cuvette de butée supérieure :										
Direction à bague.....		(Voir à	Embout.)							
Direction à aiguilles.....	600897	600897	600841	600897			600841	600841	600841	601213
Cuvette de butée inférieure :										
Direction à bague.....	88066	88066	88066	88066			88066	88066	88066	601213
Direction à aiguilles.....	88066	88066	88066	88066						
Ecrou excentré de carter de direction.....	600354	600354	600569	600354			600569	600569	600569	601233
Ecrou de blocage du levier de direction....	88262	88262	88262	88262	pas angl. 601543 pas franç. 601052	pas angl. 601543 pas franç. 601052	88262	88262	88222	601201
Embout de réglage de vis de direction.....	600843	600843	600844	600843						601115
Etrier du support de direction sur auvent...	600728	600728	600728	600728			600728			
Feutre d'étanchéité du secteur de direction..	600824	600824	600824	600824			600824	600832	600832	601258
Garniture d'étanchéité de carter de direction.					601552	601552				
Goujon de réglage de carter de direction....	600350	600350	600558	600350			600558	600558	600558	601196
Joint SPI de roulement de carter de renvoi..					601316	601316				
Joint liège du couvercle de carter.....	600378	600378	600378	600378	601493	601493	600378	600378	600378	600378
Joint liège du palier de direction.....	600547	600547	600568	600547			600568	600568	600568	601211
Levier de direction 7 et 11. Voir tableau du chapitre « Barre d'accouplement, leviers ».										
Levier de direction à bague :										
Normal.....	600693	600694	600695	direct. 130 600740 direct. 135 600835						
Décagé.....	600696	600697	600698	direct. 130 600741 direct. 135 600836						



DIRECTION (Boitier - Renvoi - Vis - Secteur)

T45TT	DÉSIGNATION	8A. 10AL 500K34 MI voie 1.31	10A 800K34 MI voie 1.44	15A	15AL	7 et 11	11	1200K34 1200K35	T29 court et long	T23 T29sub. T32TT	T45TT
600380	Levier de direction à aiguilles :										
	Normal.....	600932	600934	600934	600835			600934	600571	600795	600876
	Décalé.....	600933	600935	600935	600836			600935	600572	600796	600877
	Montage de rattrapage de jeu.....	600894	600894	600815	600894			600815	600815	600815	
	Palier réglable du support de direction.....	600900	600900	600900	600900			600900		600797	600878
	Plaque de serrage du support de direction sur auvent.....	600925	600925	600925	600925			600925			
	Pignon de renvoi					601314	601314				
601213	Renfort du support de direction sur planche de bord.....								600610	601610	601610
601213	Rivet excentré de carter de direction.....	600348	600348	600557	600348			600557	600557	600557	601195
601233	Rondelle d'appui de l'écrou de blocage du volant					601070	601070				
601201	Rondelle de retenue inférieure des aiguilles ..					601029	601029				
	Rondelle de retenue supérieure des aiguilles ..					601030	601030				
601115	Rondelle de retenue extérieure des aiguilles ..	600821	600821	600821	600821			600821	600821	600821	601257
	Rondelle de retenue intérieure des aiguilles ..	600822	600822	600822	600822			600822	600864	600864	601205
601258	Rondelle de butée d'arbre secteur					601484	601484				
601196	Rondelle de réglage d'arbre secteur (spécifier l'épaisseur).....					601485 à 601490	601485 à 601490				
	Rondelle du joint liège du couvercle inférieur.	600396	600396	600396	600396			600396	600396	600396	600396
600378	Rondelle d'appui du secteur de direction à bague	600336	600336	600565	600336						
601211	Rondelle Grower de serrage du levier de direction.....	88643	88643	88643	88643	88641	88641	88643	88643	88643	
	Rouleau denté d'arbre secteur.....					601475	601475				
	Roulement des pignons de renvoi.....					10482	10482				
	Secteur de direction à bague	600649	600545	600566	direct. 130 600649 direct. 135 600809				600566	T29 600566	



DIRECTION (Boitier - Renvoi - Vis - Secteur)

DÉSIGNATION	8A, 10AL 500K34 MI voie 1,34	10A 800K34 MI voie 1,44	15A	15AL	7, 11L	11	1200K34 1200K35	T29 court et long	T23 T29sub. T32TT	T45TT
Secteur de direction à aiguilles	601764	601764	601765	601764			601765	601765	601765	601121
Segment conique de réglage de direction.....	600356	600356	600370	600356			600570	600570	600570	601234
Support d'embout de tube fixe.....					601315	601315				
Support d'embout de tube fixe (montage avec Comodo).....					601626	601626				
Support du secteur de direction à bague....	600690	600691 800K34 relevée 600754	600692	direct. 130 600690 direct. 135 600833						
Support du secteur de direction à aiguilles..	600899	600899	600898	600899			600898	600828	600868	601113
Support de direction sur auvent (à bague) tablier double tablier simple relevée 500K, 800K	600742 132356 600747	600742 132356 600747	600742 132356	600742 132356						
Support de direction sur auvent (à aiguilles) Tourisme utilitaire	600919 600920	600919 600920	600921	600921			600920	600961	600961	601261
Tôle couvercle AV de fermeture de direction avec patte sans patte					305889 306833	305889 306833				
Tube fixe de direction : sans Comodo avec Comodo					601331 long.416 $\frac{m}{m}$ 601625 long.386 $\frac{m}{m}$ 601666	601331 long.416 $\frac{m}{m}$ 601625 long.386 $\frac{m}{m}$ 601666				
Tube fixe de direction à bague, diamètre : 38 $\frac{m}{m}$ 40 $\frac{m}{m}$	600652 600845	600708 600846	600709 600847	600708 600846						
Tube fixe de direction à aiguilles	600910	long.962 $\frac{m}{m}$ 600909 long.965 $\frac{m}{m}$ 600980	long.1,095 600908 long.1,095 600979	long.1,095 600908 long.1,077 600981			long.962 $\frac{m}{m}$ 600909 long.960 $\frac{m}{m}$ 600982	600831	600865	600881
Vis de direction à bague	600936	600938	600944	600938	pas angl. 601548 pas franc. 601548/01	pas angl. 601548 pas franc. 601548/01		600969	600802	
Vis de direction à aiguilles	600936	600938	600942	600940			600944	600969	T23 601557 T29, T32 600971	601241
Volant de direction	600660	600660	600718	600718	diam.425 $\frac{m}{m}$ 601016 diam.400 $\frac{m}{m}$ 601664	diam.425 $\frac{m}{m}$ 601016 diam.400 $\frac{m}{m}$ 601664	600660	600636	600718	600885

CHASSIS (Cadre Tubulaire, Panier d'accus, TT sauf Poids lourds)



T45TT	DÉSIGNATION	8A et 500K34	10AL	10A	15AL	15A	800K34	1200K34	7MI voie 1,34 et 500K35	7 et 11MI tourisme voie 1,44	850K35	1200K35
601121	Bague de main AV de ressort AV...	329299	329299	329299	329299	329299	329299	329299	329299	329299	329299	329299
601234	Bague de main AR de ressort AR.	329299	329299	352180	329299	352180	352180	352043	329299	352180	352180	352043
	Boulon de la bride de serrage des accus	302445	302445	302533	302445	302533	302533	302533	302445	302533	302533	302533
	Bride de serrage des accus.....	302446	302446	301629	302446	301629	301629	301629	301629	301629	301629	301629
	Butée de pont AR.....	303004	303004	303003	303004	303003	303003	303003	303004	303003	303003	303003
	Butée supérieure du moteur sous traverse des leviers.....	515341	515364	515364	515364	515364	515364	515364	515364	515364	515364	515341
601113	Butée réglable sous moteur.....	329338	329338	329338	329338	329338	329338	329338				
	Cadre assemblé D. à G. 1 ^{re} disp. longueur entre traverse AR sup- port moteur et traverse médiane ; cote prise intérieurement : 654 $\frac{mm}{mm}$	302346	302346		302650							
	Cadre assemblé D. à D. 1 ^{re} disp...	302346/01	302346/01		302650/01							
601261	Cadre assemblé D. à G. 2 ^e disp.. perçage pour fixation du tablier par 3 trous à l'intérieur.....	302879	302879/01	302491	302880	302492	303154	303770				
	Cadre assemblé D. à D. 2 ^e disp...	302879/02	302879/03	302491/01	302880/01	302492/01	303154/01	303770/02				
	Cadre assemblé D. à G. 3 ^e disp. perçage pour fixation du tablier par 2 trous à l'intérieur et 1 trou à l'extérieur.....	304201	304201/01	304047	304205	304206	304048	302116				
	Cadre assemblé D. à D. 3 ^e dispo..	304201/02	304201/03	304047/01	304205/01	304206/01	304048/01	302116/01				
600881	Cadre assemblé D. à G. pour châs- sis à roues AV indépendantes..	306081	306081	306078	306080	306077						
	Cadre assemblé D. à G. pour amor- tisseurs à friction d'Albay.....								307661	307291	307291 plus 2 rall. 303155/6	307152
	Cadre assemblé D. à D. pour amor- tisseurs à friction d'Albay.....								307661/01	307291/01	307291/01 plus 2 rall. 303155/6	307152/01
601241	Cadre assemblé D. à G. pour amor- tisseurs hydraulique spicer....								307663	307642	307642 plus 2 rall. 303155/6	
600885												



CHASSIS (Cadre Tubulaire, Panier d'accus, TT sauf Poids lourds)

DÉSIGNATION	8A et 500K34	10AL	10A	15AL	15A	800K34	1200K34	7MI voie 1.34 et 500K35	7 et 11MI tourisme voie 1.44	850K35	1200K35
Cadre assemblé D. à D. pour amortisseurs hydraulique Spicer.....								307663/01	307642/01	307642/01 plus 2 rall. 303155/6	
Equerre G. du pontet support des leviers de vitesses (D. à G.)....	302408	302408	302410	302408	302410	302410		302408	302410	302410	
Equerre D du pontet support des leviers de vitesses (D. à G.)....	302409	302409	302411	302409	302411	302411		302409	302411	302411	
Equerre G. du pontet support des leviers de vitesses (D. à D.)....	302582	302582	302585	302582	302585	302585		302582	302585	302585	
Equerre D. du pontet support des leviers de vitesses (D. à D.)....	302584	302584	302583	302584	302583	302583		302584	302583	302583	
Goujon ou colonnettes du pare-chocs AV.....	304697	304697	88843	304697	88843	88843	88843	304697	88843	88843	88843
Gousset inférieur D. de traverse AV.....	304014	304014	304028	304014	304028	304028	304028	304014	304028	304028	304028
Gousset inférieur G. de traverse AV	304015	304015	304029	304015	304029	304029	304029	304015	304029	304029	304029
Longeron D. 1 ^{re} disp. sans tôle de fermeture	302417	302417		302677							
Longeron G 1 ^{re} disp. sans tôle de fermeture	302418	302418		302678							
Longeron D. 2 ^e disp. sans tôle de fermeture	302881	302881	302505	302883	302507		303771				
Longeron G. 2 ^e disp. sans tôle de fermeture	302882	302882	302506	302884	302508		303772				
Longeron D. 3 ^e disp. sans tôle de fermeture	304031	304031	304043	304035	304039	304043	303880	306247	306258	306258	306968
Longeron G. 3 ^e disp. sans tôle de fermeture.....	304032	304032	304044	304036	304040	304044	303881	306248	306259	306259	306969
Longeronnet D. 1 ^{re} disp., long. 774 $\frac{m}{m}$	302374	302374		302374							
Longeronnet G. 1 ^{re} disp. long. 774 $\frac{m}{m}$	302375	302375		302375							
Longeronnet D. 2 ^e disp.....	303137	303137	302466	303135	302466	302466	302117	306161	306163	306163	307132
Longeronnet G. 2 ^e disp.....	303138	303138	302467	303136	302467	302467	302118	306160	306162	306162	307133



CHASSIS (Cadre Tubulaire, Panier d'accus, TT sauf Poids lourds)

200K35

88843

304028

304029

306968

306969

307132

307133

DÉSIGNATION	8A et 500K34	10AL	10A	15AL	15A	800K34	1200K34	7MI voie 1.34 et 500K35	7 et 11MI tourisme voie 1.44	850K35	1200K35
Main AV du ressort AV G. (baguée).	302406	302406	329336	302406	329336	329336	329336	302406	329336	329336	329336
Main AV du ressort AV D. (baguée).	302407	302407	329335	302407	329335	329335	329335	302407	329335	329335	329335
Main AR du ressort AV G.	303824	303824	303828	303824	303832	303828	303828	303824	303828	303828	303828
Main AR du ressort AV D.	303825	303825	303829	303825	303833	303829	303829	303825	303829	303829	383829
Main AV du ressort AR D. et G.	303861	303861	303864	303861	303864	303864	302114	303861	303864	303864	302114
Main AR du ressort AR D. et G. (baguée)	302405	302405	302490	302405	302490	302490	303481	302405	302490	302490	303481
Panier d'accus modèle 1933.	302874	302874	302531	302874	302531	302531	303454				
Panier d'accus modèles 1934 et 1935 à l'intérieur du châssis.	304093	304093	304287	304093	304287	304287	303454	307882	307623	307623	
Panier d'accus dans les ailes.								307225	307225	307225	307225
Rallonge AR de longerons D.						303156	303460			303156	303460
Rallonge AR de longeron G.						303155	303459			303155	303459
Support latéral de fixation du moteur								306636	306640	306640	306640
Support de marchepied AV D 1 ^{re} disp. ancien habillage.	302399	302399	302554	302835	302557	302554	303807				
Support de marchepied AV G. 1 ^{re} disp. ancien habillage.	302398	302398	302558	302836	302549	302558	302549				
Support de marchepied milieu D. 1 ^{re} disp. ancien habillage.	302401	302401	302552	302833	302552	302552	330801				
Support de marchepied milieu G. 1 ^{re} disp. ancien habillage.	302400	302400	302553	302834	302553	302553	303802				
Support de marchepied AR D. 1 ^{re} disp. ancien habillage.	302390	302390	302550	302837	302550	302550					
Support de marchepied AR G. 1 ^{re} disp. ancien habillage.	302391	302391	302551	302838	302551	302551					
Support de marchepied AV D. (Habillage 34 et 35).	304672	304672	304676	304688	304684	304676	303807	304672	304676	304676	303807
Support de marchepied AV G. (Habillage 34 et 35).	304673	304673	304677	304689	304685	304677	302549	304673	304677	304677	302549
Support de marchepied milieu D. (Habillage 34 et 35).	304682	304682	304686	304680	304686	304686		304682	304686	304686	



CHASSIS (Cadre Tubulaire, Panier d'accus, TT sauf Poids lourds)

DÉSIGNATION	8A et 500K34	10AL	10A	15AL	15A	800K34	1200K34	7 MI voie 1.34 et 500K35	7 et 11MI tourisme voie 1.44	850K35	1200K35
Support de marchepied milieu G. (Habillage 34 et 35).....	304683	304683	304687	304681	304687			304683	304687	304687	
Support de marchepied AR D. (Habillage 34 et 35).....	304678	304678	304674	303783	304674			304678	304674	304674	305167
Support de marchepied AR G. (habillage 34 et 35).....	304679	304679	304675	303784	304675			304679	304675	304675	305168
Support d'amortisseur AR D. d'al- bay. 1 ^{re} disp. indépendant du support de malle et réservoir..			303167			303167	303167				
Support d'amortisseur AR G. d'al- bay. 1 ^{re} disp. indépendant du support de malle et réservoir ...			303168			303168	303168				
Support d'amortisseur AR D. 2 ^e disp. formant pièce d'appui du support de réservoir.....	352753	352753	352759	352753	352759	352759	352759	352753	352759	352759	352759
Support d'amortisseur AR G. 2 ^e disp. formant pièce d'appui du support de réservoir.....	352754	352754	352760	352754	352760	352760	352760	352754	352760	352760	352760
Support de fixation de caisse AV et milieu.....	304073	304073	304073	304073	304073	304073		304073	304073	304073	
Support supérieur de cabine D. et G.....							303805				303805
Support inférieur de cabine D. et G.....							303806				303806
Support de renvoi de frein.....	302450	302450	302450	302450	302450	302450	302450	302450	302450	302450	302450
Support de pédalier.....	302495	302495	302495	302495	302495	302495	302495	302495	302495	302495	302495
Support D. de réservoir 1 ^{re} disp...		586710	302487	586690	302773	302487	302487				
Support G. de réservoir 1 ^{re} disp...		586711	302488	586691	302774	302488	302488				
Support D. de réservoir 2 ^e disp. fixé sur le support d'amortisseur.		304030	304027	304025	304023	304027	304027		304027	304027	304027
Support G. de réservoir 2 ^e disp. fixé sur le support d'amortisseur.		304030	304027	304026	304024	304027	304027		304027	304027	304027
Support AV du tube échappement.	302291	302291	302291	302291	302291	302291	302291	302291	302291	302291	302291
Support du pot d'échappement...	302795	302795	302795	302795	302795	302795	302795	306254	302795	302795	302795
Support AR du tube de sortie.....	302592	586927	586927	586927	586927	586927		302592	586927	586927	



CHASSIS (Cadre Tubulaire, Panier d'accus, TT sauf Poids lourds)

K35	DÉSIGNATION	8A et 500K34	10AL	10A	15AL	15A	800K34	1200K34	7 MI voie 1.34 et 500K35	7 et 11MI tourisme voie 1.44	850K35	1200K35
	Support AR de malle.....	304200	304200	304200	304200	304200			304200	304200		
	Tôle de fermeture de longeron D.	304033	304033	304045	304037	304041	304033	30377	306251	306260	306260	303774
167	Tôle de fermeture de longeron G.	304034	304034	304046	304038	304042	304034	303773	306252	306261	306261	303773
168	Traverse AV assemblée.....	304016	304016	306152	304016	306153	306152	306152	304016	306152	306152	306152
	Traverse AV des longeronnets ou traverse AR support moteur...	302683	302683	329326	302683	329326	329326	329326	306164	306165	306165	329326
	Traverse support des leviers.....	302415	302415	302415	302415	302415	302415	303216	302415	302415	302415	303216
	Traverse AR support de boîte 1 ^{re} disp. pour MI.....	302372	302372	302372	302372	302372	302372	302108	306239	306240	306240	306660
	Traverse médiane.....	302885	302885	302473	302885	302473	302473	303464	302885	302473	302473	303464
2759	Traverse AR 1 ^{re} disp.....	302792	302792	329334	302792	329334	329334	303451				
2760	Traverse AR 2 ^e disp.....	304212	304212	304233	304212	304233	304233	303451	304212	304233	304233	303451

3805
3806
2450
2495

04027
04027
02291
02795



CHASSIS (Cadre en U - Panier d'accus - Poids lourds)

DÉSIGNATION	T23	T29 court	T29 long	T29 surbaissé	T32 court	T32 long	T32 surbaissé	T45 court	T45 long	T45 surbaissé
Bague de main AV de ressort AV et de main AR de ressort AV.....	303883	303883	303883	303268	303268	303268	303268	303585	303585	303585
Bague de main AR de ressort AR.....	303585	352712	352712	352712	352712	352712	352712	303594	303594	303594
Boulon de bride de serrage des accus.....	302445	304311	304311	303366	304311	304311	304307	304307	304307	304307
Bouton d'attache de ressort de couvercle de panier d'accus.....								304315	304315	304315
Bride de serrage des accus.....	301629			303367			304317	304317	304317	304317
Butée de pont AR.....	301051	301051	301051	301051	301051	301051	301051	301051	301051	301051
Butée sup. du moteur sous traverse des leviers.	515364	302137	302137	302137	302137	302137	302137	302137	302137	302137
Butée réglable sous moteur.....		329338	329338	329338	302559	302559	302559	302559	302559	302559
Cadre assemblé pour montage avec boîte Clark.....		303233	303050	303234						
Cadre assemblé pour montage avec boîte synchronesch D. à G. et réservoir sous siège de 55 litres pour T29 et 32 C. et L.	306377	304452	304456	304390	304940/01	304941/01	303455	303731	303680	303540
Cadre assemblé D. à G. pour réservoir sous siège de 60 litres.....					304940	304941				
Cadre assemblé D. à D. pour réservoir sous siège de 55 litres.....					305257/01	305254/01				
Cadre assemblé D. à D. pour réservoir sous siège de 60 litres.....					305257	305254				
Couvercle de batterie.....		303404	303404		303404	303404		305472	305472	
Equerre D. de fixation d'aile au châssis.....		303393	303393	303393	303393	303393	303393	304893	304893	304893
Equerre G. de fixation d'aile au châssis.....		303394	303394	303394	303394	303394	303394	304894	304894	304894
Fourrure D. de longeron.....		303055	303055	303239	305151	305151	304847	303736	303685	303545
Fourrure G. de longeron.....		303056	303056	303240	305150	305150	304848	303737	303686	303546
Longeron D. pour cadre avec boîte Clark...		303235	303053	303237						
Longeron G. pour cadre avec boîte Clark...		303236	303054	303238						
Longeron D. pour cadre avec boîte synchronesch.....	306383	304450	304454	304386	304944	304948	304386	303734	303683	303543
Longeron G. pour cadre avec boîte synchronesch.....	306384	304451	304455	304387	304945	304949	304387	303735	303684	303544

CHASSIS (Cadre en U - Panier d'accus - Poids lourds)



T45 baissé	DÉSIGNATION	T23	T29 court	T29 long	T29 surbaissé	T32 court	T32 long ¹	T32 surbaissé	T45 court	T45 long	T45 surbaissé
03585	Longeronnet D.....	306394									
03594	Longeronnet G.....	306397									
04307	Main AV de ressort AV D.....	306410	303874	303874	303266	303266	303266	303266	303583	303583	303583
04315	Main AV de ressort AV G.....	306412	303875	303875	303266	304466	304466	304466	303584	303584	303584
04317	Main AR de ressort AV D. et G.....	306415	303882	303882	303270	303270	303270	303270	303586	303586	303586
01051	Main AV de ressort AR D.....	306416	303871	303871	303871	303871	303871	303871	303587	303587	303587
02137	Main AV de ressort AR G.....	306417	303872	303872	303872	303872	303872	303872	303587	303587	303587
02559	Main AR de ressort AR D. et G.....	306418	303886	303886	303886	303886	303886	303886	303590	303590	303590
	Panier d'accus.....	307565	303398	303398	303357	303398	303398	304345	304304	304304	304345
	Support de marchepied AV D.....	307562	304071	304071		281146	281146		304992	304992	
	Support de marchepied AV G.....	307825	304072	304072		281147	281147		304993	304993	
03540	Support de marchepied AR D.....	307332	302236	302236		281152	281152		304994	304996	
	Support de marchepied AR G.....	307333	302237	302237		281153	281153		304995	304997	
	Support de cabine AV D.....	306483	303986	303986		305769	305769		304998	304998	
	Support de cabine AV G.....	306493	303986	303986		305770	305770		304998	304998	
	Support de cabine AR D.....	306484	303991	303991		305781	305781		303992	303992	
	Support de cabine AR G.....	306484	303991	303991		305782	305782		303992	303992	
	Support stabilisateur intermédiaire.....		301970	301970	301970	305212	305212	305212	301970	301970	301970
04893	Support AV du tube échappement.....	303078	303088	303088	303088	303380	303380	303380	303078	303078	303564
04894	Support du pot d'échappement.....	306432	303078	303078	303271			303271	303703	303703	304354
03545	Tôle support de boîte de vitesses.....		303473	303473	303473	303473	303473	303473	303605	303605	303605
03546	Traverse de pare-chocs AV.....								303836	303836	
	Traverse N° 1.....	306387	303064	303064	303242	303242	303242	303242	303738	303691	303549
	Traverse support des leviers.....	306461	303087	303087	303356	304977	304977	303356	303725	303725	303609
03543	Traverse support de boîte de vitesses.....	306398	303081	303081	303342	304972	304972	303342	303761	303720	303602
03544	Traverse AR support moteur.....		303105	303105	303249	304951	304951	304851	303744	303697	303557
	Traverse N° 2.....		303070	303070	303252	306995	306995	304911	303746	303699	303561



COQUE ET CHASSIS (Suspension moteur)

DÉSIGNATION	8A, 10AL, 500K34	10A, 800K, 1200K34	15A, 15AL	7 et 11	MI voie L.34 500K35	MI voie L.44 850,1200K35 et T23	T29	T32	T45
Suspension floating									
Barre de réaction.....								307734 C et L 307735 surbaissé	307734 C et L 307735 surbaissé
Bride de serrage de la barre de réaction.....								307138	307138
Cale du support élastique AR.....				479054					
Cale aluminium de ressort et barre de réaction.....								307136	307136
Isolateur du ressort de réaction.....	302458	302458	302458				302458	302458	305494
Plaque de serrage du ressort de réaction.....	302456	302456	302456				301974	301974	301974
Pontet d'isolation de ressort de réaction.....	302453	329324	302453 15AL 329324 15A						
Renfort de fixation AR du moteur.....				304500					
Ressort de réaction.....	302459 8A, 500K 302778 10AL	302460 10A, 800K 303493 1200K	302461 15A 302826 15AL				303413 C et L 303375 surbaissé	305203 C et L 303375 surbaissé	305496 C et L 305497 surbaissé
Support isolateur AV du moteur.....	302520	301971	301971	461094 7 et 11L 461330 11			301971		301971 1 ^{re} disp. 305444 2 ^e disp.
Support isolateur AR du moteur.....				479030					
Support AR du moteur				479031					
Support isolateur sous boîte	302521	302521 10A, 800K 305221 1200K	302521				305221	305221	305221
Traverse AV support moteur	450767	450809	450809 15A 450767 15AL				301919 C et L 303372 surbaissé	305448	303728 Haut. 2 305448 Haut. 1
Suspension Lemaire									
Arrêteur des vis de fixation du support AV				306011					
Arrêteur des vis de fixation de la butée AR.....				452093					

COQUE ET CHASSIS (Suspension moteur)



T45	DÉSIGNATION	8A, 10AL 500K34	10A 800K 1200K34	15A 15AL	7 et 11	MI voie 1.34 500K35	MI voie 1.44 850, 1200K35 et T23	T29	T32	T45
	Arrêteur des vis de fixation du bloc AR					500797	500797			
307732 C et L	Axe d'articulation (montage à bagues coniques).....				452295					
307733 surbaiss	Bague intermédiaire (aluminium) pour montage des bagues coniques				452394					
307138	Bague conique (caoutchouc)				452395					
307136	Bras support moteur, côté D.....				452075 7 et 11L 452076 11	452120 MIvoie1.34 et T23	452276 sauf T23			
305494 301974	Bras support moteur, côté G.....				452074 7 et 11L 452075 11	452121 MIvoie1.34 et T23	452277 sauf T23			
	Boîte de butée AR avec collerette soudée à 13 $\frac{m}{m}$ du bord.				452092					
	Boîte de butée AR avec collerette soudée à 17 $\frac{m}{m}$ du bord.				452092/04					
	Boîte de butée AR avec collerette soudée à 21 $\frac{m}{m}$ du bord.				452092/08					
305496 C et L	Butée AR du moteur				452088					
305497 surbaiss	Butée AV du moteur					479059	479059			
301971	Caoutchouc support de ressort.....					479066	479066			
1 ^e disp. 305444	Coupelle de ressort				452083	479065	479065			
2 ^e disp.	Colonnnette de réglage du ressort				452312	452077	452077			
	Collier de fixation de l'axe d'articulation pour montage à bagues coniques				452294					
305221	Cuvette du support AR.....					500793	500793			
	Etrier du support élastique				306007	500796	500796			
	Plaquette supérieure d'appui du ressort				452078	452078	452078			
303728 Haut. 2	Plaque amovible de serrage de la butée AV.....					307681	307681			
305448 Haut. 1	Ressort de maintien D et G				452079	479092	479092			
	Silentbloc support moteur.....				306010	500789	500789			
	Traverse de butée AR.....					306172	306173			



ÉCHAPPEMENT (7 et 11 et Châssis Tubulaire)

DÉSIGNATION	8A et 500K34	10AL	10A et 800K34	15AL	15A	1200K34	7 et 11L	11	MI tourisme voie 1.34 et 500K35	MI tourisme voie 1.44 et 850K35	1200K35
Arrêteoir des écrous de la bride d'échappement	88788	88789	88789	302730	302730	88789			306280	306280	306280
Caoutchouc de fixation du tube sur traverse tubulaire.....							307588	307588			
Cheminée isolante du tube vertical.							305945	305945			
Collier de serrage du flexible (échap- pement à l'AV).....							305516				
Collier de serrage des garnitures isolantes	302771	302771	302771	302771	302771	302771	114214	114214	302771	302771	302771
Collier de serrage AV du tube sur pot ; et du flexible (échappement à l'AR 7 et 11).....	300464	302025	302025	302731	302731	302025	300464	300464	300464	302025	302025
Collier de serrage du tube de sortie sur pot.....	300383	300384	302719	300384	300384	300384			300383	302719	300384
Collier de fixation du tube AV....	302722	302720	302720	302739	302739	302720	306753 306754	306753 306754	302722	302720	302720
Collier de fixation du pot.....	303495	302594	304113	302594	302594	303495	305513 éch. à l'AV 305401 éch. à l'AR	305401	303495	304113	303495
Collier de fixation du tube de sortie	302670	302816	302721	302798	302589		305382 diam 30 $\frac{m}{n}$ 305400 diam 38 $\frac{m}{n}$	305400	302670	304118	
Collier sup. de fixation du pot sur traverse tubulaire.....							307586	307586			
Collier inf. de fixation du pot sur traverse tubulaire.....							307587	307587			
Collier sup. de fixation du tube sous coque							306753	306753			
Collier inf. de fixation du tube sous coque							306754	306754			
Ecrou bronze des brides d'échappe- ment	113007	113007	113007	113007	113007	113007	329609	329609	113007	113007	113007
Embout de serrage du flexible.....							306749	306749			
Equerre inf ^{re} de maintien du support élastique du pot.....							305385	305385			



ÉCHAPPEMENT (7 et 11 et Châssis Tubulaire)

1200K35	DÉSIGNATION	8A et 500K34	10AL	10A et 800K34	15AL	15A	1200K34	7 et 11L	11	MI tourisme voie 1.34 et 500K35	MI tourisme voie 1.44 et 850K35	1200K35
	Equerre sup. D. de maintien du pot.							305386	305915			
306280	Equerre sup. G. de maintien du-pot.							305387	305916			
	Garniture isolante du tube échappement	302695 302696	302765 302766	302765 302766	302767 302768	302767 302768	302765 302766	306804	306804	302695 302696	302765 302766	302765 302766
	Joint 3 trous de la bride d'échappement	302597	302588	302588	302726	302726	302588	305478 diam 40 $\frac{m}{m}$ 305481 diam 45 $\frac{m}{m}$ 305910 diam 53 $\frac{m}{m}$	305910	306276	306276	306276
302771	Joint 2 trous du tube sous coque.							305909	305909			
302025	Plaquette élastique de fixation du tube et du pot.....	302285	302285	302285	302285	302285	302285	305384	305384	302285	302285	302285
300384	Pot d'échappement (vertical).....							305081				
302720	Pot d'échappement sous coque (M. 72x80)							305382				
303495	Pot d'échappement sous coque, diam. d'entrée 42 $\frac{m}{m}$							307754	307753			
	Pot d'échappement entrée droite..	302705	303143	303201	303141	302732	304099		307753	302705	303201	304099
	Pot d'échappement entrée inclinée.		304097	302713	304096	304098						
	Tampon sup. caoutchouc de fixation du tube de sortie et sous coque.							305115	305115			
	Tampon inf. caoutchouc de fixation du tube de sortie et sous coque.....							305116	305116			
	Tube AV d'échappement. M.72x80.							305366				
	Tube AV d'échappement. M.78x80.							307958				
	Tube AV d'échappement. M.72 et 78x100							305959	305928			
113007	Tube d'échappement avec bride, sortie déportée.....		304106	302712	304110	304112						
	Tube d'échappement avec bride, sortie droite.....	302700	303146	304108	303144	302729	304108			307382	307217	307217



ÉCHAPPEMENT (7 et 11 et Châssis Tubulaire)

DÉSIGNATION	8A et 500K34	10AL	10A et 800K34	15AL	15A	1200K34	7 et 11L	11	MI tourisme voie 1.34 et '500K35	MI tourisme voie 1.44 et 850K35	1200K35
Tube d'échappement avec bride pour châssis à roues AV indépen- dantes	305955	305875	305954	305876	305953						
Tube sous coque, diam. 38 $\frac{m}{m}$. M. 72 x 80							305874				
Tube sous coque, long. 1.900.....							307636				
Tube sous coque, long. 2.090.....								307637			
Tube sous coque, long. 2.270.....								308015			
Tube sous coque contre-soudé, long. 2.270.....								307746			
Tube de sortie des gaz. M. 72 x 80.							305090 long. 1.360 305389 long. 730				
Tube de sortie des gaz. M. 78 x 80, 72 et 78 x 100.....							307590	307756			
Tube de sortie des gaz, 1 ^{re} disp...	304100	302800 long. 990	302718 long. 935	302800 long. 990	302568 long. 1.050	301379			304100	307289	301379
Tube de sortie des gaz, 2 ^e disp...	304100	303148 long. 843 304104 long. 830	304103 long. 872	303148 long. 843 304102 long. 830	304101 long. 1.000	301379			304100	307289	301379
Tube flexible du tube sous coque. diam. int. 50 $\frac{m}{m}$							306752	306752			
Tube flexible du tube sous coque. Diam. int. 42.....							307628	307628			

ÉCHAPPEMENT (Poids lourds)



1200K35

301379

301379

DÉSIGNATION	T23	T29 court et long	T29 surbaissé	T32 court et long	T32 surbaissé	T45 court et long	T45 surbaissé
Arrêteoir des écrous de la bride d'échappement.....	306280	302730	302730	302730	302730	303814	303814
Collier de serrage des garnitures isolantes.....	•	302771	302771	302771	302771	302771	302771
Collier de serrage AV du tube sur pot.....	302025	302731	302731	302731	302731	302731	302731
Collier de serrage du tube de sortie sur pot.....	300384	300384	300464	300384	300464	303526	303526
Collier de fixation du pot sur cadre.....	304113	303492	302594	304383	304383	303521	303522
Collier de fixation du tube AV d'échappement.....	302720	303115	303095	305312	304115	303537	303537
Collier de fixation AR du tube de sortie sur traverse N° 4.....			303384		304349		304357
Collier de fixation AR du tube de sortie sur traverse AR.....			303095		303095		303533
Ecrou bronze des brides d'échappement.....	113007	113007	113007	113007	113007	113007	113007
Etrier de fixation du tube de sortie.....			303383		303833		303530
Garniture isolante AV du tube AV d'échappement.....		302767	304065	304644	304644	304644	304644
Garniture isolante AR du tube AV d'échappement.....		302768	304066	304645	304645	304645	304645
Joint 3 trous de la bride d'échappement.....	306276	302726	302726	303813	303813	303813	303813
Plaquette élastique de fixation du tube.....						302285	302285
Plaquette élastique de fixation du pot.....	302285	302285	302285	302285	302285	304367	304367
Pot d'échappement.....	304099	302732	302732	302732	302732	303515	303520
Tube d'échappement avec bride.....	307219	303091	303379	305161	304872	304623 court 304625 long	304366
Tube de sortie des gaz.....	301379	301379	303382	301379	304347	303527	304356
Tube flexible entre pot et tube de sortie.....					303385		303524

FIXATION ET CANALISATION D'EAU DU RADIATEUR



T45	DÉSIGNATION	8A, 10AL et 500K34	10A et 800K34	15AL	15A	1200K34	7 et 11	MI tourisme voie 1.34 et 500K35	MI tourisme voie 1.44 et 850K35	1200K35	T23	T29 T32	T45
	Ressort de maintien des durits..	329283	329283	329283	329283	329283		329283	329283	329283	329283	329283	329283
329041	Rondelle d'épaisseur de fixation du bloc.....											329284	329284
	Rondelle de blocage des tirants..											89813	329478
18197	Suspension élastique du bloc, en- semble caoutchouc et tôle.....	329518	329518	329517	329517	329517		329518	329518	329517	2329517		
329480	Tirant de radiateur 1 ^{re} disp.....	329355	329356	329357	329357		329571D 329572G					329470 T29C et L	
	Tirant de radiateur 2 ^e disp.....	329442	329444	329446	329557	329487	329588D 329587G	329442	329444	329487	329636D 329637G	329458 T32	329477
325037	Tube d'entrée d'eau.....	329102	329102	329102	329102	329102	329554	329102	329102	329102	329102		
114214	Tube de sortie d'eau.....						329555						
329042	Tube d'évacuation de trop plein (caoutchouc).....	329366	329366	329366	329366	329366	329366	329366	329366	329366	329366		
329628													
329476													
329376													
329104													



ALIMENTATION D'ESSENCE (Réservoir et tuyauterie 7 et 11 et châssis tubulaire)

DÉSIGNATION	8A et 500K34	10AL	10A et 800K34	15AL	15A	120 K34	7 et 11L	11	MI tourisme voie 1 ^m 34 et 500K35	MI tourisme voie 1 ^m 44 et 850K35	1200K35
Bouchon de remplissage du réservoir	585069	586354	586354	586354	586354	586354	586354	586354	585069	586354	586354
Bouchon de vidange sans filtre...		117230	117230	117230	117230	117230	587514	587514			
Bouchon de vidange avec filtre pour jauge électrique.....		587047	587047	587047	587047	587047	587047	587047		587047	587047
Boulon à œil de serrage des sangles		586562	586562	586562	586562	586562				586562	586562
Ceinture élastique du réservoir sur tablier	586313								586313		
Chappe support de réservoir AR		302772	302772	302772	302772	302772				302772	302772
Collier de serrage des durit de remplissage		114214	114214	114214	114214	114214	114214	114214		114214	114214
Collier de serrage des tubes de jonction	585770	585770	585770	585770	585770	585770	585770	585770	585770	585770	585770
Collier de fixation du réservoir sur tablier	586314								586314		
Collier des tubes flexibles (montage nivelux)		586644	586644	586644	586644	586644					
Cuve en verre du filtre sur tablier	115608								115608		
Durit de tubulure de remplissage..		586351	586351	586351	586351	587043	588226	588226		586351	587043
Durit de jonction des tubes d'alimentation	585657	585657	585657	585657	585657	585657	585657	585657	585657	585657	585657
Ecrou raccord du bicone de 8.....	585107	585107	585107	585107	585107	585107	585107	585107	585107	585107	585107
Ecrou borgne de fixation du filtre sur robinet.....	586156								586156		
Equerre de sangle 1 ^{re} disp. forme droite, largeur 37 $\frac{m}{m}$		586608	586608	586608	586608	586608					
Equerre de sangle 2 ^e disp. forme coudée, largeur 32 $\frac{m}{m}$		587100	587100	587100	587100	587100				587100	587100
Filtre à essence complet sur robinet	585936								585936		
Filtre ou tamis de la cuve.....	586094								586094		
Gaine métallique de protection des tubes							587689	587689			
Joint du bouchon de vidange 587047		587050	587050	587050	587050	587050	587050	587050		587050	587050

ALIMENTATION D'ESSENCE (Réservoir et tuyauterie 7 et 11 et châssis tubulaire)



	DÉSIGNATION	8A et 500K34	10AL	10A et 800K34	15AL	15A	1200K34	7 et 11L	11	MI tourisme voie 1 ^m 34 et 500K35	MI tourisme voie 1 ^m 44 et 850K35	1200K35
00K35												
86354	Joint liège du filtre sur tablier.....	115609								115609		
	Joint du rhéostat et du transmetteur	112798	112798	112798	112798	112798	112798	112798	112798	112798	112798	112798
	Joint du bouchon de remplissage..	585032	586356	586356	586356	586356	586356	586356	586356	585032	586356	586356
87047	Plongeur de prise d'essence pour jauge Nivelux.....		586706	586706	586706	586706	586706					
86562	Plongeur de prise d'essence pour jauge électrique		587107	587107	587107	587107	587107	587513 pour 35 L. 587540 pour 45 L.	587540		587107	587107
02772												
4214	Raccord fixe de jonction sur tablier									586899		
	Raccord biconique de 4.....		586435	586435	586435	586435	586435					
5770	Raccord biconique de 8.....	585105	585105	585105	585105	585105	585105	585105	585105	585105	585105	585105
	Raccord fileté des tubes d'alimen- tation	586419	586419	586419	586419	586419	586419	586419	586419	586419	586419	586419
	Réservoir AR de 35 litres, longueur 980, hauteur 135 (2 tubulures)...							587321				
7043	Réservoir AR 45 litres, longueur 960, pour 7 et 11L et 1.060 pour 11, hauteur 170 (2 tubulures)...							587553 pour 45 L.	587613 pour 50 L.			
5657												
5107	Réservoir AR à 1 tubulure de rem- plissage							588276	588278			
	Réservoir sous capot départ d'es- sence à gauche, hauteur 250....	586312									587664	
	Réservoir sous capot départ d'es- sence à gauche, hauteur 215 (mon- tage sans indicateur).....										587950	
7100	Réservoir sous capot, départ d'es- sence à gauche, hauteur 215 (montage avec indicateur).....										588009	
	Réservoir sous capot, départ d'es- sence à droite (montage sans indicateur)										588271	
7050	Réservoir sous capot, départ d'es- sence à droite (montage avec indicateur)										588272	



ALIMENTATION D'ESSENCE (Réservoir et tuyauterie 7 et 11 et châssis tubulaire)

DÉSIGNATION	8A et 500K34	10AL	10A et 800K34	15AL	15A	1200K34	7 et 11L	11	MI tourisme voie 1 ^m 34 et 500K35	MI tourisme voie 1 ^m 44 et 850K35	1200K35
Réservoir AR pour jauge Nivelux		586707	586676 tourisme 586843 800K	586674	586675	303497					
Réservoir AR pour jauge électrique, 1 ^{re} disp. de forme ronde.....			586914			303539					
Réservoir AR pour jauge électrique, 2 ^e disp. de forme ovoïde.....		587086	587084 tourisme 587089 800K	587085	587083	587090				587084 tourisme 587089 850K	587090
Ressort d'arrêt du robinet (réservoir sous capot).....	585957								585957		
Rhéostat de jauge 1 ^{re} disp. pour ré- servoirs 587321 pour 7 et 11L et de forme ronde pour 10 A et 1200K.....			586893			586893	587503				
Rhéostat de jauge Jaeger 2 ^e disp., long. du bras 163 pour 7 et 11L et réservoir ovoïde pour 10, 15 et MI.....		587108	587108	587108	587108	587108	587541	587541		587108	587108
Rhéostat de jauge O. S. pour ré- servoir de forme ovoïde.....			587982			587982				587982	587982
Robinet d'essence, montage avec tirette pour réservoir sous capot	585933								585933		
Robinet d'essence, montage sans tirette pour réservoir sous capot									586821		
Sangle de fixation du réservoir de 35 litres.....							587328				
Sangle de fixation du réservoir de 45 et 50 litres.....							587542	587542			
Sangle sup. du réservoir AR de forme ronde.....		586596	586596	586607	586558	586596					
Sangle inf. D du réservoir AR de forme ronde.....		586929	586929	586935	586933	586929					
Sangle inf. G du réservoir AR de forme ronde.....		586593	586593	586606	586559	586593					
Sangle sup. du réservoir AR de forme ovoïde.....		587091	587093	587092	587094	587093				587093	587093

ALIMENTATION D'ESSENCE (Réservoir et tuyauterie 7 et 11 et châssis tubulaire)



	DÉSIGNATION	8A et 500K34	10AL	10A et 800K34	15AL	15A	1200K34	7 et 11L	11	MI tourisme voie 1 ^m 34 et 500K35	MI tourisme voie 1 ^m 44 et 850K35	1200K35
	Sangle inf. D du réservoir AR de forme ovoïde		588250	588253	588251	588254	588253				588253	588253
	Sangle inf. G du réservoir AR de forme ovoïde		588250	588252	588251	588254	588252				588252	588252
	Support de réservoir.....							587334	587334			
87090	Transmetteur de jauge à chaînette AP ou Jaeger, 1 ^{er} montage.....	586737								586737		
	Transmetteur de jauge à chaînette O.S., 1 ^{er} montage.....	716722								716722		
	Transmetteur de jauge à chaînette O.S., 2 ^e montage.....									716722/01		
	Tirette de robinet d'essence (sous capot)	586794								586794		
	Tubulure de remplissage.....		586489	586489 tourisme 586490 800K	586489	586489	586490	586817	586817		586489 tourisme 586490 850K	586490
87108	Tuyau de 6×8 d'alimentation du réservoir au raccord fixe.....		586434	586434	586434	586434	586434	587687	587687		586434	586434
87982	Tuyau de 4×6 de retour d'essence du réservoir au raccord fixe.....		586827	586437	586715	586436	586437					
	Tuyau d'alimentation départ du filtre, réservoir à robinet à G.	585654								585654		
	Tuyau d'alimentation central pour réservoir à robinet à G.....	586403								586403		
	Tuyau d'alimentation arrivée au carburateur, réservoir à robinet à G.	586404								586404		
	Tuyau d'alimentation, départ du filtre pour réservoir à robinet à D.	588270								588270		
	Tuyau flexible du raccord fixe au carburateur	586701								586701		
	Tuyau de 1×2 de jonction du ré- servoir au raccord fixe.....		586828	586444	586716	586445	586444					
	Tube de 6×8 vendu au mètre.....	910509	910509	910509	910509	910509	910509	910509	910509	910509	910509	910509
87093	Vis de blocage de la durit de tubu- lure de remplissage.....		586760	586760	586760	586760	586760	586760	586760		586760	586760



ALIMENTATION D'ESSENCE (Réservoir et tuyauteries - Poids lourds)

DÉSIGNATION	T23	T29 court et long	T29 surbaissé	T32 court et long	T32 surbaissé	T45 court et long	T45 surbaissé
Berceau du réservoir sous siège de 50 et 60 litres	587488			587488			
Berceau du réservoir sous siège de 55 et 70 litres		586876		586876		586977	
Berceau du réservoir AR de 80 et 125 litres			587118 80 l. 587131 125 l.		587118		587131
Bouchon fileté de remplissage du réservoir	586972	586972	586972	586972	586972	586972	586972
Bouchon de vidange	117230	117230	117230	117230	117230	117230	117230
Collier de serrage du durit de remplissage			114214		114214		114214
Collier de serrage des tubes de jonction	585770	585770	585770	585770	585770	585770	585770
Durit de tubulure de remplissage			587238		587238		587244
Durit de jonction des tubes d'alimentation	585657	585657	585657	585657	585657	585657	585657
Ecrou du raccord biconique de 8	585107	585107	585107	585107	585107	585107	585107
Joint du rhéostat		112798	112798	112798	112798	112798	112798
Joint du bouchon de remplissage	586971	586971	586971	586971	586971	586971	586971
Plongeur de prise d'essence pour réservoir de 50 et 60 litres	587520			587520			
Plongeur de prise d'essence pour réservoir de 55 et 70 litres		586958		586958		586958	
Plongeur de prise d'essence pour réservoir de 80 et 125 litres			587127		587127		586960
Raccord biconique de 8	585105	585105	585105	585105	585105	585105	585105
Raccord orientable de 14 du plongeur	585557	585557	585557	585557	585557	585557	585557
Réservoir d'essence sous siège de 50 et 60 litres	587696			587524			
Réservoir d'essence sous siège et AR de 55, 70, 80 et 125 litres		586966	587114 80 l. 587172 125 l.	586966	587447	586968	587239
Rhéostat de jauge électrique		587236	587237 80 l. 587059 125 l.	587108 60 l. 587236 55 l.	587237	587241	587059
Sangle de fixation des réservoirs sous siège	587490			587490 60 l. 587875 55 l.		586978	



ALIMENTATION D'ESSENCE (Réservoir et tuyauteries - Poids lourds)

	DÉSIGNATION	T23	T29 court et long	T29 surbaissé	T32 court et long	T32 surbaissé	T45 court et long	T45 surbaissé
	Sangle latérale de fixation des réservoirs AR			587122		587475		587481
	Sangle inférieure de fixation des réservoirs AR			587124		587478		587483
131	Tubulure de remplissage des réservoirs AR			587242		587242		587242
	Tuyau d'alimentation du réservoir au raccord fixe	587713	586962	586964	587522	586964	586973	586975
	Tube de 6 x 8 vendu au mètre	910509	910509	910509	910509	910509	910509	910509
972								
230								
214								
770								
244								
657								
107								
798								
971								
960								
105								
557								
239								
059								



ALIMENTATION D'ESSENCE (Pompe à essence Guiot - types D et E)

DÉSIGNATION	10A, 10AL 15A 15AL 800 et 1200K34	T29	7 et TT MI	T32	T45
Axe du levier	586879	586879	586879	586879	586879
Bouchon de refoulement de la pompe type D	586880				
Bouchon de refoulement de la pompe type E	587110	587110	587110	587110	587110
Bouchon d'aspiration de la pompe type D	586882				
Bouchon d'aspiration de la pompe type E	587112	587112	587112	587112	587112
Collier des tubes flexibles (caoutchouc)	586644	586644			
Cuve de filtre	586885	586885	586885	586885	586885
Etrier de cuve	586886	586886	586886	586886	586886
Excentrique de cuve	586887	586887	586887	586887	586887
Filtre de cuve de la pompe type D	586884				
Filtre de cuve de la pompe type E	587113	587113	587113	587113	587113
Joint entre pompe et cylindre	586382	586382	586382	586382	586382
Joint de cuve	586883	586883	586883	586883	586883
Levier de Cde de la pompe type D	586878				
Levier de Cde de la pompe type E	587109	587109	587617	587109/01	587109/01
Levier d'amorçage de la pompe type D	587392				
Levier d'amorçage de la pompe type E	587393	587393	587393	587393	587393
Membrane (par jeu de 4)	586877	586877	586877	586877	586877
Pompe complète type D (pour jauge Nivelux)	586712				
Pompe complète type E (pour jauge Nivelux)	586888				
Pompe complète pour jauge électrique	586888/01	586888/01	587615	587345	587345
Raccord fixe de jonction pour jauge Nivelux	586714				
Raccord fixe de jonction pour jauge électrique	586899	586899	587585 pour 7 586899 pour MI	586899	586899
Ressort de clapet pour pompe type D	586881				
Ressort de clapet pour pompe type E	587111	587111	587111	587111	587111

ALIMENTATION D'ESSENCE (Pompe à essence Guiot - types D et E)



	DÉSIGNATION	10A, 10AL 15A, 15AL 800 et 1200 K34	T29	7 et TT MI	T32	T45
79	Ressort de levier de Cde de la pompe type D	587425				
	Ressort de levier de Cde de la pompe type E	587424	587424	587424	587424	587424
10	Ressort régulateur de membrane de la pompe type D	587429				
	Ressort régulateur de membrane de la pompe type E	587428	587428	587428	587428	587428
12	Robinet d'essence sur pompe				587595	587595
	Soupape	586892	586892	586892	586892	586892
85	Tube de 1×2 du raccord fixe à l'indicateur.....	586426				
86	Tuyau d'alimentation de la pompe au carburateur	586720	586722	587588	587445	587055
87		4 cylindres 586722		pour 7 587675		
		6 cylindres		pour MI		
	Tube flexible de retour d'essence, 1 raccord droit, 1 orientable.....	586416				
113	Tube flexible de retour d'essence, 2 raccords, droits	586702				
382	Tube flexible d'arrivée d'essence, 2 raccords, droits.....	586415 long. 370	586415 long. 370	586415 long. 370	586487 long. 450	586487 long. 450
383		586718 long. 340	586718 long. 340	586718 long. 340		
09/01	Tube flexible d'arrivée d'essence, 1 raccord droit, 1 orientable.....	586701	586701	586701	586701	586701
393						
877						
345						
899						
7111						



ALIMENTATION D'ESSENCE (Pompe à essence SEV - types 4BF et 4BE)

DÉSIGNATION	11L, 11 et 11MI type 4BF	10A, 15A, 10AL, 15AL 800K et 1200K34 type 4BE	T29 type 4BE	7 et TT MI type 4BE	T32 type 4BE	T45 type 4BE
Bouchon de refoulement		586847	586847	586847	586847	586847
Bouchon d'aspiration		586854	586854	586854	586854	586854
Cuve en verre	587793	586857	586857	586857	586857	586857
Etrier complet	587795	586848	586848	586848	586848	586848
Filtre de cuve	587796	586859	586859	586859	586859	586859
Joint entre pompe et cylindre	586382	586382	586382	586382	586382	586382
Joint de cuve	587797	586856	586856	586856	586856	586856
Joint du couvercle inférieur	586852	586852	586852	586852	586852	586852
Joint de la plaque de maintien des ressorts de soupapes	587798					
Levier de commande	587777	586851	586851	587388	587799	587799
Levier d'amorçage	587391	587391	587391	587391	587391	587391
Membrane (le jeu)	587801	586849	586849	586849	586849	586849
Pompe complète pour jauge Nivelux		586381				
Pompe complète pour jauge électrique	587776	586381/01	586381/01	587386	587792	587792
Raccord fixe de jonction pour jauge Nivelux		586714				
Raccord fixe de jonction pour jauge électrique	587585(11L,11) 586899 (11MI)	586899	586899	587585 (7) 586899 (MI)	586899	586899
Ressort de soupape	587806	586855	586855	586855	586855	586855
Ressort du levier de commande	587803	587426	587426	587426	587426	587426
Ressort régulateur de membrane	587805	587430	587430	587430	587430	587430
Robinet d'essence sur pompe					587595	587595
Soupape	587807	586889	586889	586889	586889	586889
Tube de 1×2 du raccord fixe à l'indicateur		586426				
Tuyau d'alimentation de la pompe au carburateur	587775	586720 4 cylindres 586722 6 cylindres	586722	587588 pour 7 587675 pour MI	587445	587055



ALIMENTATION D'ESSENCE (Pompe à essence AC.)

DÉSIGNATION	10A, 15A 10AL, 15AL 800 et 1200K34	T 29	7 et TT MI	T 32	T 45
Axe du levier	586873	586873	586873	586873	586873
Bouchon hexagonal d'aspiration	586869	586869	586869	586869	586869
Bouchon de refoulement avec ballon d'air	587460	587460	587460	587460	587460
Couvercle inférieur	586871	586871	586871	586871	586871
Cuve de filtre	586862	586862	586862	586862	586862
Etrier complet	586863	586863	586863	586863	586863
Filtre de cuve	586867	586867	586867	586867	586867
Joint entre moteur et pompe	586382	586382	586382	586382	586382
Joint de cuve	586861	586861	586861	586861	586861
Joint des bouchons	586870	586870	586870	586870	586870
Joint du couvercle inférieur	586872	586872	586872	586872	586872
Membrane par jeu de 4.	586868	586868	586868	586868	586868
Levier de commande.	586874	586874	587389	587820	587820
Levier d'amorçage	587390	587390	587390	587390	587390
Pompe complète pour jauge Nivelux	586414				
Pompe complète pour jauge électrique	586414/01	586414/01	587387	587052	587052
Raccord fixe de jonction pour jauge Nivelux	586714				
Raccord fixe de jonction pour jauge électrique	586899	586899	587585 pour 7 586899 pour MI	586899	586899
Ressort de soupape	586890	586890	586890	586890	586890
Ressort de levier	587423	587423	587423	587423	587423
Ressort régulateur de membrane	587427	587427	587427	587427	587427
Robinet d'essence sur pompe				587595	587595
Soupape	586891	586891	586891	586891	586891
Tuyau de 1 × 2 du raccord fixe à l'indicateur	586426				

ALIMENTATION D'ESSENCE (Pompe à essence AC).



DÉSIGNATION	10A, 15A 10AL, 15AL 800 et 1200K34	T 29	7 et TT MI	T 32	T 45
Tuyau d'alimentation de la pompe au carburateur	586720 4 cylindres 586722 6 cylindres	586722	587588 pour 7 587675 pour MI	587445	587055
Tube flexible de retour d'essence 2 raccords droits	586702				
Tube flexible de retour d'essence 1 raccord droit, 1 orientable	586416 586415	586415	586415	586487	586487
Tube flexible d'arrivée d'essence 2 raccords droits	long. 370 586718 long. 340	long. 370 586718 long. 340	long. 370 586718 long. 340	long. 450	long. 450
Tube flexible d'arrivée d'essence 1 raccord droit, 1 orientable	586701	586701	586701	586701	586701



SUSPENSION (Suspension AV)

DÉSIGNATION	8A, 10AL 15AL	10A 15A	MI tour. voie 1 ^m 34	MI tour. voie 1 ^m 44	500K 34 et 35 et Cle voie 1 ^m 34	800, 850, 1200K34 et 35 et Cle voie 1 ^m 44	T23	T29 court et long	T29 surbaissé et T32TT	T45
Arrêtoir double des têtes d'axe sur jumelles.	352079	88787	352079	88787	352079	88787				
Articulation élastique cylindrique	352856	352856	352856	352856	352856	352856				
Articulation élastique de forme allongée	353043	353043	353043	353043	353043	353043				
Axe (graisseur) de ressort et jumelles.....	352101	352101	352101	352101	352101	352101	352731	352731	352447	352523
Axe AR pour articulation élastique.....	302991	302991	302991	302991	302991	302991				
Bague bronze de ressort.....	352072	352072	352072	352072	352072	352072	353396	50261	352443	352506
Boulon d'assemblage des lames.....	352071	350596	352071	350596	352071	350596	350829	350736	350829	352507
Butée de débattement.....	352334	352336	352334	352336	352334	352336	350024	350024	350024	352527
Cale fibre de ressort épaisseur 4 $\frac{m}{m}$	352270	352270	352270	352270	352270	352270				
Cale fibre de ressort épaisseur 5 $\frac{m}{m}$	352271	352271	352271	352271	352271	352271				
Cale aluminium de ressort épaisseur 4 $\frac{m}{m}$..							351720	351720	351720	
Cale aluminium de ressort épaisseur 6 $\frac{m}{m}$..							351388	351388	351388	
Cale aluminium de ressort épaisseur 8 $\frac{m}{m}$..							351721	351721	351721	
Cale aluminium de ressort épaisseur 10 $\frac{m}{m}$..							351722	351722	351722	
Cuvette de centrage du cric sur ressort.....	352283	352283	352283	352283	352283	352283				
Etrier de maintien des lames, haut. à serrer 31 $\frac{m}{m}$	352068		352068		352068					
Etrier de maintien des lames, haut. à serrer 23 $\frac{m}{m}$	352069		352069		352069					
Etrier de maintien des lames, haut. à serrer 33 $\frac{m}{m}$		329302		329302		329302				
Etrier de maintien des lames, haut. à serrer 38 $\frac{m}{m}$		329303		329303		329303	329303			
Etrier de maintien des lames, haut. à serrer 28 $\frac{m}{m}$								30214		
Etrier de maintien des lames, haut. à serrer 48 $\frac{m}{m}$								32187		
Etrier de maintien des lames, haut. à serrer 53 $\frac{m}{m}$								350757		
Etrier de maintien des lames, haut. à serrer 25 $\frac{m}{m}$									352444	352508

SUSPENSION (Suspension AV)



45	DÉSIGNATION	8A, 10AL 15AL	10A, 15A	MI tourisme voie 1 ^m 34	MI tourisme voie 1 ^m 44	500K 34 et 35 et Cle voie 1 ^m 34	800, 850, 1200K34 et 35 et Cle voie 1 ^m 44	T23	T29 court et long	T29 surbaissé et T32TT	T45
	Etrier de maintien des lames, haut. à serrer 45 ^m									352445	352509
	Etrier de fixation sur ressort (1 ^{re} disp. 12× 175).....	352276	350618			352276	350618				
523	Etrier de fixation sur ressort.....	425508	352793	425508	352793	425508	352793	350785	350787	350448	352525
	Jumelle de ressort AV droite.....	352073	329294	352073	329294	352073	329294	353358	352730	352446	352524
506	Jumelle de ressort AV gauche.....	352074	329294	352074	329294	352074	329294	353358	352730	352446	352524
507	Plaquette d'arrêt des étriers.....							350788	351115	352449	352526
527	Lame maîtresse des ressorts 352324 et 329340.	352332	329351	352332	329351	352332	329351				
	Lame maîtresse des ressorts 352619 et 352608.	352627	352618	352627	352618	352627	352618				
	Lame maîtresse des ressorts 352852 et 352853.	352873	353060	352873	353060	352873	353060				
	Lame maîtresse des ressorts 353028 et 353036.	353031	353039	353031	353039						
	Lame maîtresse des ressorts 353009 et 353019.	353013	353023	353013	353023						
	Lame maîtresse des ressorts 353743 et 353744.			353758	353768						
	Lame maîtresse des ressorts 353749 et 353750 spécial pour MI.....					353775	353785				
	Lame maîtresse des ressorts 353360, 352432, 351130 et 352510.....							353370	351141	352442	352522
	Ressort normal à bagues (1 ^{re} disp. pour MI.)	352324	329340			352324	329340	353360	351130	352432	352510
	Ressort normal à bagues (2 ^e disp. spécial pour MI).....					353749	353750				
	Ressort normal articulation élastique cylin- drique.....	352619	352608	352619	352608	352619	352608				
	Ressort surbaissé articulation élastique cylin- drique.....	352852	352853	352852	352853	352852	352853				
	Ressort normal articulation élastique de forme allongée.....	353028	353036	353028	353036						
	Ressort surbaissé articulation élastique de forme allongée.....	353009	353019	353009	353019						
	Ressort normal articulation élastique de forme allongée.....			353743	353744						



SUSPENSION (Suspension AR - Châssis tubulaire)

DÉSIGNATION	8A, 10AL 15AL	10A, 15A	MI tourisme et Cles voie 1 ^m 34	500K34	500K35	MI tourisme voie 1 ^m 44	Commerciale voie 1 ^m 44	800K34 et 850K35	1200K 34 et 35
Articulation élastique	352208	352184	352208	352208	352208	352184	352184	352184	
Axe AV pour articulation élastique	352100	352181	352100	352100	352100	352181	352181	352181	
Axe graisseur de ressort et jumelle	352101	352182	352101	352101	352101	352182	252182	352182	352039
Bague bronze de ressort 1 ^{re} disp. sans collerette	352072	352180		352072				352180	
Bague bronze de ressort	352868	352869	352868	352868	352868	352869	352869	352869	352043
Boulon d'assemblage des lames	350954	350345	350954	350954	350954	350345	350345	353242	351425
Cale fibre entre patin et ressort	111759	352187	111759	111759	111759	352187	352187	352187	351045
Cuvette de centrage du cric	352283	352283	352283	352283	352283	352283	352283	352283	352283
Etrier de fixation des ressorts sur pont 2 ^e disp. 10×100 et 12×150	351441	352794	351441	351441	351441	352794	352794	352795	352795
Etrier de fixation des ressorts sur pont 1 ^{re} disp. 12×175 .	350814	350814		350814				350814	350886
Etrier de maintien des lames, hauteur à serrer 18 $\frac{m}{m}$	352070		352070	352070	352070				
Etrier de maintien des lames, hauteur à serrer 39 $\frac{m}{m}$	352361		352361	352361	352361				
Etrier de maintien des lames, hauteur à serrer 33 $\frac{m}{m}$	329302		329302	329302	329302				352820
Etrier de maintien des lames, hauteur à serrer 42 $\frac{m}{m}$	352718		352718	352718	352718				
Etrier de maintien des lames, hauteur à serrer 25 $\frac{m}{m}$		352216				352216	352216	352216	
Etrier de maintien des lames, hauteur à serrer 30 $\frac{m}{m}$		352818				352818	352818	352818	
Etrier de maintien des lames, hauteur à serrer 48 $\frac{m}{m}$		352819				352819	352819	352819	
Etrier de maintien des lames, hauteur à serrer 57 $\frac{m}{m}$									352821
Jumelle AR	352094	302504	352094	352094	352094	302504	302504	302504	352695
Lame maîtresse des ressorts 303180, 352639, 352666, 352657, 352675, 353230, 353428, 352796, 352849, 352584, 352851	352485	352487 Cte et Cle 352481 15A Fle		352477	353438	352963	352806 10A Cle 352963 MI Cle	353231	352596
Lame maîtresse des ressorts 352854, 352954, 352955.....	352907	352963	352907						
Plaque de serrage D. et G. percée à 12 $\frac{m}{m}$	352102			352102					
Plaque de serrage des ressorts D.	352431	352185	352431	352431	352431	352185	352185	352185	352696
Plaque de serrage des ressorts G.	352431	352186	352431	352431	352431	352186	352186	352186	352697

SUSPENSION (Suspension AR - Châssis tubulaire)



DÉSIGNATION	8A, 10AL 15AL	10A, 15A	MI tourisme et Cle voie 1 ^m 34	500K34	500K35	MI tourisme voie 1 ^m 44	Commerciale voie 1 ^m 44	800K34 et 850K35	1200K 34 et 35
Ressort complet 9 lames	303180 8A, 10AL 352666 15AL	352639 Cte et Cle 352657 15A Fle		352675	353428		352796		
Ressort complet 8 lames	352854 8A, 10AL 352955 15AL	352954	352854			352851	352849		
Ressort complet 10 lames pour 800 et 850 k et 11 lames pour 1.200 k								353230	352584



SUSPENSION (AR Poids lourds)

DÉSIGNATION	T23	T29 court et long	T32 court et long	T32 et 29 surbaissé	T45 court et long	T45 surbaissé
Axe AV de ressort	353383	352714	352714	352714	352563	352563
Axe AR de ressort et jumelle	353385	352713	352713	352713	352564	352564
Bague AV de ressort	353397	350988	350988	352464	352452	352542
Bague AR de ressort	352506	350989	350989	352465	352543	352543
Boulon d'assemblage des lames	351425	351098	351098	352966	352547	352547
Boulon de fixation des ressorts sur pont				352468	352567	352566
Ecrou des boulons de fixation sur pont				352469	352568	352568
Entretoise des étriers de maintien des lames	350433	350433	350433	350433	352546	352546
Etrier de fixation des ressorts sur pont	353394	351099	351099			
Etrier de maintien des lames. Hauteur à serrer 40 $\frac{m}{m}$, 44 $\frac{m}{m}$, 35 $\frac{m}{m}$, 47 $\frac{m}{m}$	353399	350772	350772	352467	352545	352545
Etrier de maintien des lames. Hauteur à serrer 72 $\frac{m}{m}$, 85 $\frac{m}{m}$, 75 $\frac{m}{m}$, 79 $\frac{m}{m}$	353400	350726	350726	352466	352544	352544
Jumelle AR D. et G.	353384	352716	352716	352716	352565	352565
Lame-maîtresse des ressorts	353382	351097	353178	352463	352562	352548
Lame-maîtresse du ressort 351583		350987				
Plaque de serrage des ressorts, côté D.	353404			352470		352569
Plaque de serrage des ressorts, côté G.	353405	350449	353207	352471	352571	352570
Plaquette arrêtoir de fixation sur pont				423093	423114	423114
Ressort complet	353371	351082	353165	352450	352549	352528
Ressort complet renforcé à 12 lames de 9		351583				

SUSPENSION (Amortisseurs AV et AR Houdaille)



DÉSIGNATION	8A, 10AL 15AL et 500K34	10A, 15A 800 et 1200K34	T32 et T29	T45
Amortisseur AV droit	352191	352191	351909	352576
Amortisseur AV gauche	352192	352192	351910	352577
Articulation élastique de biellette	352423	352423		
Axe de fixation sur essieu			351621	352578
Biellette de 175 $\frac{m}{m}$ d'axe en axe	352265			
Biellette de 195 $\frac{m}{m}$ d'axe en axe	352309	352272		
Biellette de 200			351911	351911
Ecrou de 12 sur axe du levier	352145	352145	352145	352145
Levier contre-coudé d'amortisseur D.	353457	353457		
Levier contre-coudé d'amortisseur G.	353458	353458		
Support AV droit	352249	352193	302298	302298
Support AV gauche	352252	352196	302295	302295
Amortisseur AR droit	352201	352201	352472	352579
Amortisseur AR gauche	352202	352202	352473	352580
Articulation élastique de biellette	352423	352423		352780
Axe de fixation sur ressort	352147	352147	352475	352582
Biellette complète de 175 d'axe en axe	352255	352255		
Biellette complète de 300 d'axe en axe			352474	
Biellette complète de 335 d'axe en axe				352581
Levier contre-coudé d'amortisseur D.	352253	352253		
Levier contre-coudé d'amortisseur G.	352254	352254		
Support AR droit	352256	352205		
Support AR gauche	352259	352206		



SUSPENSION (Amortisseur à friction AV d'Albay)

DÉSIGNATION	8A, 10AL MI tourisme voie 1 ^m 34 et 500K34 et 35		10A, MI tourisme voie 1 ^m 44 800, 850 et 1200K34 et 35		DÉSIGNATION	8A, 10AL MI tourisme voie 1 ^m 34 et 500K34 et 35		10A, MI tourisme voie 1 ^m 44 800, 850 et 1200K34 et 35	
Amortisseur AV droit	352373		352424		Ecrou de l'axe central d'articulation	352368		352368	
Amortisseur AV gauche.....	352374		352425		Ecrou de l'axe d'articulation de biellette	352708		352708	
Articulation élastique pour biellette	352423		352423		Cuvette extérieure de serrage des flasques ...	353693		353693	
Arrêtoir de l'axe d'articulation de biellette ..	352706		352706		Rondelle de friction (bois spécial)	352723		352723	
Axe central d'articulation	353692		353692		Rondelle de friction (ferrodo)	352723/01		352723/01	
Axe supérieur d'articulation de biellette	352707		352707		Rondelle caoutchouc diam. 52 $\frac{m}{m}$	353333		353333	
Biellette de 175	352969				Support central droit avec cuvettes	352814		352809	
Biellette de 195			352272		Support central gauche avec cuvettes	352815		352810	
Br as d'amortisseur	352775		352775						

SUSPENSION (Amortisseur à friction AR d'Albay)



DÉSIGNATION	8A,10AL, 500K34	10A,800, 1200K34	MI tourisme voie 1 ^{re} 34 et 500K35	MI tourisme voie 1 ^{re} 4, 850 et 1200K35
Amortisseur AR D. 1 ^{re} disp.....	352362	352427		
Amortisseur AR G. 1 ^{re} disp.....	352363	352428		
Amortisseur AR D. 2 ^e disp.	352748	352755	352748	352755
Amortisseur AR G. 2 ^e disp.	352749	352756	352749	352756
Axe de fixation sur ressort	352370	352698	352370	352698
Axe sup. d'articulation de biellette	352707	352707	352707	352707
Axe central d'articulation	353692	353694	353692	353694
Biellette de 175	352255		352255	
Biellette de 195		352364		352364
Biellette de 220		352700		352700
Biellette de 230		353001		353001
Bras d'amortisseur	352776	352777	352776	352777
Ecrou de l'axe central d'articulation	352368	352368	352368	352368
Ecrou de l'axe d'articulation de biellette	352708	352708	352708	352708
Cuvette extérieure de serrage des flasques	353693	353695	353693	353695
Rondelle de friction (bois spécial)	352723	352729	352723	352729
Rondelle de friction (ferrodo)	352723/01	352729/01	352723/01	352729/01
Rondelle entretoise de fixation sur ressort	352699	352699	352699	352699
Rondelle caoutchouc de serrage des flasques	352332	353333	353332	353333
Support central D. avec cuvettes (1 ^{re} disp.)	352816	352811		
Support central G. avec cuvettes (1 ^{re} disp.)	352817	352811		
Support central D. et G. avec cuvettes (2 ^e disp.)	352813	352812	352813	352812



SUSPENSION (Amortisseurs AV et AR Spicer)

DÉSIGNATION	MI tourisme voie 1 ^m 34 et 500K35	MI tourisme voie 1 ^m 44 et 850K35	T23	DÉSIGNATION	MI tourisme voie 1 ^m 34 et 500K35	MI tourisme voie 1 ^m 44 et 850K35	T23
Amortisseur AV pour axe de 12	353470	353470		Rondelle de serrage de 16	353636	353636	353636
Amortisseur AV pour axe de 16	353700	353700	353700	Support AV droit	307298	307300	307392
Axe de 12 de fixation sur essieu et support.	353543	353543		Support AV gauche	307299	307301	307393
Axe de 16 de fixation sur essieu et support.	353647	353647	353647	Vis de remplissage face d'appui conique (pas anglais)	353702	353702	
Bague caoutchouc pour axe de 12	353675	353675		Vis de remplissage face d'appui plate (pas anglais)	353701	353701	353701
Bague caoutchouc pour axe de 16	421014	421014	421014	Vis de remplissage de 14 sur plat (pas français)	353634	353634	353634
Joint caoutchouc de l'amortisseur	352617	352617	352617				
Rondelle de serrage de 12	353635	353635	353635				

DÉSIGNATION	MI tourisme voie 1 ^m 34 et 500K35	MI tourisme voie 1 ^m 44	850K35	T23
Amortisseur AR pour axe de 12	353471	353471	353471	
Amortisseur AR pour axe de 16	353632	353632	353715	353715
Axe de 12 de fixation sur ressort	352721	352722	352722	
Axe de 12 de fixation sur support	353543	353543	353543	
Axe de 16 de fixation sur ressort	353664	353663	353663	353670
Axe de 16 de fixation sur support	353647	353647	350647	353669
Bague caoutchouc pour axe de 12	353675	353675	353675	
Bague caoutchouc pour axe de 16	421014	421014	421014	421014
Rondelle de serrage de 12	353635	353635	353635	353635
Rondelle de serrage de 16	353636	353636	353636	353636
Support d'amortisseur sur châssis 1 ^{re} disp.	307312	307312	307312	
Support d'amortisseur sur châssis 2 ^e disp.	308034	308034	308034	307736
Vis de remplissage face d'appui conique (pas anglais)	353702	353702	353702	
Vis de remplissage face d'appui plate (pas anglais)	353701	353701	353701	353701
Vis de remplissage de 14 sur plat (pas français)	353634	353634	353634	353634



ÉLECTRICITÉ (Avertisseur)

DÉSIGNATION	7 et 11	8A, 10AL 10A, 15A, 15AL MI tourisme et commercial	500, 800, 850, 1200K34 et 35 et T23	T29 et T32 court et long	T29, T32 surbaissé et T45 TT
-------------	---------	--	---	-----------------------------	------------------------------------

Fixation sur le pare-chocs

Avertisseur plat son grave 6 volts Klaxon grille chromée	703081	703081			
Avertisseur plat son aigu 6 volts Klaxon grille chromée	703090	703090			
Avertisseur plat son grave 6 volts Lavalette grille chromée	703082	703082			
Avertisseur plat son aigu 6 volts Lavalette grille chromée	703091	703091			
Avertisseur plat son grave 6 volts Gurtner grille chromée	703083	703083			
Avertisseur plat son aigu 6 volts Gurtner grille chromée	703092	703092			
Avertisseur plat son grave 6 volts Phénix grille chromée	703138	703138			
Avertisseur plat son aigu 6 volts Phénix grille chromée	703137	703137			
Avertisseur plat son grave 12 volts Lavalette grille chromée					703118
Avertisseur plat son aigu 12 volts Lavalette grille chromée					703117
Avertisseur plat son grave 12 volts Klaxon grille chromée					703122
Avertisseur plat son aigu 12 volts Klaxon grille chromée					703121
Avertisseur plat son grave 12 volts Gurtner grille chromée					703127
Avertisseur plat son aigu 12 volts Gurtner grille chromée					703126
Grille d'avertisseur Klaxon fixée par 8 vis	703098	703098			703098
Grille d'avertisseur Gurtner et Phénix fixée par 4 vis	703098/03	703098/03			703098/03
Grille d'avertisseur Lavalette fixée par 4 vis	703098/04	703098/04			703098/04
Motif de la grille fixé par 2 vis	703099	703099			703099

Fixation dans l'aile

Avertisseur plat son grave 6 volts Lavalette	703152				
Avertisseur plat son aigu 6 volts Lavalette	703155				
Avertisseur plat son grave 6 volts Klaxon	703153				
Avertisseur plat son aigu 6 volts Klaxon	703156				
Avertisseur plat son grave 6 volts Phénix	703154				



ÉLECTRICITÉ (Avertisseur)

DÉSIGNATION	7 et 11	8A, 10AL 10A, 15A, 15AL, MI tourisme et commercial	500, 800, 850, 1200K34 et 35 et T23	T29 et T32 court et long	T29, T32 surbaissé et T45 TT
Avertisseur plat son aigu 6 volts Phénix	703157				
Cercle ou support avec caoutchouc	703150				
Grille émaillée avec vis soudées	703147				
Grille chromée avec vis soudées	703147/01				
Tube entretoise de blocage du caoutchouc	703163				
Vis de blocage du cercle ou support	703162				

Fixation sous l'aile sur support de pare-chocs

Avertisseur plat son grave 6 volts Lavalette	703177				
Avertisseur plat son aigu 6 volts Lavalette	703180				
Avertisseur plat son grave 6 volts Klaxon	703178				
Avertisseur plat son aigu 6 volts Klaxon	703181				
Avertisseur plat son grave 6 volts Phénix	703179				
Avertisseur plat son aigu 6 volts Phénix	703182				
Grille avec vis soudées	298776				
Support côté droit (R. IV)	298789				
Support côté gauche (R. IV)	298790				

Fixation sur tablier

Avertisseur à pavillon 6 volts Sanor			703073		
Avertisseur à pavillon 6 volts Klaxon			703094		
Avertisseur plat son grave 6 volts Klaxon				703132	
Avertisseur plat son grave 6 volts Gurtner (grille émaillée)				703133	
Avertisseur plat son grave 6 volts Lavalette (grille émaillée)				703134	
Avertisseur plat son grave 12 volts Lavalette (grille émaillée)					703128
Avertisseur plat son grave 12 volts Klaxon (grille émaillée)					703129
Avertisseur plat son grave 12 volts Gurtner (grille émaillée)					703130



DÉSIGNATION	TT	DÉSIGNATION	TT
Câbles au mètre		Équipement divers	
Câble de 20/10 1 conducteur	3732	Gaine de 22	922287
Câble de 12/10 1 conducteur	3733	Gaine de 30	922288
Câble de 12/10 2 conducteurs	3734		
Câble 2 conducteurs pour essuie-glace	3735		
Câble de 7 $\frac{m}{m^2}$ pour fil de bougies	3736		
Câble de batterie de 21 $\frac{m}{m^2}$	921551		
Câble de batterie de 40 $\frac{m}{m^2}$	921552		
Câble 2 conducteurs sous tresse vernie pour jauge électrique	921576		
Câble 12/10 3 conducteurs	921585		
Gaine au mètre			
Gaine marron de 6,5	922267	Attache câble Bowden	3684
Gaine violette de 6,5	922268	Attache câble à ressort	586446
Gaine verte de 7,5	922271	Barrette 2 bornes	710008
Gaine noire de 7,5	922272	Barrette 3 bornes	710027
Gaine rouge de 7,5	922273	Barrette 4 bornes	710017
Gaine jaune de 9,5	922276	Barrette 5 bornes	710015
Gaine jaune de 11,5	922279	Bouton ou écrou de borne en ébonite	710022
Gaine de 18	922284	Collier cône de borne de batterie + pour câble de 21 $\frac{m}{m^2}$	711028
Gaine de 20	922285	Collier cône de borne de batterie — pour câble de 21 $\frac{m}{m^2}$	711029
		Collier cône de borne de batterie + pour câble de 40 $\frac{m}{m^2}$	711036
		Collier cône de borne de batterie — pour câble de 40 $\frac{m}{m^2}$	711037
		Cosse de 8 pour câble de 20 $\frac{m}{m^2}$	3433
		Cosse de 5,25 pour câble de 12 et 20/10	3864
		Cosse pour câble de phare	13067
		Cosse de 8 pour câble de 40 $\frac{m}{m^2}$	710024
		Cosse plate pour fil de bougies	13503
		Cosse ou embout pour fil de bougies	711057
		Rondelle protège-câble de 28 (caoutchouc)	113980



ÉLECTRICITÉ (Commande de commutateur d'éclairage et d'avertisseur)

DÉSIGNATION	7 et 11	DÉSIGNATION	TT sauf 7 et 11
Bouchon du volant cas du commodo	330135	Bague extensible milieu et inférieure du tube	600388
Bouton d'entraînement du commutateur	330030	Bague extensible supérieure du tube	600476
Bouton central de Cde d'avertisseur de route	330041	Boîtier de commutateur	704018
Boîtier de retenue du commutateur	330043	Bouton de Cde d'avertisseur de ville	703065
Coiffe inférieure d'isolement	330058	Bouton de Cde complet	704041
Coiffe supérieure d'isolement	330059	Bride inférieure de fixation du tube de cadran	703062
Couronne de Cde de l'avertisseur de ville	330040	Collier de serrage sur tube de Cde du commutateur	704079
Couvercle de la barrette de connexion	330100	Collerette de centrage du boîtier de commutateur	704006
Distributeur rotatif	330028	Commande complète (boutons, tube et fils)	704096
Douille centrale	330034	Commutateur en bout de direction	704040
Ecrou de la douille centrale	330036	Couronne de Cde d'éclairage sur volant	703063
Ensemble de barrette de connexion	330013	Couronne de Cde d'avertisseur de route	703067
Ensemble complet des Cdes au centre du volant	330062	Distributeur rotatif du commutateur	704029
Ensemble de douille de distributeur	330098	Isolant des plots de contact	704026
Fil de Cde au centre, 6 conducteurs	715562	Plaque de base mobile	704028
Isolant des plots de contact	330027	Plaque de base fixe	704019
Jonc de retenue de la vis de fixation du distributeur	330012	Ressort de distributeur	704030
Jonc de retenue du bouton central	330042	Ressort de rappel du contact central	4656
Lame de contact étoilé avec plot	330033	Ressort de contact central	4668
Plaque de base complète	330061	Ressort de contact extérieur avec plot	703048
Ressort de distributeur rotatif	704030	Tube guide du tube de Cde avec coupelle ébonite	600916
		Tube de Cde du commutateur	704077

ÉLECTRICITÉ (Commande de démarreur de starter et d'avance variable)



DÉSIGNATION	8A, 10AL, 10A 15A, 15AL, 500, 800, 1200K34 et T29	7 et 11	TT MI	T32, T45
-------------	--	---------	-------	----------

Commande de démarreur et starter

Collier de serrage de la gaine	585698	585698	585698	585698
Demi-collier support de gaine	585719	585719	585719	585719
Tirette de départ pour starter à Cde à main	586792	586792	586792	586792
Tirette de démarreur	586796	586796	586796	587856

Commande d'avance variable

Goujon de guidage du levier	586478	586478	586478	586478
Levier de Cde du distributeur	586475	451403	451403	477067
Remboitage du distributeur		452072	452072	
Ressort de blocage	4622	4622	4622	4622
Rondelle supérieure de réglage	586479	586479	586479	586479
Rondelle inférieure de réglage	586480	586480	586480	586480
Tirette de Cde à main d'avance tournante	587060	330139	330139	587495
Tôle de fixation du remboitage		452073	452073	
Vis de serrage du levier de Cde	451128	451128	451128	451128



ÉLECTRICITÉ (Démarreur contacteur Bendix)

DÉSIGNATION	8A et 500K34	10AL, 10A 15A, 15AL 800K34, 1200K34 T29	7 et 11	T.T.MI	T32, T45
Bague de butée du lanceur Roux-Clemencet	701233		701233		
Bague entretoise de lanceur Bendix.....	701316	701316	701316	701316	701316
Balai positif	701164	701164	701164	701164	701164
Balai négatif	701165	701165	701165	701165	701165
Bobines inductrices.....	701124	701124	701124	701124	701124
Bride de fermeture de démarreur	701177	701177	701177	701177	701177
Contacteur de démarreur complet	712069	712069	712190	712180	712180
Coussinet des paliers	701275	701275	701275	701275	701275
Démarreur complet 1 ^{re} disp. palier non excentré			701290		
Démarreur complet	701157	701157	701340	701338	701220
Douille fileté seule pour pignon non balourdé	701311	701311	701352	701362	701311
Douille fileté seule pour pignon balourdé	701104	701104	701416	701411	701421
Douille fileté assemblée avec pignon balourdé			701418	701413	701425
Douille mobile du lanceur Bendix	701026	701026	701377	701377	701377
Douille d'entraînement du lanceur Bendix, 1 ^{re} disp. diam. 30 $\frac{m}{m}$	701103	701103			
Douille d'entraînement du lanceur Bendix, 2 ^e disp. pour clavetage de 4 $\frac{m}{m}$	701224	701224	701224	701224	701224
Douille d'entraînement du lanceur Bendix percé et fileté 2 vis et clavetage de 3 $\frac{m}{m}$			701354		
Douille d'entraînement du lanceur Roux-Clemencet	701231		701299		
Ecrou de butée du lanceur Bendix, long. 14 $\frac{m}{m}$ 5	701312	701312	701353	701353	701353
Ecrou de butée du lanceur Bendix, 1 ^{re} disp. long. 12 $\frac{m}{m}$ 5	701105	701105			
Frein de vis d'arrêt de la douille d'entraînement du Roux-Clemencet	701244		701244		
Frein de vis d'arrêt de la douille d'entraînement du Bendix	701227	701227	701227	701227	701227
Induit complet pour lanceur Bendix	701197	701197	701342	701336	701221
Jonc de butée en 2 pièces du Roux-Clemencet	701238		701238		
Jonc d'arrêt de la douille fileté du lanceur Bendix			701357	701357	
Jonc de vis d'arrêt du Roux-Clemencet	701241		701241		
Lame de contact du contacteur	712068	712068	712068	712068	712068

ÉLECTRICITÉ (Démarreur contacteur Bendix)



DÉSIGNATION	8A 500K34	10AL, 10A 15A, 15AL 800K34, 1200K34 T29	7 et 11	T.T.MI	T32, T45
Lanceur Bendix complet	701315	701315	701415	701410	701420
Lanceur Bendix spécial pour le remplacement du Roux-Clemencet			701415/01		
Levier de commande avec barillet serti	712070	712070	712159	712070	712070
Palier côté collecteur (monté)	701065	701065	701065	701065	701065
Palier côté collecteur (nu)	701063	701063	701063	701063	701063
Palier de fixation 1 ^{re} disp. non excentré.....			701310		
Palier de fixation 2 ^e disp. excentré pour 7, 11 et MI et avec bride pour autres types.	701146	701146	701318	701318	701168
Palier intermédiaire avec bague					701171
Pignon pour lanceur Roux-Clemencet	701232		701301		
Pignon pour lanceur Bendix non balourdé			701350	701317	701317
Pignon pour lanceur Bendix balourdé			701419	701414	701426
Ressort de balai	701043	701043	701043	701043	701043
Ressort de bonhomme du lanceur Roux-Clemencet	701240		701240		
Ressort court du lanceur Roux-Clemencet	701237		701255		
Ressort long du lanceur Roux-Clemencet	701236		701298		
Ressort de renvoi du lanceur Roux-Clemencet	701235		701297		
Ressort d'entraînement du lanceur Bendix 1 ^{re} disp. (balourdé)	89060	89060			
Ressort d'entraînement du lanceur Bendix	701225	701225	701255	701225	701329
Ressort de pignon du lanceur Bendix	701332	701332	701359	701359	701359
Vis de la douille filetée	701226	701226	701356	701356	701327
Vis de la douille d'entraînement	701228	701228	701228	701228	701328
Vis de la douille d'entraînement du lanceur Roux-Clemencet.....	701243		701360		



ÉLECTRICITÉ (Dynamo conjoncteur - Disjoncteur)

DÉSIGNATION	8A, 10AL, 10A 15A, 15AL, 500, 800, 1200K34 et T29 C. et L.	T 29 surbaissé	7 et 11	M I	T32 court et long	T32 surbaissé et T45TT
Bague d'assemblage de l'entraîneur					700378	700378
Balai principal épaisseur 10 $\frac{m}{m}$	700249/01	700249/01				
Balai principal épaisseur 6 $\frac{m}{m}$	700338	700338	700338	700338	700338	700338
Balai d'excitation épaisseur 5 $\frac{m}{m}$	700250	700250				
Balai d'excitation épaisseur 4 $\frac{m}{m}$	700344	700344	700344	700344	700344	700344
Bobine inductrice pour dynamo à régulateur	700320	700388	700320			700388
Bobine inductrice pour dynamo à conjoncteur	700328		700328	700328	700328	
Bobine inductrice compound pour dynamo à conjoncteur	700329		700329	700329	700329	
Bride de fermeture	700296	700296	700296	700296	700296	700296
Bride de fixation de la dynamo					700272	700272
Capot de conjoncteur	702027		702027	702027	702027	
Conjoncteur-disjoncteur complet	702028	702037	702028	702028	702028	
Collier de serrage de la dynamo de diamètre 140 $\frac{m}{m}$						477082 (T45 surb)
Dynamo 6 volts compound à conjoncteur	700274		700398	700274	700374	
Dynamo 12 volts compound à conjoncteur		700314				
Dynamo 6 volts à régulateur	700386		700411			
Dynamo 12 volts à régulateur		700396				700373
Dynamo 12 volts Robert Bosch, diam. 140						700368
Entraîneur élastique					700377	700377
Graisseur de dynamo, haut. 16 $\frac{m}{m}$	700367	700367	700367	700367	700367	700367
Induit complet	700290	700290	700290	700290	700290	700290
Palier côté collecteur monté	700238	700238	700401	700238	700238	700321
Palier côté entraînement	700265	700265	700403	700265	700265	700265
Plateau d'entraînement côté moteur					700376	700376
Plateau d'entraînement (ventilateur)					700379	700379
Porte-balai d'excitation pour dynamo à conjoncteur	700383	700383	700383	700383	700383	

ÉLECTRICITÉ (Lanterne AR - Stop - Plaque de police)



DÉSIGNATION	8A, 10AL 10A, 15A, 15AL et MI tourisme	7 et 11	500, 800, 850, 1200K 34 et 35, T23	T29 32 et 45 court et long	T29, 32 et 45 surbaissé
Bague d'entrée de fil du feu rouge AR		710090			
Caoutchouc joint de plaque sur malle	292029				
Cadre de fermeture de la plaque 298157		298169			
Caoutchouc d'étanchéité du feu AR sur malle.....	292030				
Cataphote orange sur pied AR de porte AV					244733
Cataphote orange AR droit.....					244737
Contacteur de stop	712120 8,10,15 712332 MI	712170	712120 modèle 34 712332 modèle 35	712163	712163
Contacteur de stop à feu clignotant					712135
Commutateur à minuterie Klaxon	{ pour flèche de direction			711206	711206
Commutateur à minuterie Lavalette				711164	711164
Couvercle avec verre du feu rouge AR		707198/01			
Couvercle avec verre de la lanterne 707204					707204/01
Feu rouge sur malle	292027				
Feu orange sur malle	292028				
Feu rouge AR avec verre amovible, cas d'une lampe.....		707205			
Feu rouge AR sur aile droite, cas de plaque de police sur aile gauche		707211			
Flèche de direction combine Klaxon 12 volts.....				711269 T45	
Flèche de direction Klaxon 6 volts				243496 T29 et 32	711205
Flèche de direction Lavalette côté D.					711163
Flèche de direction Lavalette côté G.					711162
Jonc de fixation de la plaque sur malle	292031				
Jonc de fixation des lanternes sur malle.....	292032				
Jonc de fixation du verre du feu rouge AR		707213			
Joint du feu rouge AR.....		298196			



ÉLECTRICITÉ (Lanterne AR - Stop - Plaque de police)

DÉSIGNATION	8A, 10AL, 10A, 15A, 15AL et MI tourisme	7 et 11	500, 800, 850, 1200K 34 et 35, T23	T29 32 et 45 court et long	T29, 32 et 45 surbaissé
Joint du feu d'encombrement AR					244735
Lampe navette 3 bougies	707046	707046	707046	707046 T32 706068 T45	706068
Lampe ballon de 19	5220	5220	5220	5220 T32 706067 T45	706067
Plaque de police lumineuse	292026	298157	292988	292988	244739
Plaque de police sur aile		298760	299129	299129	
Plaque transparente des plaques lumineuses		298160	292984	292984	
Verre des lanternes AR de plaque sur aile		707212	299131/01	299131/01	

